



# ALADDIN HW3.0

# Manuel utilisateur

Rév.20 FR – 2023

Avertissement : La loi fédérale limite ce dispositif à la vente par ou sur l'ordre d'un **optométriste**, **opticien**, et un **ophtalmologiste**.

Le producteur est constamment engagé dans l'amélioration de ses produits ; en conséquence, il se peut que certaines instructions, spécifications et figures de ce manuel ne correspondent pas exactement au produit que vous avez acheté.

Le producteur se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ce manuel sans préavis.

Le texte original de ce manuel a été rédigé en anglais.

Traduit de la version originale en anglais.

## Accessibilité et but de ce manuel

Merci pour avoir choisi ce produit.

Veuillez lire attentivement les informations contenues dans ce manuel. Vous devez connaître les contenus du manuel pour travailler avec ce dispositif.

Garder ces instructions dans une place sure à proximité du dispositif. Le manuel doit toujours être à portée de la main. Pour un usage optimal de ce dispositif, lire attentivement ces instructions. Le but de ce manuel consiste à informer les usagers sur toutes les fonctions, les réglages, les conditions de sécurité, l'installation, l'entretien, le nettoyage et le stockage du dispositif.

ALADDIN HW3.0

Product cod. 1240212

SW v.: 1.10.X



VISIA Imaging S.r.l. Via Martiri della Libertà 95/e 52027 San Giovanni Valdarno (AR) Italy

#### Distributeur

Topcon Europe Medical B.V. Essebaan 11 2908 LJ Capelle a/d IJssel Niederlande www.topcon.eu medical@topcon.eu



# Table des matières

1	USA	AGES	ENVISAGES	. 7
	1.1	Utili	sateurs	. 7
	1.2	Stru	ctures destinées à l'usage	. 7
	1.3	Cont	tre-indications	. 7
	1.4	Desc	cription des fonctionnalités	. 7
	1.5	Esse	ntial Performance	. 8
	1.6	Inter	raction avec le patient	. 8
2	PRE	ECAUT	TIONS	. 9
	2.1	Com	npatibilité électromagnétique	10
	2.1	.1	Emission EM	10
	2.1	.2	Immunité EM	10
3	SYN	ABOLI	ES	12
	3.1	Étiqu	uettes sur le dispositif	13
4	INS	TRUC	TIONS DE SECURITE	14
	4.1	Gén	éralités	14
	4.2	Sécu	ırité électrique	15
	4.3	Sécu	urité d'émission de diodes laser	15
	4.4	Insta	allation avec des dispositifs externes	15
	4.5	Tran	nsport et emballage	16
	4.6	Nett	toyage	16
	4.7	Cont	trôler les mesures	17
	4.8	Priva	acy et Cybersecurity	18
	4.8	.1	Privacy	18
	4.8	.2	Options de Confidentialité et sécurité (Privacy & Security)	20
5	GA	RANT	IE DU PRODUIT ET FIABILITE	22
6	DIS	POSIT	ΓΙΟΝS LEGALES	23
7	CO	MPOS	SANTS PRINCIPAL	24
8	INS	TALLA	ATION /DESINSTALLATION DU SYSTEME	25
	8.1	Insta	allation du système	25
	8.2	Dési	installation du système	27
9	ACO	CESSC	DIRES ET EQUIPEMENT ALADDIN	30
10	) COI	NFIGL	JRATION DE L'INSTRUMENT	31
	10.1	Mod	des de connexion	31

10.2 All	umage	31
11 MODE	D'EMPLOI	32
11.1 Co	nnexion / déconnexion de l'utilisateur	32
11.1.1	Déconnexion de l'utilisateur	33
11.1.2	Déconnexion automatique / Screen Saver	33
11.1.3	Connexion au personnel d'assistance technique	33
11.2 De	scription générale des fonctionnalités	34
11.3 Co	ntrôle du calibrage	34
11.4 Sé	ection/insertion d'un patient	38
11.4.1	Création d'un nouveau patient	38
11.4.2	Sélection ou modification d'un patient	42
11.4.3	Sélection d'un patient à partir du serveur	43
11.5 Ac	quisition : instructions générales	47
11.5.1	Positionnement du patien	47
11.5.2	Description de la page d'écran d'acquisition	48
11.6 Bic	pmétrie : procédure d'acquisition	51
11.7 Ac	quisition biométrie complète (K-AL-CCT-ACD-LT)	53
11.8 Ac	quisition des mesures de longueur axiale (AL)	54
11.9 Ac	quisition des sections du segment antérieur (CCT-ACD-LT)	55
11.10	Acquisition d'une kératométrie (KER)	56
11.11	Pupillométrie	57
11.12	Impression rapport	59
11.12.1	Imprimantes disponibles	60
11.12.2	Rapports personnalisés	61
11.13	Data Exportation	62
11.14	Calcul d'IOL	64
11.14.1	Données	65
11.14.2	Calcul IOL Sphériques	67
11.14.3	Calcul IOL Toriques	69
11.14.4	Calcul d'IOL post-réfractif	72
11.14.5	Barrett Calculator	74
11.14.6	Olsen Calculator	85
11.15	Enregistrer des données	88
11.16	Fonction de Tendance RX / AL	89
11.16.1	Fenêtre Action Tendance RX / AL	89

	11.16.2	Action Nouvelle Examen	90
	11.16.3	Examen des données	91
	11.16.4	Option de tendance RX / AL	96
12	MESURE	Ξδ	99
12	2.1 Car	te Topographique (KER)	99
	12.1.1	Keratometry	100
	12.1.2	Indices kératoréfractifs	100
	12.1.3	Keratocône	101
	12.1.4	Pupille	102
	12.1.5	Profil	103
12	2.2 Zeri	nike	104
12	2.3 Lon	gueur Axiale (AL)	107
12	2.4 Seg	ment Antérieure (ANT, CCT-ACD-LT)	108
12	2.5 Pup	illométrie (PUP)	109
	12.5.1	Graphiques	110
12	2.6 Wh	ite To White (WTW)	114
13	RÉGLAG	ES	116
13	3.1 Gér	néralités	116
13	3.2 Me	sures	117
	13.2.1	Mappe	117
	13.2.2	Acquisition	118
	13.2.3	Pupillométrie	118
	13.2.4	Options Carte	118
	13.2.5	Couleur Carte Topographie	119
13	3.3 Chir	rurgiens	120
13	3.4 IOL		121
	13.4.1	Généralités	121
	13.4.2	Préréglage	122
	13.4.3	Liste d'IOL	124
13	3.5 Con	inectivité	132
	13.5.1	Configuration dossier de réseau	132
	13.5.2	XML Export	133
	13.5.3	Logiciel IMAGEnet i-base	133
	13.5.4	IMAGEnet 6 Server Software	134
	13.5.5	L'Exportation vers une application externe	135

Rév.20 FR du 10/05/2023

ALADDIN - Manuel de l'utilisateur

	13.	5.6	DICOM	6
1	3.6	Adm	nin	8
	13.	6.1	Dossier de Reséau	9
	13.	6.2	Assistance à distance	9
	13.	6.3	Actualisation du logiciel intégré14	0
	13.	6.4	Backup _Restore	5
	13.	6.5	Fermer le logiciel	9
1	3.7	Opti	ons de Confidentialité et sécurité (Privacy & Security)15	0
	13.	7.1	Login protégé par mot de passe 15	0
	13.	7.2	Screen Saver / Déconnexion automatique 15	1
	13.	7.3	Masquer les détails du patient dans les rapports et les packages d'examen exportés 15	1
	13.	7.4	Anonymiser les noms de fichiers des rapports exportés et des packages d'examen 15	2
	13.	7.5	Protéger par mot de passe les rapports PDF exportés15	2
	13.	7.6	Masquer les noms des patients et désactiver les actions en mode d'assistance 15	2
14	RE	MPLA	CEMENT DES FUSIBLES	4
15	SPE	CIFIC	ATIONS TECHNIQUES	5
16	DE	CLARA	ATION DE CONFORMITE	8
17	PEF	RFORM	MANCE TESTS	9
18	API	PENDI	ICE A: INSTALLATION D'UNE IMPRIMANTE EXTERIEURE	2
1	8.1	Acqu	uisition des drivers et transfert à ALADDIN16	2
1	8.2	Insta	allation d'une imprimante locale (usb)	3
1	8.3	Insta	allation d'une imprimante de reseau (LAN)	6
1	8.4	Réad	ctivation du filter d'écriture	7
19	API	PENDI	ICE B: BIBLIOGRAPHIE	8
			-	

## **1 USAGES ENVISAGES**

ALADDIN a été conçu pour l'évaluation biométrique de paramètres oculaires comme la longueur axiale, le rayon de la courbure cornéenne des méridiens les plus plats et les plus inclinés avec l'axe correspondant, la profondeur de la chambre antérieure, épaisseur du cristallin, épaisseur cornéenne centrale, l'évaluation du diamètre cornéen (white-to-white) et de la pupille de l'œil humain. ALADDIN permet d'examiner ultérieurement la surface antérieure de la cornée sur la base de la topographie cornéenne.

Pour les patients désignés pour l'implantation de lentilles intraoculaires (IOL), ALADDIN aide les praticiens dans le calcul de la puissance appropriée et du type d'IOL à implanter après l'enlèvement des lentilles du cristallin naturel.

ALADDIN est destiné aux praticiens et aux professionnels de la vue et peut être utilisé exclusivement sous la supervision d'un praticien.

#### 1.1 Utilisateurs

ALADDIN HW3.0 est destiné à être utilisé par équipes médicales, opticiens, ophtalmologistes Dans le domaine chirurgical et pour l'implantation de lentilles intraoculaires, ce dispositif doit être utilisé exclusivement sous la supervision d'un praticien. Pour les autres applications, ce dispositif doit être utilisé par un personnel qualifié.

#### 1.2 Structures destinées à l'usage

Les structures destinées à l'usage de ce dispositif sont : centres médicaux, cabinets de chirurgie, salles opératoires.

## 1.3 Contre-indications

Le patient pourrait expérimenter un effet d'éblouissement après l'examen, dû aux lumières du dispositif, mais cet effet disparaît en quelques minutes.

## 1.4 Description des fonctionnalités

Le ALADDIN HW3.0 est un dispositif combiné pour les mesures biométriques des structures oculaires. Les mesures aident à déterminer la puissance appropriée et le type de lentille intraoculaire.

Voici un résumé des fonctions de l'appareil:

**BIOMETRIE OPTIQUE** - Grâce à la méthode de l'interférométrie optique à basse cohérence, ALADDIN est en mesure d'exécuter :

- longueur axiale (AL) : distance entre la cornée et la membrane limitante interne
- **profondeur de la chambre antérieure (ACD) :** distance entre la face antérieure de la couche cristalline (capsule antérieure) et la couche externe de la cornée (épithélium), mesurée le long de l'axe central où cette dernière est la plus grande.
- épaisseur cornéenne centrale (CCT) : distance entre la couche externe de la cornée (épithélium) et la strate interne (endothélium) sur l'axe central.
- épaisseur du cristallin (LT) : distance de la surface antérieure de la lentille cristalline (capsule antérieure) et de la surface postérieure, mesurée le long de l'axe central.

**TOPOGRAPHIE** - Acquisition de une carte topographique de l'oeil en utilisant un disque de Placido à 24 anneaux à une distance de 80 millimètres de l'oeil. Les mesures suivantes sont effectuées:

- Kératométrie (KER) : Mesure de la courbure de la surface antérieure de la cornée. Comprend toutes les fonctions de base de la topographie de la cornée (paramètres ketorefractive et analyse Zernike).
- White-to-White (WTW) ou diamètre cornéen: distance horizontale entre les bords du limbe cornéen.

**PUPILLOMETRIE** L'acquisition est réalisée avec des LED de différentes longueurs d'onde. Le dispositif utilise des LED infrarouges pour dilater la pupille et les DEL blanches pour reproduire les conditions de lumière photopique et contracter la pupille. Il existe trois modes:

- DYNAMIQUE Acquisition de la pupillométrie en condition de lumière contrôlée dynamique: mésopique → photopique → mésopique.
- PHOTOPIC acquisition de la pupillométrie dans des conditions statiques de lumière photopique contrôlée.
- MESOPIC Acquisition de la pupillométrie dans des conditions de lumière mesopique contrôlée statique.

**CALCUL D'IOL** - Calcul et suggestion de la puissance de la lentille intraoculaire selon les formules suivantes: Holladay 1, Haigis, Hoffer Q, SRK / T, SRK II, Camellin-Calossi, Shammas No history, Barrett Universal II . Il existe trois modes:

- Calcul d'IOL: Calcul de la puissance sphérique totale d'une lentille intraoculaire à implanter.
- Calcul du Toric IOL: Calcul de la puissance équivalente sphérique, de la puissance du cylindre et de l'axe de positionnement d'une lentille intraoculaire torique à implanter.
- Calcul d'IOL post-réfractif: Calcul des lentilles intraoculaires pour les patients ayant subi une chirurgie réfractive pour corriger la myopie ou l'hypermétropie.

Le ALADDIN HW3.0 dispose d'un PC embarqué avec un logiciel dédié fournissant toutes les fonctionnalités décrites ci-dessus.

Veuillez vous reporter aux références bibliographiques énumérées à la section 19. Appendice: bibliographie.

## 1.5 Essential Performance

- Keratometry (KER) Measurement
- Axial Length (AL) Measurement
- Anterior Chamber Depth (ACD), Central Corneal Thickness (CCT), Lens Thickness (LT) Measurement

#### 1.6 Interaction avec le patient

Le patient n'actionne pas les commandes. Ils sont positionnés avec leur menton sur le mentonnier et leur front sur le apui pour le front et on leur demande de rester parfaitement immobile et regarder le point de fixation avec un œil. L'appareil est entièrement contrôlé par du personnel spécialisé.

Les pièces en contact avec les patients sont les suivantes:

- Mentonnier en ABS
- Appui pour le front de téflon

## 2 PRECAUTIONS

Cet instrument électronique est un instrument de précision. Veiller à l'utiliser et à le maintenir dans un endroit sûr, à une température, humidité et pression atmosphériques normales, à l'abri de la lumière directe du soleil.

- Pour avoir la certitude qu'il fonctionne correctement, installer l'instrument dans un endroit non sujet à des vibrations.
- Connecter correctement tous les câbles avant l'usage.
- Utiliser la tension de réseau conseillée.
- Quand l'instrument n'est pas utilisé, couper l'alimentation et le protéger du soleil et de la poussière
- Pour obtenir des mesures précises et fiables, maintenir le cône propre et le protéger contre la poussière.

Ce produit est conforme à la norme CEM (IEC 60601-1-2 4e édition) :

- LES DISPOSITIFS MÉDICAUX ÉLECTRIQUES nécessitent des précautions spéciales en matière de CEM et doivent être installés et activés conformément aux instructions CEM fournies dans la documentation jointe.
- L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux fournis avec l'instrument, à l'exception des câbles vendus par le fabricant de l'équipement en tant que pièces de rechange, peut entraîner une augmentation des émissions et réduire l'immunité de l'appareil ou du système.
- Les éventuels câbles connectés aux ports USB et LAN doivent avoir une longueur inférieure à 3 mètres.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'autres équipements ou empilés sur ceux-ci; si l'utilisation adjacente ou empilée est inévitable, il convient de surveiller l'équipement pour vérifier qu'il fonctionne normalement dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.
- L'équipement de communication RF portable ne doit pas être utilisé à moins de 30 cm de toute partie de l'équipement, y compris des câbles spécifiés. Sinon, les performances de cet équipement pourraient se dégrader.
- Le non-respect des avertissements relatifs à la compatibilité électromagnétique peut compromettre les performances essentielles ou la sécurité de base de l'appareil, affecter le bon fonctionnement de l'appareil photo et du logiciel, des fausses alarmes, des interruptions de fonctionnement ou des mesures incorrectes.
- En présence de perturbations CEM élevées (par exemple, décharges électrostatiques, transitoires électriques rapides / rafales), le dispositif pourrait cesser de fonctionner. Dans ce cas, ne pas utiliser sur un patient tant que la source de perturbation n'est pas supprimée.
- Lors de la conception et de la fabrication, une attention particulière est portée à la réduction des dommages causés aux appareils dans des conditions normales d'utilisation. Cependant, les appareils électroniques sont soumis à de nombreuses contraintes environnementales. L'appareil peut être affecté par des décharges électrostatiques (ESD). Dans un environnement susceptible de causer des décharges électrostatiques, telles que la climatisation, l'humidification, des revêtements de sol non conducteurs, des vêtements synthétiques, déchargez toutes les charges accumulées sur votre corps avant de toucher l'appareil.

L'étiquette FDA pour certaines IOL contient des mesures basées sur la valeur blanc à blanc (white-to-white) issues d'études où la mesure est effectuée à l'aide d'une jauge. On ne sait pas si la valeur blanc à blanc

mesurée par cet instrument conduit à des résultats comparables avec les résultats obtenus par la jauge. Par conséquent, des mesures basées sur les valeurs blanc à blanc de cet instrument pourraient ne pas être cohérentes avec celles obtenues par la jauge.

## 2.1 Compatibilité électromagnétique

#### 2.1.1 Emission EM

Le dispositif ALADDIN HW3.0 est conforme aux exigences de la norme IEC 60601-1-2 4e édition:

Limite d'émission	La norme	Conformité
Emissions conduits et rayonnées RF	CISPR 11	Class B
Distorsion harmonique	IEC 61000-3-2	Class A
Fluctuations et papillotement de la tension	IEC 61000-3-3	Compliant

#### 2.1.2 Immunité EM

Le dispositif ALADDIN HW3.0 est conforme aux exigences de la norme IEC 60601-1-2 4e édition:

Test d'immunité	La norme	Niveau de test		
Décharge électrostatique	IEC 61000-4- 2	$\pm$ 8kV contact $\pm$ 15kV air		
Transitoire électrique rapides / en salves	IEC 61000-4- 4	±2kV 100kHz fréquence de répétition		
Ondes de choc	IEC 61000-4- 5	±1kV mode commun ±2kV mode différentiel		
Champ magnétiques à la fréquence industrielle	IEC 61000-4- 8	30 A/m		
		Niveau	La fréquence	Modulation
Deutschaftigen and die induiter	150 01000 4	3V	150kHz÷80MHz	1kHz 80% AM
par des champs RF	6	6V	6,765MHz÷6,795MHz	1kHz 80% AM
		6V	13,553MHz÷13,567MHz	1kHz 80% AM
		6V	26,957MHz÷27,283MHz	1kHz 80% AM

		6V	40,66 MHz ÷ 40,70 MHz	1kHz 80% AM
		Champ (V/m)	Fréquence	Modulation
		3	80MHz÷2700MHz	1kHz 80% AM
		27	380MHz÷390MHz	18Hz 50% PM
	IEC 61000-4- 3	28	430MHz÷470MHz	18Hz 50% PM
Champs électromagnétiques RF		9	704MHz÷787MHz	217Hz 50% PM
rayonnes		28	800MHz÷960MHz	18Hz 50% PM
		28	1700MHz÷1990MHz	217Hz 50% PM
		28	2400MHz÷2570MHz	217Hz 50% PM
		9	5100MHz÷5800MHz	217Hz 50% PM

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et le périphérique

Le dispositif ALADDIN HW3.0 est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil peut contribuer à éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre l'équipement de communication RF portable et mobile (émetteurs) et l'appareil comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance maximale	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur (m)			
nominale de l'émetteur (W)	150kHz to 80MHz d = 1.2 ·√P	80MHz to 800MHz d = 1.2 ·√P	800MHz to 2GHz d = 2.3 ·√P	
0.01	0.12	0.12	0.23	
0.1	0.38	0.38	0.73	
1	1.2	1.2	2.3	
10	3.8	3.8	7.3	
100	12	12	23	

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas supérieure à la distance de séparation recommandée d en mètres (m), on peut estimer l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en watts ) selon le fabricant de l'émetteur.

Remarque:

(1) À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique
(2) Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

## **3 SYMBOLES**

Symboles	Publications CEI	Description	
<b>†</b>	IEC 60417-5840	DISPOSITIF DE CLASSE I CONFORME À LA NORME EN 60601-1 PARTIE APPLIQUÉE DU TYPE B	
CE		PRODUIT CONFORME À LA DIRECTIVE 93/42/CE	
Туре А	EN ISO 19980	TOPOGRAPHIE CORNÉENNE CONFORME À LA NORME ISO 19980:2005	
~	IEC 60417-5032	COURANT ALERNATIF	
REF	EN ISO 15223-1	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE OU MODÈLE	
	ISO 7010-M002	VOIR LE MANUEL UTILISATEUR	
	ISO 7010-W001	AVERTISSEMENT GÉNÉRAL	
	ISO 7010-W001	ATTENTION (AVERTISSEMENT GENERAL): POUR EVITER LE DOMMAGE CAUSE PAR CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE CAPOT. DEMANDEZ A VOTRE REVENDEUR POUR LE SERVICE.	
	ISO 7010-W001	AVERTISSEMENT GÉNÉRAL: ATTENTION DE NE PAS FRAPPER LES YEUX OU LE NEZ DU PATIENT AVEC L'INSTRUMENT PENDANT LE FONCTIONNEMENT. LE PATIENT PEUT ETRE BLESSE.	
	EN ISO 15223-1	PRODUCTEUR	
	EN ISO 15223-1	LIMITE DE TEMPÉRATURE Indique les limites de températures à laquelle le dispositif médical peut être exposée en toute sécurité.	
<u>%</u>	EN ISO 15223-1	HUMIDITE LIMITE ' Indique la plage d'humidité à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.	

\_

\_\_\_\_

Symboles	Publications CEI	Description
	EN ISO 15223-1	LIMITES DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE Indiquez la plage de la pression atmosphérique à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.
Ţ	EN ISO 15223-1	GARDER AU SEC Indique un dispositif médical qui doit être protégé de l'humidité.
		MANIPULER AVEC PRÉCAUTION
	ISO 780	INDIQUER HAUTE Indique la position verticale correcte de l'emballage d'expédition.
С U	IEC 60417-5009	STAND-BY SWITCH
	Ce symbole peut être utilisé exclusivement par les pays membres du CE. Pour éviter des effets nocifs sur l'environnement et pour la santé, dans les pays membres, ce produit doit être démantelé (i) dans le respect des dispositions DEEE directive 2012/19/UE (Directive déchets d'équipement électriques et électroniques) ou, (ii) pour les autres pays dans le respect des dispositions et lois locales en vigueur en cette matière.	

# 3.1 Étiquettes sur le dispositif

<b>伊 TOPCON</b> REF ALADDIN HW3.0 光学式眼軸長測定装置 ALADDIN	(光学式眼内寸法測定装置)	Caution:Federal law restricts this device to sale by or on the order of an optometrist, optician, or an ophthalmologist. Attention:la loi fédérale restreint vente de cet appareil par ou sur l'ordre d'un optométrise, opticien ou un optialmologue
VOLT. 定格電圧 100-240V ~ POWER 電源入力	100VA FREQ. 周波数 50/60Hz	
製造販売株式会社トフ・コン <sub>東京都板橋区蓮沼町</sub> 製造 VISIA imaging S.r.I. イタリア共和国 VISIA imaging S.r.I. Via Martiri della Libertá,95/e 5203	75番1号 ?7 San Giovanni Valdarno(AR) ITALY	Type A         CE 0123         Image: Colored System         Egg機器認証番号 227AABZX00108000

## 4 INSTRUCTIONS DE SECURITE

#### 4.1 Généralités

- ALADDIN doit être utilisé exclusivement pour les usages visés dans ce manuel.
- Il doit être installé par un personnel qualifié.
- Ce dispositif doit être utilisé dans les conditions environnementales indiquées dans ce document.
- Les conditions de travail moins favorables pour l'instrument se réalisent quand l'instrument fonctionne à la température ambiante maximale et effectue des opérations qui comportent l'absorption maximum de courant. La température ambiante maximum correspond à + 40 °C. L'absorption maximum de courant a lieu lors de la l'acquisition complète de la biométrie.
- La température maximum des parties appliquées (mentonnière et appui-tête) peut dépasser 41 °C quand le dispositif est utilisé à une température environnant 40 °C. La température de l'instrument ne dépasse jamais 48 °C. Compte tenu de la durée de l'examen, des conditions du patient et des parties à contact du patient, il n'y a pas de contre-indications connues concernant le contact avec cet instrument.
- Si l'instrument vient d'être livré ou s'il a été exposé à des chocs thermiques, il faut attendre au moins une heure avant d'exécuter des examens sur les patients..
- Garder toujours ce manuel à portée de la main et à proximité du dispositif.
- Le praticien ou l'utilisateur du dispositif doivent informer le patient sur les instructions de sécurité spécifiques et s'assurer qu'elles soient respectées.
- Connecter le dispositif à un réseau d'alimentation à l'aide de l'un des câbles fournis avec le dispositif.
- Positionner l'instrument de manière que la prise puisse être aisément déconnectée du réseau d'alimentation.
- Exécuter tous les contrôles (détaillés dans la section correspondante de ce document) avant d'exécuter des examens sur les patients. Si l'interface affiche le message « Erreur d'initialisation » ne pas continuer avec les mesures. Cela s'applique aussi au message « Basse répétabilité des mesures » qui détermine une erreur dans le calcul des lentilles IOL.
- Seulement le personnel ayant la formation et l'expérience nécessaires peut utiliser le dispositif et interpréter les résultats.
- L'utilisation de l'appareil requiert une formation et des compétences professionnelles. La préparation scolaire et culturelle de l'utilisateur et la lecture du Manuel de l'utilisateur sont suffisantes comme formation.
- Couper le dispositif s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Si des forces externes agissent sur le dispositif (par exemple, s'il est heurté ou s'il est tombé), il doit être attentivement contrôlé avant d'effectuer l'examen du patient. Pour ce faire, se reporter à la section correspondante de ce manuel. Si nécessaire, expédier le dispositif pour les réparations nécessaires.
- Utiliser exclusivement des accessoires et des pièces détachées ALADDIN d'origine.
- Retirer toutes les couvertures (bâche à poussière) du dispositif avant de l'allumer.
- Ne pas utiliser le dispositif à proximité de matériels hautement inflammables ou dans des aires sujettes au risque d'explosions.
- L'installation non autorisée de logiciels sur le dispositif n'est pas autorisée.
- Après l'examen, le patient pourrait être un peu ébloui. Nous conseillons de dire au patient d'attendre quelques minutes avant de se mettre au volant ou de faire des choses qui exigent une vision parfaite.

• Lorsque vous utilisez le commutateur mentonnière haut / bas, faites attention à ne pas pincer la main du patient. Le patient peut être blessé.

## 4.2 Sécurité électrique

- Pour éviter le risque d'électrocution, le dispositif doit être branché sur un réseau d'alimentation doté de mise à terre.
- ALADDIN est doté d'une unité d'alimentation de bord. Pour le branchement à l'alimentation de secteur, utiliser exclusivement les câbles approuvés par le producteur et fournis avec le dispositif.
- Avant d'exécuter des opérations d'entretien, couper le dispositif et débrancher le câble d'alimentation.
- Les activités d'entretien doivent être effectuées en l'absence du patient.
- Le changement de fusible peut être effectué par l'utilisateur en suivant les instructions et les précautions de sécurité décrites dans ce manuel.
- Ne pas toucher les contacts des ports LAN/USB et le patient en même temps.

## 4.3 Sécurité d'émission de diodes laser

ATTENTION - La lumière émise par cet appareil est potentiellement dangereuse. Plus la durée d'exposition est longue, plus le risque de dommages oculaires est élevé. L'exposition au voyant de l'appareil lorsqu'il est utilisé à une intensité maximale enfreint l'indication de sécurité après une utilisation de 60 minutes.

ALADDIN est doté d'une série de diodes de différents types et puissances. Toutes les caractéristiques sont listées dans la section des spécifications techniques de ce manuel.

Le groupe de diodes satisfait les limites d'émission pour les instruments du Groupe 2 du standard ISO 15004-2.

## 4.4 Installation avec des dispositifs externes

#### ALADDIN est conforme aux dispositions de marquage CE.

- Avant de connecter un dispositif externe, comme un ordinateur, une imprimante, un écran, un clavier, une souris ou d'autres dispositifs, vérifier que ceux-ci soient conformes à la norme EN 60950-1 et qu'ils soient pourvu du marquage CE.
- Une entrée de clavier externe ou un autre appareil compatible avec "l'interface clavier wedge" (PS / 2), tels que codes à barres et lecteurs de cartes peuvent être connectés à l'appareil pour la saisie de texte.
- Si ALADDIN est installé dans des salles destinées à un usage médical, l'ordinateur personnel et l'imprimante connectés peuvent être alimentés par un transformateur isolé conforme à la norme CEI 60601-1.
- Si ALADDIN est installé dans des salles destinées à un usage médical non dotées d'ordinateur, il n'est pas nécessaire d'utiliser un transformateur isolé.
- Ne pas utiliser de mobiles ni d'autres dispositifs non conformes aux caractéristiques requises pour la classe B CEM à proximité d'ALADDIN.
- Les dispositifs externes devant être connectés à ALADDIN doivent être dotés d'un câble de connexion (USB ou LAN) ayant une longueur maximum de 3 m.

- Après avoir connecté des périphériques externes au port USB ou au réseau local, l'installateur final doit vérifier que le système maintient la sécurité de base et les performances essentielles du produit conformément à la IEC 60601-1.
- La connexion d'ALADDIN à un réseau IT permet d'imprimer des rapports et de bénéficier de la téléassistance.
- Le port USB d'ALADDIN doit être connecté à l'imprimante par une interface USB ou LAN. S'adresser au Service Après-Vente de Topcon pour l'installation du pilote de l'imprimante.
- ALADDIN peut être connecté à un réseau local (LAN) à l'aide du connecteur LAN. Le réseau doit être pourvu d'un protocole Ethernet (IEEE 802.3). S'adresser au Service Après-Vente de Topcon et à l'administrateur de système pour connaître les paramètres de réseau pour Aladdin.
- La connexion d'ALADDIN permet d'enregistrer le rapport PDF dans un dossier d'un réseau extérieur ou de bénéficier de la téléassistance.
- La connexion d'ALADDIN à un réseau informatique comprenant d'autres équipements pourrait comporter des RISQUES auparavant inconnus ; Identifier, analyser et contrôler ces RISQUES (voir IEC 60601-1: 2005).
- Les modifications apportées successivement à un réseau informatique pourraient comporter de nouveaux risques exigeant une évaluation.
- Les modifications du réseau informatique comprennent :
  - Modifications de la configuration des ordinateurs ou du réseau de données.
  - Connexion d'autres éléments au réseau informatique
  - Déconnexion d'éléments du réseau informatique
  - Mise à jour d'équipements connectés au réseau informatique
  - Mise à jour d'équipements connectés au réseau informatique
- Le terme réseau informatique utilisé dans ce contexte est à entendre comme couplage de réseau/données conformément à la norme IEC 60601- 1:2005.
- As modifiez pas les paramètres Ethernet "Local Area Connection 2". Si une configuration spécifique pour le réseau LAN est nécessaire, les paramètres peuvent être modifiés en conséquence sur l'adaptateur Ethernet "Connexion au réseau local".

## 4.5 Transport et emballage

- Ce dispositif doit être transporté et stocké dans son emballage original.
- Pour les conditions de stockage et transport, se reporter à la section spécifique de ce manuel.
- Conserver soigneusement l'emballage original pour l'utiliser au cas où il serait nécessaire de transporter le dispositif.
- Pour déplacer le dispositif sur de brèves distances (sans emballage) et pour l'insérer et le retirer de l'emballage d'origine, saisir le dispositif des deux mains, une sur l'appui-tête avant et l'autre sur la partie arrière du dispositif (où se trouve le système de blocage).
- Dévisser complètement les deux vis de blocage et le semi-verrou avant de l'utiliser (Figure 2).
- Abaisser l'instrument à la hauteur minimum à l'aide du joystick, ensuite bloquer ALADDIN à l'aide du semi-verrou de l'instrument et des deux vis de blocage (Figure 2) pour le transport.

#### 4.6 Nettoyage

• Éliminer régulièrement la poussière à l'aide d'un chiffon souple. Pour éliminer la saleté superficielle plus persistante, utiliser un chiffon souple imbibé d'eau ou d'alcool à 70 % maximum.

- Veiller à ne pas mouiller le dispositif et le nettoyer exclusivement comme indiqué pour éviter des dommages. Ne jamais utiliser de solvants ni d'autres agents abrasifs.
- Le dispositif est fourni avec une bâche de protection contre la poussière. Couvrir ALADDIN s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Avant de l'allumer, ôter la bâche. Ne jamais couvrir le dispositif avec la bâche quand il est allumé.

## 4.7 Contrôler les mesures

- Il est fondamentale de contrôler le calibrage si le dispositif a été transporté d'un lieu à un autre, s'il a été heurté ou s'il a subi de chocs thermiques.
- Il est conseillé de vérifier le calibrage chaque jour au moment de l'allumage du dispositif à l'aide de l'instrument fourni.
- L'utilisateur du dispositif doit contrôler que les mesures fournies par le dispositif soient cohérentes.
- Avant de procéder aux examens sur les patients, vous devez savoir s'ils portent des lentilles à contact. Dans l'affirmative, certaines mesures pourraient ne pas être correctes.
- Si le dispositif émet fréquemment des signaux d'erreur, le couper et contacter l'assistance technique pour faire contrôler le dispositif.
- Dans le cas des yeux bleus, l'acquisition de la pupillométrie dans des conditions d'éclairement mésopique pourrait présenter des difficultés. Dans ce cas, nous conseillons d'acquérir les données mésopiques par une pupillométrie dynamique.

• 🕰 Les lentilles de contact ne doivent pas être portées par le patient pendant l'acquisition.

## 4.8 Privacy et Cybersecurity

- Lors de l'installation d'une nouvelle unité, l'utilisateur doit définir ses propres informations d'identification pour empêcher l'accès physique non autorisé à l'appareil.
- Assurez-vous que les périphériques USB que vous souhaitez connecter à l'instrument sont protégés contre les logiciels malveillants / virus.
- Les données de patients sur les périphériques USB peuvent être endommagées lors de l'insertion dans les ordinateurs pour la sauvegarde ou le transfert.
- L'utilisation d'un logiciel antivirus sur les ordinateurs est recommandé et il est de la responsabilité de l'utilisateur.
- Pour protéger les données exportées vers USB d'un accès non autorisé, utiliser des données USB dédiés pour le stockage.
- Installation d'un logiciel non approuvé, y compris les pilotes, pourrait dégrader les performances de l'instrument et peut annuler la garantie de l'appareil.

#### 4.8.1 Privacy

Il est recommandé à l'opérateur de comprendre les caractéristiques de cet appareil en relation avec la protection des données.

#### 4.8.1.1 Définitions et application dans cet appareil

**Données à caractère personnel:** toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques au physique, au physiologique, identité génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

Les données personnelles utilisées avec l'appareil sont:

- Données d'identification du sujet: nom du sujet, date de naissance du sujet, sexe du sujet, identifiant du sujet (conformément à la politique d'application relative à l'identification du praticien). Reportezvous à la section 11.4 pour plus de détails sur la gestion des données d'identification du sujet.
- Données physiques / physiologiques du sujet: mesures biométriques des yeux du sujet, telles qu'elles ont été acquises et stockées dans chaque examen appartenant au sujet. Reportez-vous à la section 1.4 pour plus de détails sur les types de mesures biométriques effectuées par l'appareil.

**Responsable du traitement:** la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel.

Le responsable du traitement est le représentant du cabinet, de la clinique ou de l'hôpital où l'appareil est installé.

*Sous-traitant:* la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.

Le sous-traitant est / sont la / les personne (s) désignée (s) par le cabinet, la clinique ou l'hôpital pour faire fonctionner le dispositif et utiliser les résultats.

#### 4.8.1.2 Caractéristiques de l'appareil prenant en charge la protection des données Protection des données

Le périphérique fournit par défaut le cryptage des données stockées afin d'éviter tout accès non autorisé aux données personnelles.

Le périphérique fournit par défaut des mesures techniques pour assurer l'intégrité, la disponibilité et la résilience des données soumises par le biais du cryptage, de la somme de contrôle de l'intégrité des données et de la redondance.

Les données ne peuvent être consultées en relation avec l'identification du sujet que dans l'application ellemême, protégée par un identifiant pouvant être configuré par le contrôleur pour garantir la confidentialité. Les données de sujet utilisées dans l'application embarquée de l'appareil sont utilisées uniquement à des fins de stockage et d'identification.

Le responsable du traitement peut appliquer une règle de pseudonymisation explicite pour gérer l'identification du sujet en utilisant uniquement l'identification du sujet ID et non le nom du sujet, le nom de domaine, le genre dans l'appareil.

#### Droit d'accès par la personne concernée

Le contrôleur et le processeur ont accès aux données relatives au sujet qui peuvent être stockées sur l'appareil et peuvent rendre les données disponibles au sujet dans le mode de fonctionnement normal. Les données peuvent également être consultées sous forme de fichier imprimable ou électronique (fichier PDF ou XML).

#### Droit de rectification ou d'effacement

Le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent, à la demande de la personne concernée, rectifier les données d'identification de la personne.

Le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent, à la demande de la personne concernée, effacer de manière permanente les données d'identification du sujet et les données physiques / physiologiques du sujet. Après l'effacement, aucune trace des données du sujet n'est présente sur l'appareil.

Reportez-vous à la section 11.4.2.2 pour plus de détails sur la façon de rectifier ou d'effacer les données du patient.

#### Droit de restreindre le traitement

L'application de l'appareil ne traite ni ne transmet automatiquement les données du sujet.

#### Droit à la portabilité des données

Le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent fournir à la personne concernée les données sous forme de rapports exportés ou imprimés ou de fichier de données XML.

#### Droit d'objection

Aucun traitement automatisé de la personne concernée n'est effectué dans cet appareil. Le traitement est effectué sur décision du processeur.

#### Prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage

Aucune prise de décision ou profilage automatisé n'est effectué dans cet appareil.

#### 4.8.1.3 Protection de la Privacy et des données lors des services d'assistance / d'assistance

L'appareil fournit des fonctionnalités pour assurer la protection des données également pendant les services d'assistance / support, pour éviter la divulgation de données personnelles à du personnel non autorisé et pour garantir l'intégrité et la disponibilité des données.

Reportez-vous à la section 13.7 pour des options spécifiques.

#### 4.8.2 Options de Confidentialité et sécurité (Privacy & Security)

Lorsque l'application intégrée est démarrée, l'invite suivante s'affiche.

Confidentialité et sécurité			
Veuillez configurer vos options de protection des donne configurer un mot de passe pour accéder aux données plus de détails sur les options de protection des donnée 13.7 du manuel d'utilisation.	es dans cet appareil. Il e et aux opérations de ce p s, veuillez vous reporter	st recommandé de bériphérique. Pour aux sections 4.8 et	
Ne plus afficher ce message	Annulation	Ok	

En appuyant sur le bouton OK, vous accédez aux paramètres de confidentialité et de sécurité de l'application, dans lesquels vous pouvez définir un mot de passe de connexion et personnaliser le niveau et le type de protection des données.

En appuyant sur Annuler, vous choisissez de ne pas personnaliser les options de protection des données, le message vous le demandera lors du prochain démarrage.

Les options de confidentialité et de sécurité peuvent être accessibles à tout moment à partir des paramètres. Pour plus de détails sur chaque option, reportez-vous à la section 13.7

<u>CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ</u>	
Dans cette section, vous pouvez configurer vos options de protection des données dans cet appareil. L'option principale e définition du mot de passe de l'utilisateur pour accéder au périphérique. Pour plus de détails sur les options de protection données, veuillez vous reporter aux sections 4.8 et 13.7 du manuel d'utilisation.	st la des
Utiliser le mot de passe de connexion pour utiliser l'appareil Configurer le mot d	
☑ Déconnexion automatique / économiseur d'écran <sub>Délai d'attente</sub> ◀ <mark>15</mark> ►	
Masquer les détails du patient dans les rapports et les packages d'export exportés	
Anonymiser les noms de fichiers des rapports exportés et des packages d'examen	
Protégez par mot de passe les rapports PDF exportés (utilisez un mot de passe de connexion)	
Masquer les noms des patients et désactiver les actions en mode d'assistance	
February Contraction of the Cont	ermer

# **5 GARANTIE DU PRODUIT ET FIABILITE**

- La garantie du produit est valide uniquement si toutes les instructions contenues dans ce document sont respectées.
- La garantie du produit est invalidée en cas de perte ou dommage dus à un usage incorrect ou inapproprié du dispositif.
- La garantie du produit est valide uniquement si le dispositif est équipé des accessoires d'origine.
- Si le dispositif est ouvert par un personnel non autorisé, le producteur ne peut pas être tenu pour responsable et la garantie est annulée et invalidée.
- Note : les modifications ou les réparations du produit, surtout celles qui exigent l'ouverture du dispositif peuvent être exécutées par un personnel technique autorisé par le producteur.

Intertek

# **6 DISPOSITIONS LEGALES**

93/42/CEE – 2007/47/CE :	$\rightarrow$	Dispositif médical de Classe IIA
IEC 60601-1:	$\rightarrow$	Classe I type B fonctionnement en continu
IEC 60601-1-2:	$\rightarrow$	EMC
ISO 15004-2:	$\rightarrow$	Groupe 2
UNI EN ISO 19980	$\rightarrow$	Туре А
	ETL •   ;	<b>Standards:</b> Medical Electrical Equipment – Part 1: General Requirements For Basi and Essential Performance [AAMI ES60601-1:2005+A1] Medical Electrical Equipment – Part 1: General Requirements For Basi

- ic Safety and Essential Performance [AAMI ES60601-1:2005+A1]
- Medical Electrical Equipment – Part 1: General Requirements For Basic Safety and Essential Performance [CSA C22.2#60601-1:2014 Ed.3]

VIS DE BLOCAGE

## 7 COMPOSANTS PRINCIPAL



Figure 2

S B

Note : les parties en contact avec le patient sont l'appui pour le front en TEFLON et la mentonnière en résine de styrène butadiène acrylonitrile (ABS).

## 8 INSTALLATION /DESINSTALLATION DU SYSTEME

ALADDIN est emballé pour l'expédition dans une boîte double en carton, sur une palette spéciale, avec des parties en carton spécialement modelées pour garantir la sécurité de l'instrument pendant l'expédition.

Conserver l'emballage original pour les usages futurs. Ce système doit toujours être transporté/expédié dans son emballage original, spécialement conçu pour le protéger contre les dommages.

## 8.1 Installation du système

Avant d'installer le système, lire les « Instructions de sécurité » de ce manuel



Figure 3

Figure 3 montre l'emballage complet de l'instrument.

Couper le film extensible et les colliers. Ouvrir la boîte extérieure et retirer le panneau de bois comme montré dans la Figure 4.



Figure 4

Retirer le manuel et les accessoires des compartiments prévus à cet effet entre les deux pièces de carton (voir la Figure 5).



Figure 5

La boîte des accessoires contient :

- Boîte « Topcon »
  - o Dispositif de contrôle du calibrage
  - Serviettes papier pour mentonnière
  - Pivots mentonnière
  - Stylo pour écran tactile
  - $\circ$  chiffon en silicone
- Câble d'alimentation (câble Europe et câble pour le milieu hospitalier)
- Bâche contre la poussière « Topcon » ALADDIN
- Manuel utilisateur ALADDIN

Ouvrir la boîte interne et retirer le carton modelé qui maintient l'instrument. Ôter la couverture en nylon. L'instrument peut être extrait de l'emballage. La séquence des étapes est montrée dans la Figure 6.





#### ALADDIN - Manuel de l'utilisateur

Rév.20 FR du 10/05/2023



Figure 6

Prêter attention quand ALADDIN est extrait de la boîte en le saisissant par l'arceau de la mentonnière et la base à côté du joystick.

Positionner l'instrument sur une surface plate.



Dévisser complètement les deux vis de blocage et le semi-verrou.

Connecter le câble d'alimentation fourni. L'instrument est maintenant prêt à l'usage.

#### 8.2 Désinstallation du système

Conserver l'emballage original.

Régler l'instrument à la hauteur minimum à l'aide du joystick. Bloquer le dispositif en utilisant le semi-verrou et les vis de blocage pour le transport (Figure 2).



Figure 7

Positionner la couverture de nylon sur le dispositif et insérer l'instrument dans la boîte, comme montré dans la Figure 7.

Suivre la séquence d'étapes montrée dans la Figure 8.

Rév.20 FR du 10/05/2023







Ranger les accessoires dans les espaces dédiés. Positionner le panneau de bois avec les tampons amortisseurs dans la partie inférieure. Fermer la boîte externe à l'aide de ruban adhésif pour emballages ou utiliser du film extensible et des bandes d'emballage.

# 9 ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT ALADDIN

Dispositif de contrôle du calibrage Le dispositif de contrôle du calibrage affiche le numéro de série auquel l'instrument est associé. Pour contrôler correctement le calibrage, il faut toujours utiliser l'instrument de calibrage fourni.	
Câble d'alimentation	
Manuel	ALADDIN User manual Kensenter I
Bâche de protection	TOPCON
<ul> <li>Boîte d'accessoires contenant:</li> <li>Stylo pour écran tactile</li> <li>Chiffon de nettoyage</li> <li>Papiers hygiéniques pour support de menton</li> <li>Deux pieds de maintien des papiers</li> </ul>	

## **10 CONFIGURATION DE L'INSTRUMENT**

#### 10.1 Modes de connexion

Avant de connecter le périphérique à des périphériques externes ou à un réseau informatique, veuillez lire le paragraphe 4.4



Figure 9

## 10.2 Allumage

Assurez-vous que le cordon d'alimentation fourni est connecté au secteur.

Appuyez sur le bouton de veille (voir Figure 9) et attendez que le chargement du système jusqu'à ce que l'écran affiché à la Figure 17 apparaisse.

## **11 MODE D'EMPLOI**

ALADDIN a été conçu pour fonctionner de manière indépendante, toutes les fonctions étant automatiquement chargées quand le dispositif est allumé. Cela permet à l'utilisateur de contrôler le dispositif et d'être à travers les différentes étapes.

- Insertion des données du patient
- Acquisition des différents modes possibles
- Affichage des paramètres
- Sélection des lentilles intraoculaires

Des informations supplémentaires sur chaque fonction et la description de tous les réglages sont fournies dans les paragraphes du chapitre suivant.

Pour interagir avec le logiciel, on peut utiliser l'afficheur LCD à écran tactile. Pour activer le bouton ou la fonction souhaitée, toucher tout simplement l'écran en effleurant la commande. L'écran est extrêmement sensible. Une pression minimum est nécessaire voire conseillée.

#### 11.1 Connexion / déconnexion de l'utilisateur

L'utilisateur DOIT configurer le mot de passe de connexion pour accéder aux opérations de l'appareil et aux données stockées, afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données personnelles et d'éviter les accès non autorisés.

I ll est recommandé de choisir un mot de passe robuste. Il est recommandé de conserver le mot de passe dans un endroit sûr.

Il n'est pas nécessaire de divulguer le mot de passe de l'utilisateur au personnel du support technique. Reportez-vous à la section 11.1.3 pour plus de détails.

Reportez-vous à la section 13.7 sur la façon de configurer et de gérer l'accès à la connexion. Si le mot de passe de connexion de l'utilisateur est configuré et activé, l'écran de connexion sera invité lors du démarrage de l'application intégrée Aladdin. L'écran de connexion est également invité à autoriser l'accès aux paramètres de confidentialité et de sécurité (section 13.7).



Tapez le mot de passe utilisateur configuré pour accéder aux opérations et aux données du périphérique.

Si le mot de passe est oublié ou en cas de problème d'accès, veuillez contacter l'assistance. Il est possible d'obtenir une assistance à distance en appuyant sur le bouton "Assistance à distance" si l'appareil est connecté à Internet. Reportez-vous à la section 13.6.2 pour plus de détails sur l'assistance à distance TeamViewer.

#### 11.1.1 Déconnexion de l'utilisateur

Il est possible, à tout moment, de verrouiller les opérations de l'appareil en accédant aux vues principales

des applications et en appuyant sur le bouton de verrouillage. L'écran de connexion sera invité à nouveau.



#### 11.1.2 Déconnexion automatique / Screen Saver

L'appareil se verrouille automatiquement si aucune action de l'utilisateur ne se produit pendant un laps de temps configurable. Le Screen Saver de Aladdin apparaît alors.



Pour déverrouiller le toucher l'écran de l'appareil. Si le mot de passe de connexion est configuré et activé, le mot de passe de connexion de l'utilisateur est demandé.

Pour configurer le délai d'expiration de l'économiseur d'écran ou l'activer / le désactiver, reportez-vous à la section 13.7.2.

#### 11.1.3 Connexion au personnel d'assistance technique

Le personnel technique peut se connecter à l'appareil et à l'application intégrée sans connaître le mot de passe de l'utilisateur. Le personnel technique autorisé connaît le mot de passe du technicien qui permet d'effectuer un service sur le périphérique dont les fonctionnalités de protection des données sont appliquées conformément aux options de confidentialité de la section 13.7.

Pour que le personnel technique se connecte correctement, appuyez sur le bouton de verrouillage avant.

## 11.2 **Description générale des fonctionnalités**

Chaque écran de travail a la même disposition d'écran. Sur la Figure 10, un échantillon de l'écran d'acquisition est représenté.

La zone de travail active est illuminée Menu principal Imprinteur				Réglage
	en orange.		└──── <b>└</b> ───	ז <i>ו</i>
Prine	cipal Acquisition	Calcul IOL	Mesures	
	OD OPCON DEMO 01/01,	/1950	10/03/2015 - 14:0/	OG
AL ▼ AL ▼ AL AL ACD ACD LT LT LT	Phakique		AL ▼ AL ↓ ACD ACD LT LT KER	Phakique
K1 K2 Axis CCT	Biométrie Pu K-AL-ANT	pillométrie	CCT-ACI -LT	
	+	Figure 10		+
Donné	es sur les yeux droits		Données sur	les yeux gauche
	Les sélections de mesure sont éclairées en orange.	In	nages en dirèct de la camé	ra

## 11.3 **Contrôle du calibrage**

A Le calibrage doit être vérifié:

- tous les jours avant le début des examens;
- lorsque le dispositif a été transporté d'un endroit à un autre;
- lorsqu'il a subi un choc ou des chocs thermiques.

Il est fondamental de contrôler le calibrage si le dispositif a été transporté d'un lieu à un autre, s'il a été heurté ou s'il a subi de chocs thermiques.

Pour contrôler le calibrage, allumer l'instrument et, quand il vous sera demandé de contrôler le calibrage, appuyer sur Commencer Figure 11. Le patient test est automatiquement créé.

Nouveau	Liste	Chercher Ibase	Acquisition	21/01/2016 08:40 🔀
DONNÉES PATIENT				
Nom		ID		Ok
Prénom	ATTENTIO mesures s	N : Contrôler le calibrage ava ur les patients	ant de commencer les	Effacer
Date de naiss	ance (jj/mm/aa	Démarrer An	nuler	
HTO ALA	PCON C DDIN A	2 3 4 5 2 W E R S D F	5 6 7 8 T Y U G H J	9 0 ESC I O P K L -
	Ζ	X C V	B N M '	~

Figure 11

L'écran suivant (Figure 12) explique comment vérifier l'étalonnage:

<u>cc</u>	CONTRÔLE CALIBRAGE				
	Positionner le calibr. sur la menton. par les 2 orifices de fix.				
	Mesurer plus. fois l'œil examiné par la fonct. "K-AL-ANTAL".				
	Pour d'erreurs de mesure, contacter l'assist. TOPCON.				

Figure 12

Positionner l'instrument de calibrage dans les orifices de la mentonnière prévus à cet effet. Contrôler que le calibrage de l'instrument est parfaitement aligné sur l'instrument. Si le dispositif est positionné correctement, tous les anneaux du disque de Placido doivent se refléter au centre sur la surface de l'hémisphère (Figure 13)



Pour contrôler l'instrument, acquérir plusieurs fois le dispositif de contrôle du calibrage par l'intermédiaire de la procédure d'acquisition complète (K-AL-ANT). Pour plus de détails sur ce mode d'acquisition, reportezvous au chapitre 11.5

Si le calibrage est correct, l'inscription « Valide » sera affichée pour toutes les mesures (Figure 14). Si les mesures ne sont pas correctes, les mots « Répéter » ou « Non Valide » s'affichent à côté de la mesure erronée (Figure 15).

Voir	le tableau	ci-dessous	pour	les	instructions.
v 011	ic tubicuu	ci accour	pour	105	moti actions.

MESSAGE	SIGNIFICATION	QUE FAIRE		
VALIDE	Calibrage correct, le dispositif est OK	<ul> <li>Cliquez sur «Principal» pour commencer un nouvel examen.</li> <li>Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur Oui pour enregistrer la "Vérification du calibrage".</li> <li>NB : le mot "Valid" doit être affiché pour TOUTES les mesures.</li> </ul>		
RÉPÉTER	Acquisition erronée, Ne peut pas vérifier le calibrage.	<ul> <li>Acquérir à nouveau jusqu'à trois fois en suivant ces suggestions:</li> <li>améliorer les conditions environnementales (moins de lumière et pas de réflexions sur la sphère);</li> </ul>		
NON VALIDE	Calibrage non correct	<ul> <li>nettoyer la sphere de l'outil du Calibrage</li> <li>s'assurer que l'outil d'étalonnage est correctement positionné.</li> <li>Si le contrôle d'étalonnage n'est toujours pas valide, ne prenez aucune mesure du patient et contactez le support technique.</li> </ul>		
Principal	Acquisition	Calcul IOL	Mesures	📥 💥
---	-----------------------	---------------	--------------------	--
OD	SCHECK CALIBRATIO	N 01/01/2001	09/03/2015 - 16:12	os
AL V AL V AL CD ACD LT LT LT Cornea KER KL K2 Axis	Biométrie K-AL-ANT	Pupillométrie		Phakique         ✓       VALIDE         AL       ok         D       VALIDE         CD       ok         VALIDE         CD       ok         VALIDE         Cornea         Cornea

Figure 14



Figure 15

# 11.4 Sélection/insertion d'un patient

Lors de l'allumage de l'instrument, le logiciel affiche la page d'écran suivante. Avant de commencer l'examen, il est nécessaire de créer un nouveau patient ou de sélectionner un fichier précédemment enregistré dans la base de données.



Figure 16

La Figure 16 montre la section pour la création d'un nouveau patient, le Nom, Prénom et date de naissance que les champs obligatoires (Sexe et ID sont en option). Vous pouvez définir à partir de l'environnement de paramètres pour avoir seulement l'ID comme champ obligatoire.

## 11.4.1 Création d'un nouveau patient

Pour créer un nouveau patient, sélectionner l'onglet **« Nouveau »** et entrer les données à l'aide du clavier de l'écran tactile. Une fois insérées les données du nouveau patient, cliquer sur le bouton **« Ok »** ou sélectionner l'onglet **« Acquisition »** pour confirmer l'information et continuer avec l'examen. Si vous souhaitez effacer tous les champs cliquer sur le bouton **« Effacer »**. Avant d'entrer dans l'environnement d'acquisition, il faut insérer d'informations ultérieures sur le patient, en particulier, il faut indiquer la présence et le type de cristallin et la nature du corps vitré (Figure 18).

Un clavier externe ou un autre périphérique d'entrée compatible avec "l'interface clavier wedge" (PS / 2), tels que code à barres ou un lecteur de carte peuvent être connectés à l'appareil pour saisir du texte. L'utilisateur doit assurer que la zone de texte souhaitée est sous mise au point avant l'action d'entrée.

Avant de connecter un périphérique externe, tel qu'un ordinateur, imprimante, moniteur, clavier, souris ou autres périphériques, assurez-vous qu'elles soient conformes à la norme EN 60950-1 et ont le marquage CE.

#### 11.4.1.1 Insertion de caractères spéciaux:

Un caractère spécial peut être inséré tout simplement en touchant et en maintenant la lettre correspondante comme montre dans la Figure 17:





#### 11.4.1.2 Sélection du cristallin et du type de corps vitré

Une fois les données personnelles du patient créées, on peut sélectionner le type de cristallin et humeur aqueuse de chaque œil du patient, en cliquant sur le bouton « Acquisition » (voir la Figure 18).

Nouveau	lista	Charch	or Ihaco	Acquisition	2016 16:29 🔀
Nom	<u>OD</u> <u>CRISTALLIN</u>		<u>OS</u> <u>CRISTALLI</u>	IN	
	Phakique		© Phakio	que	Nouv. Ex.
APRAIZ CERR	O Aphakique		O Aphal	kique	
ARRIGUCCI N	O Pseudophakique (Inco	onnu)	O Pseud	ophakique (Inconnu)	Ouvrir
ARRIZABALA	O Pseudophakique (Silio	:one)	O Pseud	ophakique (Silicone)	
	O Pseudophakique (PM	MA)	O Pseud	ophakique (PMMA)	Effacer
TOPCON DEN	O Pseudophakique (Acr	ylique)	O Pseud	ophakique (Acrylique)	Post-Op.
	O Pseudophakique (Mé	moire)	O Pseud	ophakique (Mémoire)	
	<u>CORPS VITRÉ</u>		CORPS VI	<u>TRÉ</u>	<b>0</b> ESC
	Naturel		💿 Natur	el	ΟΡ
	O Huile à la silicone		O Huile	à la silicone	
					L +
Modifier		<u> </u>			<b>→</b>

#### Figure 18

Pour chaque œil, sélectionner le type de cristallin actuellement présent :

- Phakique : le patient a un cristallin naturel.
- Aphakique : le patient n'a pas de cristallin depuis sa naissance ou bien suite à une opération chirurgicale.
- **Pseudophakique :** le patient porte des lentilles artificielles intraoculaires remplaçant le cristallin. Dans ce cas, il est très important de spécifier le type de matériel utilisé par le chirurgien :
  - o Inconnu

- o Silicone
- o **PMMA**
- Acrylate
- Memory

La mesure de la longueur axiale de l'œil dépend du mode de mesure sélectionné. Suivant le mode de mesure sélectionné, Aladdin corrige la mesure par une constante définie de la manière suivante.

Aladdin prend en compte deux conditions de l'œil qui peuvent altérer la mesure de la longueur axiale :

- Corps vitré rempli d'huile à la silicone
- Installation d'une lentille intraoculaire

La différence de mesure est due à un index réfractif différent pris en compte dans la formule. Comme indiqué dans la bibliographie, les calculs ont été effectués pour évaluer la correction à appliquer pour ajuster la mesure dans ces cas particuliers.

Les données correctes ont été comparées avec des caractéristiques du dispositifs et on a mis au point ce tableau de corrections :

Les valeurs de correction (en min) du corps vitre naturer
---

Phakique	0
Aphakique	0,21
Pseudophakique (matériel inconnu)	0,11
Pseudophakique (Silicone)	0,12
Pseudophakique (PMMA)	0,11
Pseudophakique (Acrylique)	0,1
Pseudophakique (Mémoire)	0,11

Pour le corps vitré on peut choisir entre :

- Naturel : le corps vitré n'a jamais été opéré ni traité pour altérer sa composition.
- Huile de silicone : le corps vitré a été rempli, même si seulement en partie, avec de l'huile de silicone.

## Les valeurs de correction (en mm) du corps vitré rempli d'huile à la silicone

Phakique	-0,74
Aphakique	-0,86
Pseudophakique (matériel inconnu)	-0,75
Pseudophakique (Silicone)	-0,74
Pseudophakique (PMMA)	-0,75
Pseudophakique (Acrylique)	-0,76
Pseudophakique (Mémoire)	-0,75

Toutes ces informations sont nécessaires car, suivant les matériels artificiels et les propriétés optiques de l'œil, l'instrument corrige les mesures obtenues à la valeur plus précise possible.

Une fois que l'information a été insérée, on peut entrer dans l'environnement d'acquisition.

Pour de plus amples détails sur l'environnement d'acquisition, voir la section spécifique.

La nature du corps vitreux est exprimé, si différente de celle naturel, dans la vue de l'acquisition, ainsi que dans les rapports de sortie, comme illustré dans les figures suivantes. La nature de la lentille est toujours signalée.



## 11.4.2 Sélection ou modification d'un patient

Sur la page d'écran initiale, cliquer sur l'onglet « Liste » pour avoir accès à tous les patients mémorisés (voir Figure 19).

Nouveau	Liste	Chercher Serv	ver Acquisi	tion 07/07/2	2016 12:46 🔀
Nom		I <u>ENT</u>	LISTE EXAMENS		
● Nom O ID ▲	Prér	nom	10/02/2015 17	7:55:00	Nouv. Ex.
CHECK CALIBRATIC TOPCON DEMO	DN Date	e de naissance 01/01/1950			Ouvrir
	Sex	<b>e</b> Mâle O Femelle		•	Effacer Post-Op.
	1	2 3 4	5 6 7	89	0 ESC
		Q W E	RTY	UI	0 P
		A S D I	F G H	JKI	L +J
Modifier	Effacer Z	x c v	BNI	M '	~

Figure 19

Sur cette page d'écran, vous pouvez sélectionner un patient précédemment créé et les examens qui lui sont associés.

La liste peut être consultée par ID patient ou par nom de famille (et le nom) en sélectionnant le bouton radio correspondant.

Si vous tapez dans le champ **« Nom »**, une recherche est effectuée dans la base de données locale pour les patients avec le nom ou dont le surnom contient la clé sélectionnée, même pour l'identification du patient correspondant.

En appuyant sur le bouton sur la droite, la liste des patients est ordonnée par ordre alphabétique (A à Z) ou en dernière date d'examen (le plus récent).

#### 11.4.2.1 Ouvrir un examen ou acquérir des données pour un patient sélectionné

Dans la colonne gauche, en cliquant sur le nom d'un patient, sur **« Liste Examens »**, on peut visualiser la liste des examens associés. Dans cette liste, vous pouvez ouvrir les examens ou les effacer en cliquant sur les boutons « Ouvrir » ou « Supprimer ».

En sélectionnant un patient et en appuyant sur l'onglet **« Acquisition »** ou en appuyant sur le bouton «Nouv Ex. » vous pouvez exécuter un autre examen pour le patient sélectionné.

#### 11.4.2.2 Supprimer ou éditer le patient sélectionné

De la liste des patients, sélectionnez les données que vous souhaitez effacer et appuyez sur le bouton « Suppimer ». Le programme vous demandera de confirmer votre choix.

Appuyer sur « Éditer » pour changer le prénom, le nom ou la date de naissance. Cela vous conduira à nouveau à l'onglet initial « **Nouveau**». Vous pouvez tout simplement éditer le patient souhaité et appuyer sur « **Ok** » ou « **Annuler** » pour confirmer ou annuler les modifications apportées.

#### 11.4.2.3 Insertions des données de réfraction Post-Opératoires

Grâce à cette fonction, l'utilisateur peut mettre à jour les données d'un seul examen du patient choisi. Cela signifie que si le patient a déjà été soumis à l'intervention chirurgicale, le nouvel état réfractif peut être enregistré comme paramètre pour personnaliser les constantes de l'IOL implanté.

OD	D. TOPCON 01/01/1950	10/02/2015 - 17:55	OS
<u>DONNÉES</u>		<u>DONNÉES</u>	
Chirurgien	Surgeon Generic	AL (mm) 23.73 ACD (mm) 3.	14
Producteur	<b>T</b>	K1 (mm) 8.00 K2 (mm) 8.	28
Modèle		Wtw (mm) 11.69	
IOL (D)	Sphère		
Cible	CYL		
	Axe		
RAZ		Cancel	ermer

Figure 20

En ouvrant une section post-opératoire, la page d'écran suivante Figure 20 s'affiche.

Dans cette section, vous pouvez insérer les données post-opératoires (informations IOL et réfraction actuelle) en tenant aussi compte des données pré-opératoires.

## 11.4.3 Sélection d'un patient à partir du serveur

Une fois activée, l'intégration d'Aladdin IMAGEnet i-base à partir du panneau de configuration d'Aladdin (voir IMAGEnet de configuration i-base), il est possible de sélectionner un nouveau patient à partir de la liste des patients extraites de IMAGEnet i-base (Figure 21).

De la même manière, Aladdin peut être activé pour rechercher les patients des services DICOM (voir la section de configuration DICOM):

• **DICOM Patient Racine de requête**: Détails de la recherche sur des patients activer le serveur d'archives du patient

• DICOM Modality Worklist: obtenir la liste des patients et des tâches dans la salle d'attente

L'utilisateur peut rechercher un patient soit par **nom**, par **id** ou par **date de naissance** (i-base uniquement). Sera créé une liste de patients correspondant aux critères de recherche (figure 27). Une fois sélectionné un patient, l'utilisateur peut créer un nouvel examen dans le mode standard en cliquant sur le bouton OK bouton Acquisition ou.

Rév.20 FR du 10/05/2023



#### Figure 21

L'utilisateur peut rechercher à partir de IMAGEnet i-base et / ou sources DICOM dans le même temps en activant / désactivant les options correspondantes en utilisant le bouton de sélection de serveur.

Nouveau	Liste		Chercher S	Server	Acq	uisition	07/07	7/2016 13:0	$_{1}$ $\times$
BARRE DE RECHERCHE		<u>Donnée</u>	<u>S PATIENT</u>						
	→	Nom				ID			
Nom O ID		Préne	om			Sexe			
<u>SERVER</u>						<b>O</b> Mâle			
■ IBASE		Date	de naissance (jj/	mm/aaaa)		<b>O</b> Feme			
Dicom								Ok	
		1	2 3	4 5	56	78	9	0	ESC
		Q	W E	R	T	YU	Ι	0	Ρ
		Α	S D	F	G H	J	К	L	<b>ب</b> ا
Salle d'attente	Page	Ζ	ХС	V	BN	М			~

Figure 22

Nouveau	Liste	)	Chercher Server	Acquisition	07/07/2016 13:02 🔀
BARRE DE RECHERCHE		DONNÉE	<u>S PATIENT</u>		
		Nom		ID	
⊙ Nom O ID		Prén	nm	Sovo	
				O Mâle	
CHECK CALIBRATI	ON	Date	de naissance (jj/mm/aaaa)	<b>O</b> Feme	
TOPCON DEMO					Ok
		1	2 3 4 5	678	9 0 ESC
		Q	W E R	T Y U	ΙΟΡ
		Α	S D F	G H J	K L 🚽
Salle d'attente	Page	Z	x c v	BNM	←



## 11.4.3.1 Démarrer un examen de la salle d'attente

Si le service DICOM Modality Worklist est configuré, Aladdin est capable de rechercher dans l'attente des examens du patient dans la salle d'attente. En appuyant sur la "Salle d'attente ..." bouton (Figure 23) affiche une liste des listes de travail en attente pour la journée en cours. La liste peut filtré par un ou plusieurs des autres critères:

- • Prénom patient
- ID patient
- plage de dates d'examen
- Nom de la station prévue (par défaut est "Aladdin") \*
- Modalité (valeur par défaut est "OT") \*

\* = Administrateur de services DICOM de contact pour plus de détails sur ces paramètres.

	Query DICOM Worklist								
ID Patien	t			Date	le début		Nom de la stati	on prévue	
						08	Aladdin		
Prénom I	Patient			Date	de fin		Modalité		
						08	ОТ		
ID Patient SC-I1	Prénom Patient SAMPLE^PATIENT3	Sexe Patient O	Date de naissance l	Patient	Date de début 6/29/2016 4:45:23 PM	AET Sta	ition Modalité	ID Procédure	Descr
pidP645	SAMPLE^PATIENT2 SAMPLE^PATIENT	M	7/16/1980 12:00:00	AM	6/29/2016 4:45:23 PM 6/29/2016 4:45:23 PM	1 1 ALADD	N OT	0000018705	CSPIN
									,
1									Þ
Raz					ctualisa	tion Workli	Démarrer activ	ité Ferm	er

Figure 24

Chaque fois que les critères de filtrage sont modifiés, appuyez sur "**Actualisation Worklist**" pour mettre à jour la liste des éléments correspondants.

Une fois le travail souhaité est sélectionné, appuyez sur "**Démarrer activité**" pour lancer un nouvel examen par rapport à l'œuvre sélectionnée.

# 11.5 Acquisition : instructions générales

## 11.5.1 Positionnement du patien

Pour obtenir des mesures correctes, il faut un positionnement adéquat du patient par rapport au dispositif. Une position de la tête stable et une distance correcte entre le dispositif et le patient sont assurées par un positionnement correct de la tête du patient sur la mentonnière et sur l'appui pour le front. L'opérateur doit dire au patient de regarder constamment vers le point de fixation au centre du disque de Placido. L'alignement correct avec la pupille du patient peut être contrôlé par l'opérateur en faisant référence aux deux lignes sur les supports de l'appui pour le front (voir les flèches rouges sur la Figure 24.



Figure 25

La distance de travail entre l'appareil et l'œil est de 80,0 mm. Le logiciel guide l'opérateur pour atteindre la condition de mise au point idéale (voir paragraphe 11.5)



Le joystick montré en Figure 26 est le seul élément que l'utilisateur doit physiquement contrôler lors de l'acquisition. Le bouton en haut « Bouton d'acquisition » démarre l'acquisition des différentes mesures.

La molette « Réglage Hauteur » permet de régler la hauteur de l'instrument en fonction de la position du patient.

Sur la mentonnière, il y a également un bouton permettant de régler la hauteur si le régulateur sur le joystick ne permet pas d'atteindre la position correcte.

Figure 26

## 11.5.2 Description de la page d'écran d'acquisition



Figure 27

La Figure 27 montre la page d'écran d'acquisition d'où sont exécutées toutes les opérations pour acquérir les valeurs exigées.

La fenêtre d'acquisition affiche les commandes suivantes :

- **R** et **L** : indiquent l'œil qui va être acquis (visualisé en jaune) ; normalement ils sont sélectionnés automatiquement en fonction de la position dans laquelle l'instrument est déplacé.
- *Biométrie :* permet d'avoir accès à la section des paramètres biométriques.
- *Pupillométrie :* permet d'avoir accès à la section de la pupillométrie.
- Les boutons en bas de la section des données pour chaque œil permettent de défiler les valeurs étant donné que certaines sont cachées si les acquisitions pour chaque œil sont plus de quatre.
- Le bouton permet de modifier la nature du cristallin et du corps vitré lors de l'examen. La longueur axiale sera automatiquement corrigée en fonction du nouvel index réfractif.

Une fois l'acquisition effectuée et l'œil sélectionné : Les mesures correctement acquises sont affichées en blanc et les mesures non correctes sont affichées en rouge. Voir Figure 28.

#### 11.5.2.1 Description des résultats

Pour chaque résultat Biométrie et Kératométrie une section dédiée est présente. Dans chaque section, le résultat total est montré avec l'écart type entre les résultats individuels (si plus d'un) et avertissement éventuelle ou des signes d'erreur (décrit dans la section suivante).



#### 11.5.2.2 Erreurs de mesure



Dans certains cas, les mesures sont prises dans des conditions critiques (non tous les points des anneaux sont bien mesurés, la paupière n'est pas ouverte, le film lacrymal est abîmé, ...) ; dans ce cas, un avertissement est visualisé en dessus de la mesure.

**<u>ATTENTION</u>** : Quand le symbole *s'affiche en dessus d'une mesure, cela signifie que le logiciel a reconnu une erreur pendant l'acquisition, par exemple : mauvaise mise au point, paupière fermée, irrégularité du film lacrymal, déviation standard importante des mesures multiples.* 



Figure 28

Les problèmes éventuels d'acquisition peuvent être trouvés dans le logiciel par les méthodes suivantes :

#### ALADDIN - Manuel de l'utilisateur

Cause Erreur	Identification	
Paupière fermée	Absence de reflets sur l'œil des anneaux du disque de Placido, sur l'hémisphère supérieur de la cornée	
Mouvement	Pattern croisé montré dans l'image acquise	
Film lacrymal endommagé	Absence de reflets sur l'œil des anneaux du disque de Placido	
Focale erronée	Défaut de mise au point des reflets des anneaux sur l'image	
	acquise	
Déviation standard élevée sur plusieurs mesures	Grande différence entre les valeurs acquises	
Mesures en dehors de l'intervalle	Mesures en dehors de l'intervalle de mesure de l'instrument	

Si un signe d'avertissement est affiché au-dessus d'une mesure, il est recommandé d'effectuer d'autres acquisitions jusqu'à ce que des données fiables soient obtenues.

Les trois types principaux de mesure effectués (KER-AL-ACD) doivent être indiqués sans symboles d'avertissement ; cela est très important car, dans le cas contraire, il ne sera pas possible de procéder au Calcul IOL avec les données courantes (une données ACD valide est nécessaire uniquement pour utiliser la formule de Haigis)

Pour accéder au Calcul IOL, des mesures LT et CT valides ne sont pas nécessaires puisqu'elles ne sont pas utilisées dans les formules disponibles.

Comme montré dans la Figure 28, lors de l'accès au Calcul IOL, une fenêtre d'erreur signale à l'utilisateur qu'il doit acquérir à nouveau les mesures ou saisir manuellement une série de données.

Si l'utilisateur saisit les données manuellement (Figure 29), le logiciel pré-remplit tous les champs avec les données acquises, y compris celles avec des symboles d'erreur ou d'avertissement. L'utilisateur peut également insérer des données arbitraires acquises, si possible, par d'autres instruments.

Principal	Acquisition	Calcul IOL	Mesures	📥 🔆
OD         BIOMÉTRIE         AL         AL         AL         ACD         ACD         ACD         LT         LT         LT         VTW         Acquisition	NUELLE 26.78 mm 4.05 mm mm mm ptique	7       8       9         4       5       6         1       2       3         -       0       .         ←       ESC       OK	KÉRATOMÉTRIE SOURCE MANU K1 K2 INDEX 1.3375	ELLE
K1 K2 Axis			Cancel	Save

Figure 29

50

# 11.6 **Biométrie : procédure d'acquisition**

Il existe deux modes d'acquisition:

MODE	BOUTON	DESCRIPTION		
ACQUISITION BIOMETRIE COMPLETE		Acquisition en séquence du AL (Longueur axiale), CCT-ACD-LT séquence (épaisseur cornéenne centrale, profondeur de la chambre antérieure et épaisseur du cristallin) et KER (kératométrie) acquisitions in a full sequence measurement.		
ACQUISITION UNIQUE	KER	Acquisition du KER (kératométrie)		
	AL	Acquisition du AL (Longueur axiale)		
	CCT-ACD-LT	Acquisition du séquence CCT-ACD-LT (épaisseur cornéenne centrale, profondeur de la chambre antérieure et épaisseur du cristallin)		

🛆 Un résultat de LT valide ne peut être obtenu sans acquérir l'AL du patient.

## Une mesure autonome CCT-ACD-LT ne peut être effectuée sans résultat AL valide.

Le rétroéclairage du disque de Placido est automatiquement activé quand l'on entre dans l'environnement d'acquisition. Si l'instrument n'est pas utilisé pendant quelques minutes, le cône s'éteint ; pour le rallumer, appuyer sur le bouton du joystick.

Pour acquérir l'image ou les mesures en général, indépendamment du mode choisi, procéder de la manière suivante :

- 1. Aligner l'image réelle sur le centre et mettre au point, ensuite appuyer sur le bouton du joystick pour commencer l'acquisition.
- 2. Déplacer l'instrument vers l'avant et vers l'arrière (en respectant les indications des flèches rouges et bleues sur l'écran) pour trouver la meilleure mise au point.
- 3. Quand les indicateurs verts s'affichent, appuyer sur le bouton du joystick à nouveau et le système capturera automatiquement l'image souhaitée et/ou les mesures.
- 4. <u>Ne pas déplacer le joystick pendant quelques secondes tandis que l'instrument effectue l'acquisition.</u>

La mise au point et le système de guidage se basent sur deux éléments :

- Centrage
- Distance de mise au point

Les conditions idéales de centrage sont obtenues en centrant les deux buts carrés par des mouvements horizontaux et verticaux, en atteignant l'état de l'image suivante:



Les deux carrés ont des couleurs différentes qui dépendent de : la position de mise au point et la tolérance de centrage.

Les conditions idéales de mise au point sont réalisées sur la base des 4 indicateurs aux coins de la fenêtre, qui indiquent les mouvements nécessaires « en avant/en arrière ».

	Les flèches roug	es signalent qu'il faut déplacer l'instrument en avant, vers l'œil du patient.					
		La condition de centrage est affiché en rouge					
	Les flèches bleues signalent qu'il faut déplacer l'instrument vers l'arrière, en l'éloignant du patient.						
	La condition de centrage est affiché en bleu						
	Les icônes verte	s signalent que la mise au point idéale a été atteinte. Cliquer sur le bouton du joystick					
	pour démarrer l	a procédure d'acquisition automatique. Dans cette situation, les objectifs de centrage					
	prennent différe	entes couleurs, comme suit:					
6		La condition de centrage est hors tolérance et un meilleur alignement du centre est nécessaire					
		La condition de centrage est affiché en couleur verte, appuyez sur le bouton de la manette pour démarrer l'acquisition					

A la fin de l'acquisition, les mesures sont affichées dans les fenêtres latérales correspondantes (voir Figure 27).

Pendant la procédure d'acquisition, les signaux des boutons sont affichés sur « KER », « AL » et « CCT-ACD-LT » pour guider l'utilisateur à travers les différentes phases de l'acquisition. Ils sont montrés dans le tableau suivant.

AL	Le système reste en attente jusqu'à ce que l'utilisateur n'appuie sur le bouton d'acquisition. Suivre le guide pour le centrage et la mise au point, ensuite cliquer sur le joystick.
AL	Le système est en train d'effectuer l'acquisition. Attendre jusqu'au terme de l'acquisition.
AL	Le système a terminé la procédure d'acquisition.
AL	Le système est en train d'effectuer l'acquisition ou est dans l'attente d'instructions de la part de l'utilisateur lors d'une phase précédente de la séquence d'acquisition.

# 11.7 Acquisition biométrie complète (K-AL-CCT-ACD-LT)



Il s'agit d'une modalité particulière qui prend en succession toutes les mesures décrites de manière détaillée dans les paragraphes suivants et notamment :

- Kératométrie
- Longueur axiale
- Profondeur de la Chambre antérieur, épaisseur cornéenne centrale et épaisseur du cristallin.
   Identification de Pupille mésopique et photopique

Ci-dessous les étapes d'acquisition:

- 1. Appuyez sur le bouton de la manette une première fois pour lancer la procédure (Figure 30).
- 2. Trouver le foyer idéal et atteindre l'alignement central comme décrit au paragraphe 11.5.
- 3. Appuyez sur la touche du joystick pour effectuer l'acquisition de la kératométrie.
- 4. Ensuite, le système effectuera automatiquement aussi l'acquisition de longueur axiale (la progression des étapes d'acquisition est illustrée à la Figure 31, comme décrit au paragraphe 11.5).
- 5. Trouver le foyer idéal et réaliser l'alignement central tel que décrit au paragraphe 11.5.
- 6. Appuyez sur le bouton de la manette pour effectuer l'acquisition de la profondeur de la chambre antérieure, de l'épaisseur de la cornée centrale et de l'épaisseur de la lentille.
- 7. Attendre quelques secondes pour le calcul des mesures.
- 8. Les mesures sont affichées dans les fenêtres latérales correspondantes (voir Figure 27).
- 9. Une nouvelle acquisition peut être effectuée.



53

## 11.8 Acquisition des mesures de longueur axiale (AL)

Interprétation des mesures de la longueur axiale En principe, un signal d'interférence est produit si la lumière de mesure est reflétée par l'épithélium pigmenté de la rétine de l'œil. Ce signal est utilisé pour les mesures de la longueur axiale.

*Note* : Les instruments biométriques à ultrasons mesurent la longueur axiale comme la distance entre la cornée et la membrane interne, car les ondes sonores sont reflétées par la membrane. Pour garantir que les valeurs de mesure obtenues par Aladdin sont compatibles avec celles obtenues par la mesure acoustique de la longueur axiale, le système adapte automatiquement la différence de distance entre la membrane interne et l'épithélium pigmenté. Pour cette raison, les valeurs de longueur affichées peuvent être directement comparées avec celles obtenues par immersion à ultrasons et aucun calcul ultérieur ni facteur de correction ne sont nécessaires. Des déviations sont toutefois possibles parmi les mesures de la longueur axiale affichées et celles obtenues par un système à ultrasons (en particulier, dans le cas de la procédure d'aplanation).

En sélectionnant ce mode, l'environnement d'acquisition montré dans la Figure 32 s'affiche.



Figure 32

Les colonnes latérales affichent les mesures exécutées sur les deux yeux (R = droit, L = gauche).

Pour chaque acquisition, sont exécutées six mesures de la longueur axiale.

Les informations affichées sont les mêmes que celles disponibles dans l'acquisition "séquence complète". Les six mesures sont reportées comme groupe dans l'affichage comprimé ; pour agrandir l'affichage et voir séparément les différentes pages, appuyer sur la flèche à côté du titre AL. En appuyant encore une fois, on revient à l'affichage comprimé.



Figure 33

/!

# 11.9 Acquisition des sections du segment antérieur (CCT-ACD-LT)

La mesure AL doit être prise avant la mesure CCT-ACD-LT pour obtenir un résultat LT sans messages d'erreur.

Une mesure autonome CCTV-ACD-LT ne peut être effectuée sans résultat AL valide.

Ce type de mesures d'acquisition sur les sections du segment antérieur de l'œil sont effectuées à l'aide du système de l'interféromètre.

En sélectionnant l'environnement d'acquisition, l'affichage sera comme montré dans la Figure 34.



Appuyer sur le bouton du joystick et déplacer le dispositif en respectant les instructions du système automatique de guidage (flèches de couleur rouge et bleue et cibles de centrage) jusqu'à la réalisation des conditions idéales (icônes vertes et cibles atteintes).





# 11.10 Acquisition d'une kératométrie (KER)

La kératométrie est utilisée pour mesurer la courbure de la cornée. Cet examen se base sur le reflet du disque de Placido sur l'œil à une distance de travail contrôlée pour accroître la précision de mesure.

Aladdin permet à l'opérateur d'acquérir la topographie cornéenne de l'œil. La « Carte de Topographie Cornéenne » est obtenue par le reflet des 24 anneaux du disque de Placido d'une distance de 80 millimètres de l'œil du patient. La position du dispositif ainsi trouvée, par rapport à l'œil du patient, est le point de départ pour d'autres ajustages à effectuer en fonction du mode de mesure.

En sélectionnant ce mode, l'environnement d'acquisition montré dans la Figure 35 s'affiche.



Dans ce mode, on peut acquérir la carte topographique de la cornée.

#### ALADDIN - Manuel de l'utilisateur

Si l'on connaît la distance de l'apex cornéen, avec une précision de microns, au moment de l'acquisition de l'image de topographie, le logiciel applique à chacun des 256 points de passage à zéro, identifiés pour chacun des 24 anneaux, un facteur de correction issu du rapport entre la valeur moyenne correcte et la moyenne des rayons de l'anneau.

Concernant le calcul, le logiciel effectue un calcul standard de 6.144 points de passage à zéro identifiés dans les 24 anneaux sur les 256 demi-méridiens.

Pour accroître la précision de mesure et pour évaluer la distance cornéenne on utilise l'interférométrie.

Les données de la kératométrie sont insérées dans la colonne gauche et font référence à l'œil droit. Grâce à l'acquisition de la kératoscopie, on peut obtenir les valeurs du diamètre white to white. Cette section permet les mêmes interactions que l'acquisition «K-AL-CCT-ACD-LT».

De toute façon, étant donné que l'œil humain ne peut pas rester immobile, les images acquises manuellement dans un intervalle à proximité du foyer optimal (soit l'intervalle de travail optimal pour le dispositif) peuvent être défocalisées.



# 11.11 Pupillométrie



En sélectionnant ce mode, l'environnement d'acquisition montré dans la Figure 36 s'affiche.

Pour acquérir la pupillométrie, vous devez tout d'abord centrer le rectangle bleu en le superposant à l'image où se reflètent les quatre diodes, comme montré dans la Figure 37.

Appuyer sur le bouton du joystick pour commencer l'acquisition et appuyer à nouveau sur le bouton pour arrêter l'acquisition.

Comme dit dans les paragraphes initiaux, on peut exécuter trois types d'acquisition :

- Pupillométrie dynamique
- Conditions d'éclairement contrôlé photopique (Photopique)
- Conditions d'éclairement contrôlé mésopique (Mésopique)

Dans le cas de la pupillométrie dynamique, l'enregistrement de l'état de la pupille commence tout d'abord dans des conditions d'éclairement mésopique et ensuite photopique et encore mésopique. Les données sur les diamètres mesurés sont enregistrés et affichés dans la section **« Mesures »**.

Pour l'acquisition dynamique, sera enregistrée une séquence d'images qui vous permettront de revoir l'évolution de la pupille en présence des différentes conditions d'éclairement auxquelles elle est soumise. Dans l'acquisition de la pupillométrie dans des conditions statiques d'éclairement contrôlé photopique et mésopique, certaines sections sont enregistrées et peuvent être affichées en parcourant la galerie d'images dans la section Pupille  $\rightarrow$  Mesures.

**<u>ATTENTION</u>** : dans le cas des yeux bleus, l'acquisition de la pupillométrie dans des conditions d'éclairement mésopique peut présenter des difficultés. Dans ce cas, nous conseillons d'acquérir les données mésopiques par une pupillométrie dynamique.



Figure 37

Acquisition dans des conditions d'éclairement contrôlé photopique

Acquisition dans des conditions d'éclairement contrôlé mésopique



Figure 38

## 11.12 Impression rapport

Après chaque mesure, on peut imprimer le rapport correspondant ou toutes les mesures effectuées lors de

l'examen. Dans l'angle en haut à droite de l'écran, appuyer sur le bouton



Comme montré dans la Figure 39 vous pouvez sélectionner dans la colonne gauche, le rapport à imprimer et les préréglages du chirurgien (dans l'encadré « **Chirurgien** »).

L'impression peut être effectuée par une imprimante extérieure ou par un driver USB. Les deux peuvent être imprimés simultanément.

SÉLECTION RAPPORT		CHIRURGIEN Surgeon Generic
☐ Pupille ☑ IOL	Olsen Toric IOL      BARRETT IOL CALCULATOR     Barrett Universal II Formula     Barrett Toric Calculator     Barrett True K     Barrett True K Toric Calculate     Barrett Rx Formula	DISPOSITIFS DE SORTIE <ul> <li>HP Universal Printing PCL 6</li> <li>Exportation lecteur USB</li> <li>Les deux</li> <li>Dossier de réseau</li> <li>\</li> </ul>
OPTIONS DE RAPPORT		
O aucun O S	nels D Pupille im-K O Méridiens O Semi	-méridier
Screenshot	Annuler	impression

Figure 39

On peut en outre sélectionner un dossier de réseau comme destination pour l'impression des rapports. Pour la configuration du dossier de réseau, voir la section 13.5.1.

Les «Aladdin Rapport sur les options" permettent de définir qui overlay sera imprimé dans les cartes topographiques des images de la "Aladdin". Reportez-vous aux sections 12.1 et 13.2 pour plus de détails au sujet de ces options.

En cliquant sur le bouton Screenshot (Figure 39) l'utilisateur peut visualiser une avant-première de l'affichage courant. À partir de cette page d'écran, on peut démarrer l'impression de l'avant-première (Figure 40).

Principal	Acquisition	Calcul IOL	Mesures	📥 Ӿ
OD         AL       23.73 mm         AL       23.73 mm         AL       23.73 mm         ACD       3.14 mm         ACD       3.14         LT       4.04 mm         LT       4.04 mm         LT       4.04 mm         KER       K1 = 8.28 mm         K1       8.28         K2       8.00	AVANT-PREMIÈRE D'IMI	PRESSION SCREENSHOT	Mesures	OS Phakique 23.93 mm (0.04) .93 3.21 mm 21 4.00 mm 00 Cornea K1= 8.51 mm K2= 7.90 mm CYL= -3.06 D ax 173° 51 90
CCT 0.544 mm			CCT ►	0.556 mm

Figure 40

# 11.12.1 Imprimantes disponibles

La forme d'impression montre une liste des imprimantes disponibles. Les imprimantes disponibles sont celle installée sur le système d'exploitation. Reportez-vous à <u>"Appendice : Installation d'une imprimante</u> <u>extérieure"</u> ou demandez à votre support technique afin d'avoir installé l'imprimante souhaitée.

L'application pré-sélectionné toujours la dernière imprimante utilisée.

SÉLECTION RAPPORT		CHIRURGIEN
☑ Aladdin ☑ Mesures □ Pupille	OLSEN IOL CALCULATOR Olsen IOL Olsen Toric IOL	Surgeon Generic 🔹
☑ 10L	BARRETT IOL CALCULATOR Barrett Universal II Formula Barrett Toric Calculator Barrett True K Barrett True K Toric Calculator Barrett Rx Formula	DISPOSITIFS DE SORTIE <ul> <li>HP Universal Printing PCL 6</li> <li>HP Universal Printing PC</li> <li>O L</li> <li>O L</li></ul>
OPTIONS DE RAPPORT ALAE	DDIN	
<ul> <li>3 zones</li> <li>anels</li> <li>aucun</li> <li>0 Sim-t</li> </ul>	□ Pupille < O Méridiens O Semi-mérid	lier
Screenshot	Annuler	ssion

# 11.12.2 Rapports personnalisés

Si l'appareil a été fourni avec des rapports personnalisés, ils seront disponibles pour être sélectionné pour l'impression ou de l'exportation sous la forme d'impression. Afin d'obtenir des rapports personnalisés vous contacter l'assistance technique.

SÉLECTION RAP	PORT		CHIRURGIEN
<ul> <li>☑ Aladdin</li> <li>☑ Mesures</li> <li>□ Pupille</li> <li>☑ IOL</li> </ul>		OLSEN IOL CALCULATOR Olsen IOL Olsen Toric IOL BARRETT IOL CALCULATOR Barrett Universal II Formula Barrett Toric Calculator Barrett True K Barrett True K Barrett Rx Formula	Surgeon Generic         DISPOSITIFS DE SORTIE         ●       HP Universal Printing PCL 6         ●       Exportation lecteur USB         ○       Les deux         ○       Dossier de réseau         \
OPTIONS DE RA	PPORT ALADDIN anels O Sim-K	□ Pupille O Méridiens O Semi-	méridier
Screenshot		Annuler	npression

#### 11.13 Data Exportation

Après chaque mesure, vous pouvez exporter les rapports correspondants ou date de xml faites dans l'examen

en cours. Dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur le bouton . Le popup de la Figure 41 est spectacle où vous pouvez sélectionner une ou plusieurs destinations pour l'exportation.

ENVOYER À					
☑ DICOM Storage Server					
i-base					
□ PhacoOptics®	☐ PhacoOptics®				
Annulation Exportation					
Figure 41					

Actuellement destinations disponibles sont:

• **DICOM Storage SCP Server**, les rapports sélectionnés sont envoyés à l'emplacement de stockage DICOM conçu selon les paramètres définis avant. Reportez-vous à la configuration DICOM pour plus de détails. Sélectionnez les rapports souhaités pour économiser sur l'emplacement de stockage.

Principal ot Mappes	CHIRURGIEN Surgeon Generic DICOM Sélection de rapport		Aberration
KER ZER AL ANT PUP WTW FMS - 0 81 µm	Aladdin  Mesures  Pupille JOL IOL Post-Opératoires IOL Toriques	OLSEN IOL CALCULATOR Olsen IOL Olsen Toric IOL BARRETT IOL CALCULATOR Barrett Universal II Formula Barrett Toric Calculator Barrett Toric Calculator Barrett True K Barrett RX Formula Exportation	te a constant of a figure Drafte Haut
Vous recevrez le message d	de confirmation en ca	s de transfert réussi ou	i non.
Request su Description [201! D [10.1.3.10:1	ccessfully processed! : [TOPCON^DEMO][~] 50210][175500] Destination : 104_DVTK_STR_SCP]	Rec Descriptio [2 [10.1.3.10	uest is timed out! n : [TOPCON^DEMO][ 0150210][175500] Destination : 0:104_DVTK_STR_SCPt]

Si l'engagement de stockage est configuré, vous recevrez le message de confirmation en cas de transfert réussi ou non.



 IMAGEnet 6/IMAGEnet i-base, les rapports et les données sélectionnées sont envoyées à IMAGEnet i-base ou IMAGEnet 6 si activé et configuré à partir des paramètres. Si les deux sont activés la destination est IMAGEnet 6.

Principal	CHIRURGIEN		🔎 📥 💥
	Surgeon Generic	] os	
Mappes	IMAGEnet 6 Sélection de rapport		Aberration
KER MAPPE D'A	<ul> <li>☑ Aladdin</li> <li>☑ Mesures</li> <li>□ Pupille</li> <li>☑ IOL</li> </ul>	OLSEN IOL CALCULATOR Olsen IOL Olsen Toric IOL	
AL ANT PUP	<ul> <li>IOL Post-Opératoires</li> <li>IOL Toriques</li> </ul>	BARRETT IOL CALCULATOR Barrett Universal II Formula Barrett Toric Calculator Barrett True K Barrett True K Calculator Barrett Rx Formula	Orace Averagen
WTW FMS - 0.81 µm	Annuler	Exportation	

PhacoOptics<sup>®</sup>: <u>http://www.phacooptics.net/</u>, exporter des données biométriques au format xml vers un dossier réseau partagé, à importer dans le logiciel PhacoOptics<sup>®</sup>. Se reporter à la section 13.15.5 et PhacoOptics<sup>®</sup> instructions du logiciel pour plus de détails sur la configuration.

**XML:** créer un fichier XML avec les données biométriques et les calculs IOL (également des images de la topographie des yeux) qui est exporté vers le dossier réseau configuré partagé. Se reporter à la section 13.5

Lorsque la sélection de la destination, vous pouvez appuyer sur "**Export**" pour effectuer l'exportation de données vers les destinations, ou "**Annuler**" juste à proximité.

## 11.14 Calcul d'IOL

ALADDIN comprend également une section pour le calcul des lentilles intraoculaires (calcul d'IOL). Pour exécuter le calcul de la puissance des lentilles intraoculaires, l'intervalle de puissance disponible, les incréments et le calcul des constantes doivent être établis pour chaque type de formule et de lentilles. Cependant, cela ne dépend pas seulement du type de lentilles et du calcul de la formule, mais aussi de la technologie de mesure et des techniques chirurgicales adoptées. **Nous conseillons vivement à l'utilisateur d'optimiser les constantes IOL dans la pratique clinique et le type de dispositif utilisé pour l'acquisition des données biométriques.** 

Principa	l Acq	uisition	Calcul	IOL	Mesu	ires	🔎 📥 💥
OE	о 👌 ТОР	CON DEMO 01/	/01/1950		10/02/2015	- 17:55	OS
Données	Calcul IOL	Calcul	IOL Tor.	Calcul IOL	. Post Chir.	Barrett	Olsen
Biométrie				Kératométri	e		
Source	Aladdin	/lanuel		Source	Aladdin	Manuel	
AL	23.73 mm			K1	8.28 mm	8.	
ACD	3.14 mm			К2	8.00 mm	98 °	
LT	4.04 mm			CYL	-1.45 D	8 •	
сст	0.544 mm			INDEX	1.3375 Ur	uité mm ▼	
wtw	11.69 mm						
PUP Ø	4.11 mm						
Acquisition	Optique						
Cristallin	Phakique						
Corps Vitré	Naturel						

Figure 42

La page d'écran prévoit plusieurs sections que nous analyserons dans les détails ci-après :

- Données
- Calcul d'IOL
- Calcul d'IOL torique
- Calcul d'IOL post-réfractif
- Barrett Calculator
- Olsen Calculator

La première fois qu'un praticien entre dans le Calcul IOL, sera affiché le panneau montré dans la Figure 43 contenant la description des responsabilités découlant de l'utilisation du calcul IOL. Les responsabilités sont affichées chaque fois que l'on entre dans le calcul IOL ou si l'on souhaite imprimer un rapport IOL, à moins d'avoir sélectionné la case en dessous avant de cliquer sur le bouton OK. L'avis des responsabilités est reporté aussi dans les réglages IOL (voir 13.4.1), où il est également possible d'activer à nouveau l'affichage de l'avis à chaque accès dans la section de Calcul IOL.

# Disclaimer

Ce calculateur IOL est entendu comme un instrument additionnel pour aider les praticiens dans la sélection d'un IOL approprié pour chaque patient. Cet instrument a été conçu pour être utilisé avec les données mesurées grâce à un examen ophtalmique complet et des tests de diagnostic spécifiques pour les patients devant être soumis à une opération de cataracte. Les résultats du calculateur ne doivent pas être entendus comme des instructions chirurgicales ou médicales provenant de TOPCON et, TOPCON non plus ne saurait pas garantir que le calculateur sera précis à tout moment. Les médecins ou les chirurgiens utilisant cet instrument devraient prendre leurs décisions à l'égard des patients indépendamment et ils sont responsables des résultats réfractifs post-opératoires. L'usage de cet instrument comporte l'acceptation des conditions reportées dans cette section et libère TOPCON de toute responsabilité ou problème découlant de l'utilisation

Ne plus afficher ce message

OK

Figure 43

# 11.14.1 Données

Cette section comprend une liste récapitulative des mesures exécutées par l'instrument

La page d'écran affichée pour l'onglet « Données » est comme montré dans la Figure 42. Elle présente deux sections :

- Biométrie : description détaillée des données de la biométrie oculaire
- Kératométrie : description détaillée des données de la kératométrie du patient

Sous **« Source »** (dans les sections Biométrie et Kératométrie, Figure 42) on peut choisir d'utiliser les mesures de l'instrument **Aladdin** comme sources ou de les entrer manuellement en appuyant sur le bouton **« Manuel ».** Dans ce cas, un panneau s'ouvre (Figure 44) où vous pouvez entrer les données manuellement à l'aide du clavier numérique.



Sous l'onglet Kératométrie Manuelle (Figure 44) vous pouvez entrer les valeurs in Dioptres ou en Millimètres; elles seront automatiquement reconnues sur la base d'une plage spécifique de valeurs en millimètres allant de 6,75 mm à 9,64 mm ou en dioptres allant de 35 D à 50 D. Toute conversion mm/D à partir de ce momentlà sera effectuée sur la base de l'index courant de cette section.

Sous Figure 44 vous pouvez entrer manuellement les données ; sachant qu'un instrument externe ne travaille pas toujours dans le mode optique, vous pouvez également sélectionner le mode de mesure acoustique.

**<u>ATTENTION</u>** : L'insertion et le contrôle des données insérées manuellement est la responsabilité de l'utilisateur.

**<u>ATTENTION</u>** : si vous utilisez les données d'instruments acoustiques, cela signifie que la constante de chaque IOL aussi doit être optimisée pour ces instruments ; actuellement, on trouve généralement en ligne uniquement des bases de données de lentilles optimisées pour des instruments d'interférométrie optique.

## 11.14.2 Calcul IOL Sphériques

La section où sont traitées les données collectées pour le calcul des lentilles intraoculaires meilleures est répartie en trois parties principales :

La section **Calcul d'IOL** est fondamentale pour le calcul de la puissance sphérique totale qui remplacera le cristallin extrait par la chirurgie de la cataracte. Ce calcul, suivant les cas, sera assez précis à garantir une vision optimale au patient.

Dans certains cas, cependant, si l'astigmatisme cornéen est supérieur à une valeur de perturbation établie, soit si elle est comparée à un astigmatisme moyen ou moyen-haut, il est conseillé d'implanter une lentille intraoculaire tenant dans le dû compte ce facteur aussi (se reporter à la section suivante).

Dans la section "Toric IOL de calcul», un chirurgien qui a mis en place, au moyen de la topographie, la nécessité d'une correction d'astigmatisme, peut utiliser le calcul de la lentille torique. Le calcul est effectué sur la base de l'IOL sphérique idéale et les caractéristiques du patient. Le logiciel puis, sur la base de l'astigmatisme cornéen, recalcule l'un sur le plan IOL, envisage également l'astigmatisme possible induite par la chirurgie.

Est choisi de sorte que la lentille intraoculaire torique assure la réfraction postopératoire avec astigmatisme résiduel minimal.

Enfin, dans la section « **IOL Post-Chir.** », vous pouvez calculer les lentilles intraoculaires pour les patients ayant déjà été soumis à une intervention de chirurgie réfractive pour corriger la myopie ou l'hypermétropie.

Princip	pal Acquisition		ition	Calcul IOL		Mesures				$\mathbf{x}$	
OD STOPCON DEMO 01/01				)1/1950	10/02/2015 - 17:55 OS						
Données	Données Calcul IOL			Calcul IOL Tor.		Calcul IOL Post Chir.		t Olsen			
Chirurgien				Mesures							
Surgeon Gen	Surgeon Generic		•	AL (mm)	23.73	K1 (mm)	8.28	CYL (D)	-1.45 ax	8°	
Cible (D)	Cible (D)			ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	K2 (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW (mn	n) 11.69	)	
0											
.ZEISS	•	lstQ	V	Aaren	•	Xcelens	T	Alcon		T	
CT ASPHINA 409 (Acri.Smart 46LC)	CT ASPHINA 409M (Acri.Smart 46LC)		▼ Scientific		OPTIVIS ▼ IDEA (HEMA26%) ▼		MA26%) ▼	AcrySof MA50BM 🔻		1 🔻	
Barrett Univ	Barrett Universal II 🔻		Haigis 🔹		▼	Holladay I	•	Barrett L	Barrett Universal I		
IOL @ Target 21.97	LF = 1.517 A = 118.300	IOL @ Target 22.20	A0 = -0.070 A1 = 0.210 A2 = 0.163	IOL @ Target 21.52	A = 118.000	IOL @ Target 23.82	SF = 2.190	IOL @ Targe 23.10	t LF = . A = 11	2.093 9.400	
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF	(D)	
21.00	0.73	21.00	0.89	20.50	0.75	23.00	0.55	22.00	0.7	79	
21.50	0.35	21.50	0.52	21.00	0.38	23.50	0.22	22.50	0.4	13	
22.50	-0.02	22.00	-0.22	21.50	-0.36	24.00	-0.12	23.00	-0.3	30	
23.00	-0.79	23.00	-0.60	22.50	-0.73	25.00	-0.81	24.00	.00 -0.6		
									RAZ		

Figure 45

La Figure 45 ci-dessus illustre l'environnement pour l'insertion des données pour le « Calcul IOL ».

Dans la section **«** *Chirurgien* », vous pouvez choisir le chirurgien qui exécutera l'implant IOL et personnaliser les constantes ou les préréglages pour les lentilles préférées. Les formules seront appliquées en fonction de ces choix.

Sous « Cible » vous devez insérer la valeur réfractive post-opératoire cible.

La section « Mesures » récapitule les données de mesure.

Dans le menu déroulant, sélectionner le producteur et le modèle IOL et la formule souhaitée pour calculer les lentilles meilleures.

Après avoir inséré ces données, vous pouvez choisir les lentilles qui assurent les meilleurs résultats ou tout simplement la lentille qui est plus proche du cible saisi. Ce dernier est affiché en orange. Une fois sélectionnée, la lentille sera mémorisée comme préférée et sera mise en évidence sur le rapport imprimé.

En appuyant sur « **Remise à zéro** », les conditions initiales préréglées seront remises à zéro.

## 11.14.3 Calcul IOL Toriques

Le Calcul IOL Toriques comprend deux phases principales. La première phase consiste dans le calcul de la puissance sphérique équivalente ; la deuxième phase permet de sélectionner l'IOL torique assurant la meilleure correction. La deuxième phase permet de sélectionner la IOL torique qui permet la meilleure correction.

Principal	Acqui	sition	Calcu	I IOL	Mes	ures	<b>A</b>	≜ 🕺		
OD	💄 ТОРСО	N DEMO 01/0	01/1950		10/02/201	5 - 17:55	os			
Données	Calcul IOL Calcul I		OL Tor. Calcul IOL		Post Chir. Barre		tt	Olsen		
Chirurgien Mesures										
Surgeon Generic	Surgeon Generic		AL (mm)	23.73	K1 (mm)	8.28	CYL (D)	- <b>1.45 ax 8</b> °		
Target (D) SIA (I	D) IL (°)		ACD (mm)	3.14	K2 (mm)	8.00	WTW (n	nm) 11.69		
0	0	98	LT (mm)	4.04	CCT (mm)	0.544				
Alcon	▼ AMO	•	НОҮА	•		•				
Acrysof SN6AT	Acrysof SN6AT 🔻 Tecnis ZCTx 💌		iSert Toric 351 🔻					<b></b>		
Holladay I	▼ Haigis	•	SRK/T	•		•		▼ )		
IOL @ Target SF = 1. 23.36	980 IOL @ Target 23.96	A0 = -1.302 A1 = 0.210 A2 = 0.251	IOL @ Target 22.24	A = 118.600	IOL @ Target		IOL @ Taro	get		
IOL (D) REF (I	D) IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (E	D) REF (D)		
22.50 0.59	23.00	0.67	21.00	0.88						
23.00 0.25	23.50	0.32	21.50	0.53				_		
24.00 -0.44	4 24.50	-0.38	22.50	-0.18						
24.50 -0.79	25.00	-0.74	23.00	-0.55						
Sélectionner Pouvoir S	iphère Équivalent	e IOL Torique (	et appuyer sur	Continuer		R	AZ	Suivant		

#### Figure 46

La Figure 46 montre le premier passage de l'interface qui a exactement la même structure que le Calcul IOL standard. Le lentilles toriques disponibles pouvant être sélectionnées sont tirés d'une liste de modèles dont les constantes de calcul ont été communiquées par le fabricant. L'utilisateur peut insérer de nouveaux producteurs et/ou de modèles toriques à l'intérieur de la section réglages IOL (voir 13.4.3)

Outre à choisir la **« Target »**, il faut également indiquer l' **« astigmatisme chirurgicalement induit (SIA) »** et la **« position de l'incision (IL) »**. La première valeur identifie l'astigamtisme (en dioptries) induit par l'incision, alors que la deuxième valeur identifie l'axe d'incision chirurgicale. Après avoir sélectionné le modèle de IOL torique et une des formules disponibles, sera affiché un tableau de valeurs parmi lesquelles on peut choisir la **puissance sphérique équivalente**. Après avoir choisi une lentille, en appuyant sur le bouton **« Suivant »** en bas à droite on passe à la deuxième phase de Calcul IOL Toriques (Figure 47).

Principal	Acqui	sition	Calc	ul IOL	Me	sures			$\mathbf{\times}$
OD	01/1950		10/02/20	15 - 17:55		OS			
Données	Données Calcul IOL Calcul IO			Calcul IOL Post Chir. Barrett				Olsen	
Données chirurgicales I	Pré-op	N	Aesures						
SEQ 22.00	SIA	0	AL (mm) ACD (mm) LT (mm)	23.73 3.14 4.04	K1 (mm) K2 (mm) CCT (mm)	8.28 8.00 0.544	WTW (m CYL (D)	m) 11.69 -1.45 ax	8°
Formula SI A =	IL RK/T 118.600	98 (	Cornée Post-op K1 (mm)	eératoire 8.28	K2 (mm)	bulafia-Koch <b>8.00</b>	Correction CYL (D)	-1.45 ax	8°
IOL Toriques Modèle Spherical Equivaler Pouvoir Cylindriqu Pouvoir Sphérique	H( nt Power (D) ue (D) e (D)	DYA 351 T3 22.00 1.50 21.25	Lentill	les toriques dis Lens n.a. n.a. 351 T3 351 T4	p. Res Astigm ° ° -0.35 D @ 8° -0.19 D @ 98	1 18	DD 105 135 150 65	90 75 60 45	30 15 0
Axe de positionne Réfraction attendu	ment (°) ie +0.33D	98 -0.35 D @ 8°		351 T5 Toricité ide	-0.73 D @ 98 éale IOL 1.	。 .98	Farman	Arriè	Nasa



« Mesures » et « Données chirurgicales Pré-op » contiennent les valeurs utilisées pour le calcul de la première phase.

La section **« Cornée Post-opératoire** » fournit des informations sur la kératométrie de l'œil du patient après l'intervention chirurgicale, en tenant compte des valeurs SIA et IL.

Si l'option "correction Abulafia-Koch" est sélectionné, l'astigmatisme est corrigé dans le "attendu Poster Op Cornea" en prenant en compte, ainsi que SIA et IL, la correction en fonction abaque-

Si l'option "**Abulafia-Koch Correction**" est sélectionné, l'astigmatisme est corrigé dans le "**Cornée Post-opératoire**" en prenant en compte, ainsi que SIA et IL, la correction en fonction abaque. Faire référence à "<u>Abulafia A, Koch DD, Wang L, Hill WE, Assia EI, Franchina M, Barrett GD: New regression formula for toric intraocular lens calculation. – Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2016 – Elsevier ". Si le calcul Toric IOL est réalisée à l'aide de la correction Abulafia-Koch il est rapporté dans le rapport Toric IOL correspondante.</u>

La section **« IOL Toriques** » immédiatement en dessous, affiche les détails de la lentille torique meilleure calculée automatiquement par le système pour le producteur et le modèle précédemment sélectionnés lors de la première phase.

Dans le tableau **« Lentilles toriques disp. »** on peut choisir une valeur sphérique et cylindrique différente pour la lentille, en fonction de l'astigmatisme résiduel à atteindre (sous-correction/hypercorrection). En particulier, la valeur de la lentille torique meilleure est montrée sur la ligne centrale tandis que les valeurs (si présente) avec sous-correction sont affichées sur les lignes en dessus de la ligne centrale et les valeurs avec hypercorrection sont affichées sur les lignes en dessous.

Du côté droit, une image montre la position idéale de l'IOL après l'implant avec la position de l'angle d'incision mis en évidence par la couleur rouge.

La petite icône en dessous du tableau permet d'ouvrir la fenêtre du simulateur de désalignement de la rotation des Toriques (Figure 48).





Cette simulation montre les effets d'un positionnement erroné de l'axe qui peut se produire pendant l'intervention chirurgicale et les conséquences sur les valeurs résiduelles de réfraction sphérique et cylindrique du patient. Le simulateur commence par le positionnement correct de l'axe et affiche, dans le tableau en bas à gauche, une série de désalignements des angles dont la valeur environne celle de l'angle idéal. La sélection d'une autre ligne montre la nouvelle valeur résiduelle sphérique et cylindrique pour l'axe sélectionné. Dans la Figure 49 est montrée un désalignement de dix degrés, avec le nouvel axe en orange et l'axe correct en vert.



Figure 49

## 11.14.4 Calcul d'IOL post-réfractif

Dans cette section, vous pouvez également calculer les lentilles intraoculaires pour les patients qui ont été soumis à une intervention de chirurgie réfractive pour la correction de la myopie ou de l'hypéropie en utilisant la formule de Camellin-Calossi et celle de Shammas "no-history" (Figure 50).

Chaque patient est unique et les résultats peuvent varier considérablement. Les recommandations sur la puissance de l'IOL doivent être interprétées avec prudence.

Dans cet environnement, vous devez entrer manuellement certaines données fondamentales.

Principal	Principal Acquisiti		Calcul IOL		Mesures				×
OD	OD 👌 TOPCON D			EMO 01/01/1950			OS		
Données	Calcul IOL	Calcul IOL Tor.		Calcul IOL	Post Chir.	Chir. Barret		tt Olsen	
Chirurgien			Mesures						
Surgeon Generic		<b></b>	AL (mm)	23.73	K1 (mm)	8.28	CYL (I	D) -1.45 a:	x 8°
LT (mm)			ACD (mm)	3.14	K2 (mm)	8.00	WTW	(mm) 11.	69
4.04			LT (mm)	4.04	CCT (mm)	0.544			
Informations Chirurgie Type Correction Myope Type RK	Formula	<b>es Disp.</b> Camellin Calos Shammas No	si History	Instru Gui Calı Can tou kéra forr utili LAS Hyp	ictions de Calc de sur l'usage cul d'IOL post nellin Calossi tes les types d atoréfractive a nule Shamma isé exclusivem IK et LASEK M pertropique.	ul e de la For -réfractif : peut être le chirurg affichées s s "no-hist ent en ca tyopique e	mule du La formule utilisée pou ie sur l'écran. L ory" peut êt s de RK, PRI ou	de r a re <,	
							RAZ	Suiv	ant

Figure 50

Tout d'abord le chirurgien qui exécute l' intervention. Comme pour le calcul d'IOL, les constants pourraient varier d'un chirurgien à l'autre.

La valeur successive la donnée « LT », soit l'épaisseur de la lentille du cristallin.

Ensuite, sélectionner le type de correction parmi les options énumérées ci-après:

- Myopique
- Hypertropique
- Inconnu

Si le type de correction est inconnu :

- il ne sera pas possible de sélectionner le type de chirurgie
- Il n'est pas possible de choisir la formule Shammas No-History
- Pour utiliser la formule de Camellin Calossi, il faut ajouter aux données de saisie les valeurs de pachymétrie et le diamètre de la zone optique.

Si le type de correction est myopique ou hypertropique, on peut choisir le type de chirurgie à exécuter sur le patient parmi les options énumérées:

- 1. Kératomie Radiale (RK)
- 2. Photokératomie réfractive (PRK)
- 3. Lasik
- 4. Lasek
- 5. LK
- 6. PTK
### 7. Inconnue

En cas de Kératomie Radiale (RK), Photokératomie Réfractive (PRK), Lasik, Lasek, il faut taper dans l'encadré « Variation Réfractive » le type d'amétropie correcte et le facteur de correction apporté par l'intervention ( « SIRC »).

Pour les options **LK, PTK ou Inconnue** on peut appliquer uniquement la formule de Camellin Calossi il faut insérer la donnée pachymétrique actuelle outre le diamètre de la zone optique, pour une précision accrue du calcul final (Figure 51).

L'option Inconnue doit être choisie chaque fois que l'on ne connaît pas le type de chirurgie ou l'une des informations associées.

Par exemple, si le patient a subi une chirurgie réfractive du type Kératomie Radiale ou Photokératomie réfractive ou Lasik ou Lasek mais l'on ne connaît pas la variation réfractive induite, il faut sélectionner « Inconnue » et insérer les valeurs pachymétriques.



Figure 51

En appuyant sur **« Suivant »** vous pouvez afficher le diagramme final du calcul. Encore une fois, vous devez établir le **« Cible »** et sélectionner le modèle et la forme des lentilles.

Si vous mettez en évidence les lentilles sélectionnées, le résultat est mémorisé et mis en évidence sur le rapport.

Principal	Acquisitior		alcul IOL	Mes	ures		≜ 🔀
OD	STOPCON DEM	0 01/01/1950		10/02/201	5 - 17:55	OS	;
Données Ca	alcul IOL C	alcul IOL Toı	. Calcul I	OL Post Chir.	Barret	t	Olsen
Chirurgien		Mesure					
Surgeon Generic		AL (m	m) 23.73	K1 (mm)	8.28	CYL (D) -	1.45 ax 8°
Cible (D)		ACD	mm) 3.14	K2 (mm)	8.00	WTW (mm)	11.69
		LT (m	m) 4.04	CCT (mm)	0.544		
.ZEISS 🗸 🗸	.ZEISS				<b></b>		
CT ASPHINA 509M (India)	CT ASPHINA 409M (Acri.Smart 46LC)	•			•		<b></b>
Camellin Calossi 🔹	Camellin Calossi	•			•		T
IOL @ Target A = 118.300	IOL @ Target A = 1	17.700 IOL @ 1	arget	IOL @ Target		IOL @ Target	
23.44	22.70						
IOL (D) REF (D)	IOL (D) RE	(D) IOI	(D) REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)
22.50 0.66	21.50 0	.87					
23.00 0.31	22.00 0	.51					
23.50 -0.05	22.50 0	.15					
24.00 -0.40	23.00 -0	.21					
24.50 -0.75	23.50 -0	.58					
					R/	AZ	Arrière



Le résultat final du calcul post-opératoire est montré dans la Figure 52 avec les lentilles conseillées en jaune.

### 11.14.5 Barrett Calculator

La calculatrice Barrett intègre la Barrett IOL Calculator v1.05. Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Formule Universelle II: Barrett Universal II Formule v1.05, pour tous oui quelle que soit la longueur axiale
- **Calculateur Torique**: Barrett Toric Calculator v1.05, pour la correction de l'astigmatisme cornéen préexistant avec les LIO Toriques
- True K: Barrett True K Formule v1.05, pour les yeux avec myope précoce ou hyperopique LASIK / PRK / RK
- **True K Toric**: Barrett True-K Toric Calculator v1.05, pour les yeux avec LASIK / PRK / RK myopique ou hyperopique antérieur et astigmatisme cornéen
- Formule Rx: Barrett Rx Formula v1.05, pour l'échange IOL et les LIO piggy back basées sur la réfraction après la chirurgie de la cataracte

Toutes les formules sont basées sur la formule Barrett Universal II.

Princip	al	Acqu	isition	Calcu	I IOL	Mes	ures	<b>A</b>		$\mathbf{\times}$
	DD		ON DEMO 01/0	01/1950		10/02/201	5 - 17:55	C	os	
Données		Calcul IOL	Calcul I	OL Tor.	Calcul IC	L Post Chir.	Barrett		Olser	n
Chirurgien				Mesures						
Surgeon Gen	ieric		▼ ]	AL (mm)	23.73	Kf (mm)	8.28	CYL (D)	-1.45 ax	8°
Target (D)	0 SI	A (D) 0	IL (") 98	ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	Ks (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW (mr	n) 11.6	9
		Universa	II Formula <mark>U</mark>	niversal II To	<mark>pric</mark> 1	True K	True K Tori	c F	X Form	ula
Modèle	(	AMC	) Tecnis ZCTx	Lentilles	toriques disp.		Right Ev	/e 90		
Pouvoir Sp	hère Équ	ivalente (D)	23.00		ens	Res Astigm	135		15	
Pouvoir Cy	lindrique	e (D)	1.00	Nor	n Toric	-0.85 D @ 12°	e m 180-	1025		)
Pouvoir Sp	hérique	(D)	22.50	Tecnis	ZCT100	-0.14 D @ 12°	o r a	- Nor	B	4
Axe de pos	itionnem	ient (°)	102	Tecnis	ZCT225	-0.21 D @ 102 -0.74 D @ 102°	48		135	
Réfraction	attendue	+0.06 D	0.14 D @ 12°	]	Toricité idéal	e IOL 1.16	Incluion	90  Recommended /	lixa	
Barrett Toric: IO	L Torique	recommandée					Arrié	ère		

Figure 53

# 11.14.5.1 Universal Formula II (Barrett)

Barrett Universal II Formula v1.05, pour tout oui quelle que soit la longueur axiale.

Princip	bal	Acquis	ition	Calcu	I IOL	Mes	ures		≜ 🔀
	OD	👃 TOPCON	TOPCON DEMO 01/01/1950         10/02/2015 - 17:55						S
Données	Cal	cul IOL	Calcul I	OL Tor.	Calcul IOL	Post Chir.	Barret	tt	Olsen
Chirurgien				Mesures			-		
Surgeon Ger	neric		T	AL (mm)	23.73	Kf (mm)	8.28	CYL (D)	-1.45 ax 8°
Target (D)	0			ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	Ks (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW (mm	ı) <b>11.6</b> 9
		Universal II	Formula Ur	niversal II To	ric Tr	ue K	True K To	ric R	X Formula
АМО	•	Aaren	•	Aaren	•	.ZEISS	•	lstQ	•
ClariFlex	•	Scientific	optivis 🔻	Scientific	optivis 🔻	CT ASPHINA 40 (Acri.Smart 46L	09M 🔻	Basis Z h	ydrophob 🔻
IOL @ Target 21.97	LF = 1.517 A = 118.300	IOL @ Target 2 <b>1.68</b>	LF = 1.360 A = 118.000	IOL @ Target 21.68	LF = 1.360 A = 118.000	IOL @ Target 21.97	LF = 1.517 A = 118.300	IOL @ Target 22.58	LF = 1.831 A = 118.900
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)
21.00	0.73	20.50	0.89	20.50	0.89	21.00	0.73	21.50	0.79
21.50	0.35	21.00	0.51	21.00	0.51	21.50	0.35	22.00	0.42
22.00	-0.02	21.50	0.14	21.50	0.14	22.00	-0.02	22.50	0.06
22.50	-0.40	22.00	-0.25	22.00	-0.25	22.50	-0.40	23.00	-0.32
23.00	-0.79	22.50	-0.64	22.50	-0.64	23.00	-0.79	23.50	-0.70
Barrett Universa	al II Formula v1	.05					Re	eset	

Dans le champ «Chirurgien», vous pouvez choisir quel chirurgien exécutera l'implant IOL et toute personnalisation des constantes ou préréglage des lentilles préférées sera appliquée sur cette base.

Dans le champ "Cible", la valeur de réfraction cible pour le post-op doit être insérée.

Le champ "Mesures" résume les données de mesure.

Dans le menu déroulant, sélectionnez le fabricant et le modèle IOL pour calculer la meilleure lentille.

Une fois ces données saisies, la lentille la plus appropriée peut être choisie à la discrétion du chirurgien. Ce dernier est mis en évidence en orange. Une fois sélectionnée, la lentille sera mémorisée comme la préférée et sera affichée en surbrillance sur l'impression du rapport.

Appuyez sur "Reset" pour réinitialiser les conditions initiales préréglées.

# 11.14.5.2 *Toric Calculator (Barrett)*

Barrett Toric Calculator v1.05, pour la correction de l'astigmatisme cornéen préexistant avec les LIO Toriques.

Principa	I	Acquis	ition	Calcu	II IOL	Mes	ures			
OD		S TOPCON	I DEMO 01/0	01/1950		10/02/201	5 - 17:55		OS	
Données	Calcu	ul IOL	Calcul I	OL Tor.	Calcul IOL	. Post Chir.	Barre	tt	OI	sen
Chirurgien				Mesures						
Surgeon Gener	ic		▼ ]	AL (mm)	23.73	Kf (mm)	8.28	CYL (I	D) -1.45	ax 8°
Target (D)	SIA (D)	0	IL (*) 98	ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	Ks (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW	(mm) 1	1.69
		Universal I	Formula U	niversal II To	o <mark>ric</mark> Tr	ue K	True K To	ric	RX Fo	rmula
Alcon	•	AMO	•	НОҮА	•		•			•
Acrysof SN6	AT V	Tecnis ZC	Tx 🔻	iSert Tori	ic 351 🔻		▼			•
IOL @ Target 22.89 <sup>A</sup>	LF = 1.988 = 119.200	IOL @ Target 22.99	LF = 2.041 A = 119.300	IOL @ Target 22.27	LF = 1.674 A = 118.600	IOL @ Target		IOL @ 1	arget	
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL	(D)	REF (D)
22.00	0.64	22.00	0.72	21.50	0.57					
22.50	0.28	22.50	0.36	22.00	0.20					
23.00	-0.08	23.00	-0.01	22.50	-0.17					
23.30	-0.45	23.50	-0.37	23.50	-0.94					
Barrett Toric Calcu	lator v1.05: sé	électionnez le	modèle d'obje	ectif désiré et ap	opuyez sur Suiva	ant	R	eset	Su	ivant

#### Figure 54

Calculatrice Torique (Barrett) est divisé en deux étapes principales. Le premier consiste au calcul de la Puissance Equivalente Sphérique; Dans la seconde, vous pouvez sélectionner l'IOL torique qui produit la meilleure correction.

La figure 55 montre l'interface de la première étape qui a la même structure que la calcification sphérique de la LIO. Les lentilles toriques disponibles que vous pouvez sélectionner proviennent d'une liste de modèles dont les constantes de calcul ont été publiées par leur fabricant. L'utilisateur peut, dans le cas contraire, insérer de nouveaux constructeurs toriques et / ou des modèles dans la section des réglages IOL (voir 13.4.3)

En plus de choisir la «cible», vous devez également préciser «l'astigmatisme induit chirurgical (SIA)» et «l'emplacement d'incision (IL)». Les premiers identifient l'astigmatisme (dans les dioptries) induit par l'incision tandis que le second identifie l'axe de l'incision chirurgicale.

Après avoir sélectionné le modèle IOL torique, une table de valeurs à partir de laquelle la Puissance Equivalente Sphérique est obtenue. Une fois que vous avez choisi une lentille, en appuyant sur "Suivant" en bas à droite, vous entrez dans la deuxième étape du calcul IOL torique (Figure 56).

Princip	al	Acqui	sition	Calcu	II IOL	Mes	ures	<b>A</b>		$\mathbf{i}$
C	D	と торсо	N DEMO 01/	01/1950		10/02/201	5 - 17:55	(	OS	
Données		Calcul IOL	Calcul I	OL Tor.	Calcul IO	L Post Chir.	Barret	t	Olser	<b>۱</b>
Chirurgien				Mesures						
Surgeon Gen	eric		▼ ]	AL (mm)	23.73	Kf (mm)	8.28	CYL (D)	-1.45 ax	8°
Target (D)	0 SL	A (D) 0	IL (°) 98	ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	Ks (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW (m	m) 11.6	9
		Universal	II Formula U	niversal II To	oric T	rue K	True K Tor	ric f	RX Form	ula
Modèle		AMO	Tecnis ZCTx	Lentilles	toriques disp.		Bight	Eve 90		
Pouvoir Sp	hère Équi	ivalente (D)	23.00		.ens	Res Astigm		3	( _ 45	
Pouvoir Cyl	lindrique	: (D)	1.00	Noi	n Toric	-0.85 D @ 12°	т е п 180—	102°		)
Pouvoir Sp	hérique (	(D)	22.50	Tecnis	S ZCT100	-0.14 D @ 12°	P O I a		B.	1
Axe de posi	tionnem	ent (°)	102	Tecnis	SZCT150 -	-0.21 D @ 102 -0.74 D @ 102°		no to	136	r N
Réfraction a	nttendue	+0.06 D -0	0.14 D @ 12°		Toricité idéale	e IOL 1.16	5 Incluion	90 Recommended	Axa	
Barrett Toric: IOI	. Torique	recommandée					Arr	ière		

#### Figure 55

De ce fait, le cadre "Toric Calculator", immédiatement en dessous, détaille la meilleure lentille torique calculée automatiquement par le système pour le fabricant et le modèle sélectionnés précédemment dans la première étape.

Vous pouvez choisir une valeur de cylindre différente pour la lentille en fonction de l'astigmatisme résiduel que vous souhaitez atteindre (sous-correction / surcorrection). En particulier, la meilleure valeur de la lentille torique est indiquée dans la rangée centrale et (si elle est disponible) celles qui sous-corrigent au-dessus de la rangée centrale, celles qui surcorrectent en dessous.

Sur le côté droit, vous pouvez trouver une image qui illustre la position idéale de l'IOL une fois que l'implant est en place et l'angle d'emplacement d'incision.

# 11.14.5.3 *True K (Barrett)*

Barrett True K Formula v1.05, pour les yeux avec LASIK / PRK / RK myope ou hyperopique antérieurs.

Principal	Acquis	sition	Calcu	I IOL	Mes	ures	<b>A</b>	≜ 🔀
OD		N DEMO 01/0	)1/1950		10/02/201	5 - 17:55	0	S
Données Ca	lcul IOL	Calcul I	OL Tor.	Calcul IOL	Post Chir.	Barret	tt	Olsen
Chirurgien			Mesures			_		
Surgeon Generic			AL (mm)	23.73	Kf (mm)	8.28	CYL (D)	-1.45 ax 8°
Target (D)			ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	Ks (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW (mm	ı) <b>11.6</b> 9
	Universal I	I Formula U	niversal II To	oric Tr	ue K	True K To	ric R	X Formula
<u>HISTOIRE</u>	AMO	•	.ZEISS	•	1stQ	•	Alcon	<b>_</b>
Type Correction: Myopique Lasik ▼	CeeOn 9	11A 🔻	CT ASPHINA 5	09M (India) 🔻	Basis Z hy	drophob 🔻	AcrySof	MA30AC 🔻
Pré-lasik réfraction -4.50	IOL @ Target 23.99	LF = 1.726 A = 118.700 LF TK = 2.250	IOL @ Target 22 <b>.8</b> 2	LF = 1.150 A = 117.600 LF TK = 1.670	IOL @ Target 24.22	LF = 1.831 A = 118.900 LF TK = 2.350	IOL @ Target 23.99	LF = 1.726 A = 118.700 LF TK = 2.250
Post-lasik réfraction	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)
0.25	23.00	0.71	22.00	0.62	23.00	0.87	23.00	0.71
Pas d'histoire	23.50	0.36	22.50	0.24	23.50	0.51	23.50	0.36
Truck - 40.02 D Corr - 4 53 D	24.50	-0.37	23.50	-0.52	24.50	-0.21	24.50	-0.37
Huek - 40.95 D Coll. = -4.52 D	25.00	-0.75	24.00	-0.91	25.00	-0.58	25.00	-0.75
Barrett True K Formula v1.05	: insérer des info	ormations sur la	chirurgie réfra	ctive		Re	eset	

Figure 56

Dans le champ **"Target"**, la valeur de réfraction cible pour la cataracte après OP doit être insérée.

Le champ **"Mesures"** résume les données de mesure.

Dans la section «HISTORIQUE», sélectionnez le type de correction effectué dans la chirurgie réfractive précédente:

- Lasik myope
- Lasik hyper-opique
- Kératotomie radiale

Insérer la réfraction mesurée (**Pre-Lasik Ref.**, **En dioptries**) avant la chirurgie réfractive et la réfraction mesurée (**Post-Lasik Réf.**, **En dioptries**) après la chirurgie réfractive, en conséquence le type de correction sélectionné.

Pre-Lasik Réf. Doit être négatif pour Myopic Lasik et Keratotomy radicale corrections, tout doit être positif pour Hyperic Lasik.

Sinon, sélectionnez **«Pas d'historique»** si les mesures de chirurgie pré et post-réfraction ne sont pas disponibles afin d'obtenir une estimation de la quantité de correction basée sur le type de correction et les données de biométrie oculaire.



Dans le menu déroulant, sélectionnez le fabricant et le modèle IOL pour calculer la meilleure lentille.

Une fois ces données saisies, la lentille la plus appropriée peut être choisie à la discrétion du chirurgien. Ce dernier est mis en évidence en orange. Une fois sélectionnée, la lentille sera mémorisée comme la préférée et sera affichée en surbrillance sur l'impression du rapport.

Appuyez sur **"Reset"** pour réinitialiser les conditions initiales préréglées.

# 11.14.5.4 *True K Toric (Barrett)*

Barrett True-K Toric Calculator v1.05, pour les yeux avec LASIK / PRK / RK myope ou hyperopique antérieur et astigmatisme cornéen.

Principal	Acquisitio	n	Calcu	I IOL	Mes	ures		≜ 🔀
OD	STOPCON DEM	TOPCON DEMO 01/01/1950 10/02/2015 - 17:55					c	S
Données Cal	cul IOL 🛛 🔍	Calcul I	OL Tor.	Calcul IOL	Post Chir.	Barret	tt	Olsen
Chirurgien			Mesures			-		
Surgeon Generic		2	AL (mm)	23.73	Kf (mm)	8.28	CYL (D)	-1.45 ax 8°
Target (D) 0 SIA (I	D) 0 IL (?)	98	ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	Ks (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW (mn	1) 11.69
	Universal II Forn	nula Un	niversal II To	ric Tr	ue K	True K To	<mark>ric R</mark>	X Formula
<u>HISTOIRE</u>	Alcon	•	AMO	•	НОҮА	•		•
Type Correction: Myopique Lasik ▼	Acrysof SN6A	T v	Tecnis ZC	Tx 🔻	iSert Tori	c 351 🔻		
Pré-lasik réfraction -4.50	IOL @ Target LF 24.55	= 1.988 119.200 ( = 2.510	IOL @ Target 2 <b>4.67</b>	LF = 2.041 A = 119.300 LF TK = 2.560	IOL @ Target 23 <b>.88</b>	LF = 1.674 A = 118.600 LF TK = 2.190	IOL @ Targe	:
Post-lasik réfraction	IOL (D) R	EF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)
0.25	23.50	0.74	23.50	0.82	23.00	0.64		
Pas d'histoire	24.00 ( 24.50 (	0.39 0.04	24.00 24.50	0.47 0.12	23.50 24.00	0.28 -0.09		
TrueK= 40.93 D Corr.= -4.52 D	25.00 - 25.50 -	0.32 0.69	25.00 25.50	-0.24 -0.60	24.50 25.00	-0.46 -0.83		
Barrett True K Toric Calculato	r v1.05: insérer l'infor	mation d	e chirurgie réfra	ictive, modèle d	l'objectif et	Re	eset	Suivant

#### Figure 57

True K Toric Calculator (Barrett) est divisé en deux étapes principales. Le premier consiste au calcul de la Puissance Equivalente Sphérique; Dans la seconde, vous pouvez sélectionner l'IOL torique qui produit la meilleure correction.

La figure 58 montre l'interface de la première étape qui a la même structure que la calcualité sphérique de la LIO. Les lentilles toriques disponibles que vous pouvez sélectionner proviennent d'une liste de modèles dont les constantes de calcul ont été publiées par leur fabricant. L'utilisateur peut, dans le cas contraire, insérer de nouveaux constructeurs toriques et / ou des modèles dans la section des réglages IOL (voir 13.4.3)

En plus de choisir la «cible», vous devez également préciser «l'astigmatisme induit chirurgical (SIA)» et «l'emplacement d'incision (IL)». Les premiers identifient l'astigmatisme (dans les dioptries) induit par l'incision tandis que le second identifie l'axe de l'incision chirurgicale.

Dans la section «HISTORIQUE», sélectionnez le type de correction effectué dans la chirurgie réfractive précédente:

- Lasik myope
- Lasik hyper-opique
- Kératotomie radiale

Insérer la réfraction mesurée (**Pre-Lasik Ref., En dioptries**) avant la chirurgie réfractive et la réfraction mesurée (**Post-Lasik Réf., En dioptries**) après la chirurgie réfractive, en conséquence le type de correction sélectionné.

Pre-Lasik Réf. Doit être négatif pour Myopic Lasik et Keratotomy radicale corrections, tout doit être positif pour Hyperic Lasik.

Sinon, sélectionnez **«Pas d'historique»** si les mesures de chirurgie pré et post-réfraction ne sont pas disponibles afin d'obtenir une estimation de la quantité de correction basée sur le type de correction et les données de biométrie oculaire.



Après avoir sélectionné le modèle IOL torique, une table de valeurs à partir de laquelle la Puissance Equivalente Sphérique est obtenue. Une fois que vous avez choisi une lentille, en appuyant sur "Suivant" en bas à droite, vous entrez dans la deuxième étape du calcul True K toric IOL(Figure 59).

Principa	al	Acqui	sition	Calcu	I IOL	Mes	ures			$\mathbf{\times}$
0	D	🖁 ТОРСО	N DEMO 01/0	)1/1950	0 10/02/2015 - 17:55				OS	
Données	Calcu	ıl IOL	Calcul I	OL Tor.	Calcul IO	L Post Chir.	Barret	it	Olsei	n
Chirurgien				Mesures			-			
Surgeon Gene	eric		▼ ]	AL (mm)	23.73	Kf (mm)	8.28	CYL (D	) -1.45 ax	8°
Target (D)	0 SIA (D)	0	IL (*) 98	ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	Ks (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW (	mm) 11.6	9
		Universal	II Formula U	niversal II To	oric T	rue K	True K To	ric	RX Form	ula
				True K 4	D.93 D Myopiq	ue Lasik -4.52 D	LF = 2.510			
Modèle		Alcon Ac	rysof SN6AT	Lentilles	toriques disp.		Bight	Eve or		
Pouvoir Spł	hère Équivaler	ite (D)	24.50		ens	Res Astigm		135	18	
Pouvoir Cyl	indrique (D)		0.00	ĺ			e m			)
Pouvoir Spł	hérique (D)		24.50	Nor	n Toric	-0.87 D @ 12°	o r a			1
Axe de posi	tionnement (°	)	102	AcrySo AcrySo	f SN6AT3 - f SN6AT4 -	•0.15 D @ 102° •0.67 D @ 102°		15	130	,e~
Réfraction a	ttendue	+0.48 D -0	0.87 D @ 12°	]	Toricité idéale	IOL 1.2.	2 Incision	9i Recommen	dec Axis	
Barrett True K To	ric: IOL Torique	e recomman	dée				Arr	ière		

### Figure 58

En conséquence, le cadre "True K Toric", immédiatement en dessous, détaille la meilleure lentille torique calculée automatiquement par le système pour le fabricant et le modèle sélectionnés précédemment dans la première étape.

### ALADDIN - Manuel de l'utilisateur

Vous pouvez choisir une valeur de cylindre différente pour la lentille en fonction de l'astigmatisme résiduel que vous souhaitez atteindre (sous-correction / surcorrection). En particulier, la meilleure valeur de la lentille torique est indiquée dans la rangée centrale et (si elle est disponible) celles qui sous-corrigent au-dessus de la rangée centrale, celles qui surcorrectent en dessous.

Sur le côté droit, vous pouvez trouver une image qui illustre la position idéale de l'IOL une fois que l'implant est en place et l'angle d'emplacement d'incision.

# 11.14.5.5 **RX Formula (Barrett)**

Barrett Rx Formula v1.05, pour l'échange d'IOL et les IOLs piggy back basés sur la réfraction après la chirurgie de la cataracte.

Principal	Acquisition	Calcul I	OL	Mesu	ires	<b>#</b>	$\mathbf{i}$
OD	S TOPCON DEMO 01/	01/1950		10/02/2015	- 17:55	OS	
Données Ca	cul IOL Calcul	IOL Tor. C	alcul IOL	Post Chir.	Barrett	t Olse	'n
Chirurgien		Mesures					
Surgeon Generic	▼	AL (mm)	23.73	Kf (mm)	8.28	CYL (D) -1.45 a	( 8°
Target (D) 0 SIA (	D) 0 IL (°) 0	ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	Ks (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW (mm) 11.0	<b>69</b>
	Universal II Formula	Iniversal II Toric	Tr	ue K	True K Tori	ic RX Forn	nula
KÉRATOMÉTRIE PRÉOI	PI DONNÉES IOL IMPLA	<u>NTÉ</u>		REFRACTION	POST-OP		
Kf (D) 39.24	Modèle 🗟 Alc	on Acrysof SN6A	г	Sphère	-0.20		
Axe 165	A Constant 119	9.200 LF	1.988	Cylindre	0.50	Rx Piggyback IC	
Ks (D) 42.91	Pouvoir IOL	23.00		Ахе	2		
	Toricité Acr	ySof SN6AT7				Rx Exchange IO	- <b>&gt;</b>
Axe 75	Cylindre	4.5	_			O ELP	
	Ахе	2				O IOL	
Barrett Rx Formula v1.05: inse	érer les informations IOL exist	antes et sélectionner	PiggyBack	IOL ou Exchange	IOL Res	set	

RX Formula (Barrett) est divisé en deux étapes principales. Le premier consiste à insérer toutes les informations concernant la situation actuelle de l'œil du patient.

Le champ « **Mesures**» résume les données de mesure obtenues lors de l'examen en cours et représente la biométrie oculaire actuelle.

Dans le champ **"Target"**, la valeur de réfraction cible pour la nouvelle chirurgie après OP doit être insérée. En plus de choisir la «Target», vous devez également préciser **«l'astigmatisme induit chirurgical (SIA)**» et **«l'emplacement d'incision (IL)**». Les premiers identifient l'astigmatisme (dans les dioptries) induit par l'incision tandis que le second identifie l'axe de l'incision chirurgicale.

Dans la section **"KERATOMÉTRIE PRE-OP"** vous pouvez insérer les données de kératométrie qui ont été mesurées avant la première chirurgie de la cataracte.

Dans la section "KERATOMÉTRIE PRE-OP" vous pouvez insérer les données de kératométrie qui ont été mesurées avant la première chirurgie de la cataracte.

Dans la section "IMPLANTED IOL DATA", vous pouvez insérer des informations sur la LIO implantée lors de la première chirurgie de la cataracte:

- **Modèle**: permet d'insérer le modèle IOL implanté:
  - o sélection à partir de la base de données embarquée des lentilles Toric IOL, en utilisant le bouton qui ouvre la liste de sélection

Sph. IOL	Toric IOL
Sélectionnez le producteu	ir
	▼
Sélectionnez le modèle	
description de la IO	L implantée

Insertion manuelle de la

- A Constante / LF: sont les constantes de calcul utilisées pour le calcul effectué pour sélectionner la puissance de l'IOL implantée lors de la première chirurgie de la cataracte, sont remplies automatiquement si le modèle de lentille est sélectionné dans l'archive embarquée ou doit être inséré manuellement pour la manipulation manuelle Insérés. Ajustez le facteur de lentille / la constante appropriée pour IOL en soustrayant 0,25 mm du facteur de lentille "sac" constante si IOL dans le sulcus.
- IOL Power (SEQ): est la puissance sphérique Equivalent de la IOL Implantée
- Toricity: est la liste de sélection de la valeur de cylindre pour la toricité de l'IOL implanté, elle est automatiquement remplie avec une liste de valeurs de cylindre et de sous-modèles si les informations IOL implantées ont été sélectionnées dans la base de données embarquée



Sinon, si les informations du modèle IOL ont été insérées manuellement, cette liste est verrouillée à "Manuel" et la valeur du cylindre doit être insérée manuellement

DONNÉES IOL IMPLANTÉ										
Modèle 🔤	Mon modele									
A Constant	119.200	LF	1.988							
Pouvoir IOL	22.00									
Toricité	Manual									
Cylindre	1.50									
Ахе	8									

- **Cylindre**: valeur du cylindre de la IOL implantée qui peut être insérée manuellement ou sélectionnée dans la liste Toricité si disponible
- Axe: est l'axe de placement de l'IOL torique implantée

Dans la section «POST-OP REFRACTION», vous pouvez insérer des informations sur la réfraction mesurée après la première chirurgie de la cataracte au cours de laquelle on a appliqué la LIO implantée décrite dans les «données IOL implantées».

Toutes les valeurs mentionnées sont requises pour procéder à la deuxième étape de la Formule RX. Ensuite, il est possible de passer à la deuxième étape en utilisant l'une des deux options disponibles:

- Rx Piggy Back IOL
- Rx Exchange IOL

Choisissez entre les deux options:

- ELP (par défaut) si une erreur dans le PEL prévu est supposée
- IOL pour Post Lasik, RK ou Low Diopters IOL où le PEL prédit n'est pas fiable

Le IOL / Piggy Back recommandé et le résultat réfractif sont calculés en fonction de Barrett Universal II Formual et Barrett Toric Calculator

Principal	Acqui	sition	Calcu	I IOL	Mes	ures			$\mathbf{x}$
OD		N DEMO 01/	01/1950	10/02/2015 - 17:55 OS					
Données	Calcul IOL	Calcul	IOL Tor.	Calcul IO	L Post Chir.	Ba	rrett	Olse	'n
Chirurgien			Mesures						
Surgeon Generic		▼ ]	AL (mm)	23.93	Kf (mm)	8.51	CYL (	D) -3.06 a)	<b>173°</b>
Target (D)		11 (2)	ACD (mm)	3.21	Ks (mm)	7.90	WTW	(mm) 11.9	98
	SIA (D)	II () 0	LT (mm)	4.00	CCT (mm)	0.556			
	Universal	II Formula U	niversal II To	oric T	rue K	True K	Toric	RX Forn	nula
		Puissand	<u>Rx F</u> 0.00 D ce des cylindres: IG	Piggyback IOI 9 (S.E.) 0.50 D @ 0L Plane 0.50 D	L 2° ~ Plan cornéen 1.0	6 D	<u>Consta</u> AConst = Calculé S	antes optimisée 119.600, LF = 2 SIA: -1.10 D @ 1-	<u>≘s</u> .190 40°
Pouvoir IOL -0.50 (Meniscus)	Réfraction 0.55 D 0.05 D	Erre Faire pivote Rot. F	Refraction prédi eur de réfraction e r les IOL existante Recom.: 7° sens ho	te: 0.12 D sph xistante: -0.20 I s (23.00 D (S.E.) raire Pour l'astic	0.14 D @ 92° D sph. 0.50 D @ 2° 2.25 D @ 75°) de 7 g rés. Min. = -0.38 [	5° à 68° D	Left Eye	50 /10	
0.50 (Meniscus)	-0.29 D	. 01	Ast	igmatism vs IOL Axis			(	20	T e m
Pouvoir IOL	Cyl. Rés.	-0.6 ≤ -1.2 -1.8							° P O T
1-0.5	-0.49 D @ 92 -0.14 D @ 92	-2.4 -3	15 30 45 60	75 90 105	120 125 150	165 190	~) <sub>10</sub>	135	Ĩ
T-1.0	-0.21 D @ 2°	U	15 30 45 60	75 90 105 IOL Axis	0 120 135 150	051 C01	incialion R	ecommended Axis Curre	int Axis
Barrett Rx: PiggyBack	IOL						Arrière		

L'IOL TORIC recommandé et l'alignement de l'axe pour le résultat de réfraction ciblé sont affichés. L'axe qui fournit l'astigmatisme minimal pour la LIO existante est calculé ainsi que la rotation en degrés de l'axe actuel de la IOL implantée existante.

Le SIA et le facteur optique optimisé / constante A sont fournis selon la kératométrie pré et post op et le résultat réfractif

Principal	Acqui	sition	Calcu	II IOL	Mes	ures			$\mathbf{i}$
OD	💧 ТОРСО	N DEMO 01/	01/1950		10/02/2015 - 17:5			OS	
Données	Calcul IOL	Calcul	IOL Tor.	Calcul IOI	Post Chir.	Barre	ett	Olse	n
Chirurgien			Mesures			_			
Surgeon Generic		▼ ]	AL (mm)	23.73	Kf (mm)	8.28	CYL (I	D) -1.45 ax	: 8°
Target (D) 0	SIA (D) 0	IL (7) 0	ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	Ks (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW	(mm) 11.6	59
	Universal	II Formula U	niversal II To	oric T	rue K	True K To	oric	RX Form	nula
Alcon Acr LF = 1.988 ACon	rysof SN6AT 🔀	Puissan	<u>Rx échange IO</u> 23.00 l ce des cylindres: I0	L: Alcon AcryS D (S.E.) 5.25 D @ OL Plane 5.25 D ~	o <mark>f SN6AT8</mark> 2° ~ Plan cornéen 3.7	'1 D	<u>Consta</u> AConst = Calculé S	ntes optimisée 119.400, LF = 2. IA: -2.82 D @ 1	≝ 080 54°
22.50 (Biconvex)	0.55 D	Erre	Refraction préd eur de réfraction e pas tourner IOL e Pour l'astigmatism	lite: 0.07 D sph xistante: -0.20 D xistant (23.00 D ne résiduel minin	0.03 D @ 2° sph. 0.50 D @ 2° (S.E.) 4.5 D @ 2°) num = -0.49 D		Right Eye	90 /15	
23.50 (Biconvex)	-0.30 D	. 0.	Ast	igmatism vs IOL Axis		e I I I			
Pouvoir IOL	Cyl. Rés.	-1.4 VIII -2.8							
AcrySof SN6AT7 AcrySof SN6AT8	-0.49 D @ 92°	-4.2 -5.6 -7 0	15 30 45 60	75 90 105	120 135 150	165 180	16 16 Y	135	(a
AcrySof SN6AT9	-0.56 D @ 2°			IUL Axis			Incision Re	commended Axis Currer	nt Axis
Barrett Rx: échange IOL	. Sélectionner le mo	lèle d'objectif s	ouhaité pour dé	marrer le calcu	I	A	rrière		

### 11.14.6 Olsen Calculator

Olsen Calculator est un module optionnel: demandez des détails à votre distributeur.

La formule du Dr. Olsen est basée sur un tracé paraxial standard utilisant la kératométrie standard de la surface antérieure de la cornée et la biométrie optique de l'œil. La méthode de calcul de la puissance de l'IOL utilisant le tracé de rayons et des algorithmes améliorés pour prédire la position de la IOL à l'intérieur de l'œil est une propriété intellectuelle protégée par le droit international. Il comprend une calculatrice torique qui est basée sur une méthode brevetée pour tenir compte de la surface postérieure non mesurée de la cornée.

# 11.14.6.1 *IOL sphérique d'Olsen (formule de Dr. Olsen)*

La calculatrice OLI Spherical IOL effectue des calculs de IOL sphériques en utilisant la formule du Dr. Olsen

Princip	pal	Acquis	ition	Calcu	I IOL	Mes	ures			$\mathbf{x}$
	OD		N DEMO 01/	01/1950		10/02/201	5 - 17:55		OS	
Données	Cal	cul IOL	Calcul	IOL Tor.	Calcul IOI	Post Chir.	Barre	tt	Olse	n
Chirurgien				Des mesures						
Surgeon Ger	neric		•	AL (mm)	23.73	Kf (mm)	8.28	CYL (D	) -1.45 a>	( 8°
Target (D)	0			ACD (mm) LT (mm)	3.14 4.04	Ks (mm) CCT (mm)	8.00 0.544	WTW ( PUP Ø (	mm) 11.6 mm) 4.:	69 11
				Spherical IC	<mark>)L</mark> T	oric IOL				
Oculentis	•	Ноуа	▼	Alcon	•	.ZEISS	▼	Alcon		▼
L-313	•	iMics Y-60	)H 🔻	SA60AT	•	AT LISA tri	839MP 🔻	SN60\	VF	•
IOL @ Target 21.76	ACD = 4.02 A = 118.1	IOL @ Target 22.38	ACD = 4.70 A = 118.8	IOL @ Target 22.49	ACD = 4.62 A = 118.7	IOL @ Target 22.67	ACD = 4.69 A = 118.9	IOL @ Tar <b>22.91</b>	get ACD A =	= 4.67 119.0
IOL (D)	REF (D)	IOL (	D) REF	(D)						
21.00	0.57	21.50	0.64	21.50	0.71	21.50	0.84	22.0	0 0.	66
21.50	0.19	22.00	0.28	22.00	0.35	22.00	0.48	22.5	0 0.	30
22.00	-0.18	22.50	-0.09	22.50	-0.01	22.50	0.12	23.0	0 -0.	42
22.30	-0.95	23.00	-0.46	23.00	-0.38	23.00	-0.24 -0.61	23.5	0	80
				2000			F	Reset		

Dans le champ **"Chirurgien"**, vous pouvez choisir le chirurgien qui réalisera l'implant IOL et toute personnalisation des constantes ou préréglage des lentilles préférées sera appliquée sur cette base.

Dans le champ **"Target"**, la valeur de réfraction cible pour la Post-Op doit être insérée.

Le champ "Des mesures" résume les données de mesure.

Dans le menu déroulant, sélectionnez le fabricant et le modèle de l'IOL. Les lentilles disponibles que vous pouvez sélectionner proviennent d'une liste de modèles dont les constantes de calcul et les paramètres optiques ont été validés. L'utilisateur peut insérer de nouveaux fabricants et / ou modèles dans la section des paramètres de l'IOL (voir 13.4.3).

Une fois que ces données ont été entrées, la lentille la plus appropriée peut être choisie à la discrétion du chirurgien. Ce dernier est surligné en orange. Une fois sélectionnée, l'objectif sera mémorisé comme le préféré et sera affiché en surbrillance sur l'impression du rapport.

Appuyer sur "Reset" réinitialisera les conditions initiales initiales.

# 11.14.6.2 Olsen Toric IOL (Dr. Olsen formula)

Olsen Toric Calculatrice de l'IOL (basée sur la formule du Dr Olsen) est divisée en deux étapes principales. Le premier consiste à calculer le pouvoir équivalent sphérique; dans le second, vous pouvez sélectionner la IOL torique qui produit la meilleure correction.

L'interface de la première étape a la même structure que la calculartion sphérique de l'IOL. Les lentilles toriques disponibles que vous pouvez sélectionner proviennent d'une liste de modèles dont les constantes de calcul et les paramètres optiques ont été validés. L'utilisateur peut dans ce cas insérer de nouveaux fabricants toriques et / ou des modèles à l'intérieur de la section des paramètres d'IOL torique (voir 13.4.3).



En plus de choisir la **«Target»**, vous devez également spécifier **«Astigmatisme induit par la chirurgie (SIA)»** et **«Incision Location (IL)**». Les premiers identifient l'astigmatisme (en dioptries) induit par l'incision tandis que les seconds identifient l'axe d'incision chirurgicale.

Après avoir sélectionné le modèle de IOL torique, une table de valeurs à partir de laquelle la puissance **équivalente sphérique** est obtenue. Une fois que vous avez choisi une lentille, en appuyant sur **"Prochain"** en bas à droite, vous entrez dans la deuxième étape du calcul de la LIO torique.

Principal	Principal Acquisition				Mesures			• 🔀
OD	💄 ТОРСО	N DEMO 01/	01/1950 <b>10/02/201</b>			5 - 17:55		
Données Ca	alcul IOL	Calcul I	IOL Tor.	Calcul IO	L Post Chir.	Barrett		Olsen
Chirurgien			Des mesures					
Surgeon Generic		▼ ]	AL (mm)	23.93	Kf (mm)	8.51	CYL (D) -3	.06 ax 173°
Target (D) 0 SIA (	D) 0	IL (°) 0	ACD (mm) LT (mm)	3.21 4.00	Ks (mm) CCT (mm)	7.90 0.556	WTW (mm) PUP Ø (mm)	11.98 4.45
			Spherical IC	DL T	oric IOL			
Bila mustita			Lentilles to	oriques disponi	ibles	os	105 <b>90</b> 75	
Maquette	AIVIO Teo	chis ZCT300	Le	ens	Res Astigm	135		45 × 45
Puissance équivalente	Ļ	23.00	Tecnis	ZCT150 -1	l.44 D @ 171°	150 165		30
Puissance Cylindrique	(D)	3.00	Tecnis	ZCT225 -(	0.91 D @ 171°	180 -		- 0
Force sphérique (D)		21.50	Tecnis	ZCT300 -(	0.38 D @ 170°			
Axe de placement (°)	ſ	82	Techis	ZCT375 - ZCT450 -	0.16 D @ 87 0.69 D @ 87	Nase		Tem
Réfraction attendue	+0.28D -0.3	8 D @ 170°						poral
						Arri	ère	Prochain

En conséquence, le cadre **«Toric Calculator»**, immédiatement en dessous, détaille la meilleure lentille torique calculée automatiquement par le système pour le fabricant et le modèle sélectionné précédemment dans la première étape.

Dans le tableau **"Lentilles toriques disponibles"**, vous pouvez également choisir une valeur de cylindre différente pour l'objectif, en fonction de l'astigmatisme résiduel que vous souhaitez obtenir (sous-correction / surcorrection). En particulier, la meilleure valeur de lentille torique est indiquée dans la rangée centrale et (si disponible) celles qui sous-corrigent au-dessus de la rangée centrale, celles qui surcorrient en dessous.

Sur le côté droit, vous pouvez trouver une image qui illustre la position idéale de l'implant une fois l'implant en place et l'angle d'implantation de l'incision.

# 11.15 Enregistrer des données

Après avoir effectué des acquisitions et des calculs IOL éventuels, afin de sauvegarder les données de l'examen, cliquez sur le bouton "Main". Comme indiqué en Figure 59, le logiciel demande à l'utilisateur de confirmer l'action.





Si vous souhaitez enregistrer les données des patients sans faire une acquisition, vous devez appuyer sur le bouton "principal" lorsque vous êtes dans le panneau "acquisition". Le système vous demandera si vous souhaitez enregistrer les données du patient en cours.

Voulez-vous er patients?	nregistrer les dé	tails actuels des
Oui	Non	Annuler

# 11.16 Fonction de Tendance RX / AL

Si activé à partir des paramètres (voir section 13.6), la fonction de tendance RX / AL est accessible à partir de la vue Liste des patients.

La fonction Tendance RX / AL permet de contrôler la progression de la valeur biométrique du patient sélectionné dans le temps, en fonction des données présentes dans les archives locales, avec la possibilité d'ajouter des données manuellement.

Nouveau	Liste		Acquisition				16/07/20 08:49	019 9	×
Nom		PATIENT		<u>LISTE</u>	<u>EXAMENS</u>				
Nom     O ID     ▲	, two	Nom Prénom	TOPCON	10/	02/2015 17			Να	ouv. Ex.
SAMPLE SAMPLE Surname Name TOPCON DEMO		Date de ID	naissance 01/01/1950					E	Duvrir
		Sexe O Mâle	O Femelle	Tenda	ance RX / AL	<b>V</b> 8	q	P•	st-Op.
		Q A	W E	R	тү ан		I (	0	<b>P</b>
Modifier	Page 1 / 1 Effacer	Z	x c v	В	NI	M '			

En appuyant sur le bouton Tendance RX / AL, vous accédez aux deux actions principales pour le patient sélectionné:

- Examen des données, accès à la section de présentation des données de tendance RX / AL
- Nouvel Examen, passez à un nouvel examen

<b>Č</b>	Tendance RX / AL								
~ DEMO TOPCON 01/01/1950									
Exame	n des données	Nouv. Ex.							

### 11.16.1 Fenêtre Action Tendance RX / AL

La fenêtre d'action de tendance RX / AL permet d'accéder aux deux actions principales si un patient est sélectionné dans la liste.

Si aucun patient n'est sélectionné, les deux actions sont désactivées. The windows provides also access to the

### 11.16.2 Action Nouvelle Examen

Vous pouvez entrer les données de mesure de réfraction actuelles avant d'effectuer les acquisitions de biométrie. Les données ne sont pas obligatoires pour procéder à l'acquisition, vous pouvez ensuite les mettre à jour dans la section Revue des données.

Nouv. Ex. 👗 demo topcc	N 01/01/1950			16/07/2019	×
	Refracti	on Data			
Non cycloplégique     Cycloplégique	Objectif		© Réfraction O Sur réfraction		
OD					OG
Réfraction			Réfraction		
Sphère:	D		Sphère:	D	
Cylindre:	D		Cylindre:	D	
Axe:	)•		Axe:	•	
Distance au sommet: 14.00	mm	Distance au	u sommet: 14.00	) mm	
			Aller à	l'acquisition	

Si vous sélectionnez l'option Surréfraction, vous êtes également invité à saisir les données de la lentille de contact.

Nouv. Ex. 👗 demo topco	N 01/01/1950			16/07/2019	$\mathbf{X}$
	Refracti	on Data			
O Non cycloplégique	Objectif		Réfraction		
Cycloplégique	Subjectif		O Sur réfraction		
OD					OG
Réfraction			Réfraction		
Sphère:	D		Sphère:	D	
Cylindre:	D		Cylindre:	D	
Axe:	•		Axe:	•	
Distance au sommet: 14.00	mm	Distance au	u sommet: 14.	00 mm	
Contact Lens			Contact Lens		
Courbure de base:	mm	Courbur	e de base:	mm	
Puissance de la lentille:	D	Puissance de	la lentille:	D	
			Aller	à l'acquisitic	

Lorsque vous appuyez sur Go to Acquisition, une nouvelle session d'examen sera activée et Aladdin sera prêt pour l'acquisition.

Cette fonction permet d'effectuer le flux d'acquisition suivant:

- 1. Mesurer la réfraction subjective / objective à l'extérieur
- 2. Entrez les données de réfraction sous la forme
- 3. Effectuer l'acquisition de la topographie et de la biométrie sur Aladdin

### 11.16.3 Examen des données

Les données présentes dans la section Révision des données sont fournies par des examens effectués directement avec Aladdin et stockées à bord avec des données manuelles éventuellement importées ou ajoutées.



#### Ligne de base

Condition de départ des profils de tendance. Peut être changé à la volée une date d'examen.

#### Sur une base de (Mois)

Période de fenêtrage pour le calcul du profil de variation.

#### REMARQUES

Les notes peuvent être ajoutées / modifiées en fonction de chaque date d'examen et révisées.





**RX / AL: tendance de réfraction et de longueur axiale:** vue de tendance combinée avec erreur de réfraction S.E. et longueur axiale.



**RX: Tendance à la réfraction:** Refraction S.E. valeur absolue (à la référence distance du sommet) tendance et variation annuelle (sur une base de 3,6,12 mois).



**AL: Tendance en longueur axiale:** Tendance en valeur absolue et variation annuelle (sur une base de 3,6,12 mois).

OD		SAMP SAMP	PLE SAMPL					20/08/200	)4 [ Age: 1	4]	OS
RX/AL					Axial	Length	SI	nort 12 18	22 24	26 30 3	Long
RX	24.30 24.00										
AL	E <sup>23.70</sup>										
ACD	23.10		+	•	•	÷	•				
LT	22.80 <sup>1</sup> Age					10				14	
VCD	+0.40 ]			V	ariation Al	./ Year		On a	3	<ul> <li>Months</li> </ul>	s Base
Lens	+0.30									-	
A.P.P.	Ê +0.20						$\wedge$	<b>/</b>			
Ortho-K	+0.10			* • • • •			/				
Data	0.00 <sup></sup> Age	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
\$	Report				Base Line	10/03/201	0 🔻				×

### Autres tendances:

Pour les autres valeurs de biométrie, la tendance en valeur absolue et la variation annuelle sont affichées (si les données sont disponibles):

- ACD, Anterior Chamber Depth
- LT, Lens Thickness
- VCD, Vitreous Chamber Depth
- APP, Average Pupillar Power (4.5mm diamètre)
- Lens Puissance de la lentille: estimée à partir des données de biométrie et des données de réfraction, le cas échéant

### Section Ortho-K

Visualisez pour comparer la carte topographique entre deux examens différents. Disponible uniquement pour un examen effectué directement avec Aladdin. Comparez les variations des indices de kérato-réfraction. Utile pour vérifier les effets de l'application Ortho-K.

R	Myop_1234 Sample Myopia Pati	ent	06/17/2004 [ Age: 15 ]
RX/AL	05/06/2019 02:15 PM <b>V</b>	mm	06/24/2019 02:21 PM ▼
BV	37.50 24.11 17.76 14.06 11.64 9.51 9.12 8.77 8.	44 <mark>8.13</mark> 7.85 7.58 7.34 7.11 6.89 6.68 5.97 5.	49 5.08 4.72 4.41 4.14 3.90 3.69 3.50 3.33
RA		<u>SCALE MAP</u>	MARTIN STATISTICS
AL		Absolute Axial	
ACD		Normalized Tangential	
LT			
VCD	r3 mm	D <u>DIFF. MAP</u> Step ◀ 0.25 ►	r3 mm —
Lens	K avg 7.34 mm CYL -3.62 D @ 21°	-1.50 -1.25 -1.00	K avg 7.37 mm CYL -3.37 D @ 23°
	5 mm K avg 7.49 mm CYI -2.16 D @ 10°	-0.75	5 mm Κ ανα 7.52 mm Cyl -2.13 D @ 9°
A.P.P.	A.P.P. (4.5mm) 46.06 D	-0.25	A.P.P. (4.5mm) 45.87 D
	Asphericity e = 0.91	0.50	Asphericity e = 0.82
Ortho-K	Spherical Aberration LSA = -0.74 D	1.00	Spherical Aberration LSA = -0.34 D
Data	Curvature Irr. SD = 1.29 D	1.50	Curvature Irr. SD = 1.40 D
Data	Asymmetry SAF = 1.36 D	2.00	Asymmetry SAT = 1.25 D
\$	Report	Base Line 05/06/2019 ▼	] ×

### Indices kératoréfractifs

- Données kératométriques 3mm et 5mm
- Average Pupillar Power (4.5mm diamètre taille de l'élève)
- Asphéricité
- Aberration sphérique (Longitudinal Spherical Aberration LSA)
- Irrégularité de courbure (SD, Corneal Power std. deviation)
- Asymétrie (SAI index)

### DATA

Révision et gestion de table de données (édition, suppression).

OD		SAMP SAMPL	E SAMPLE			20/08/2004 [ Âge: 14 ]				
RX/AL					Données	Ajoute	er données	×∎impo	rtation	
	DATE	RX SE [D]	AL [mm]	ACD [mm]	LT [mm]	Lens Pow. [D]	A.P.P. [D]			
RX	31/01/2019								Ū.	
AL	20/12/2018	-3.00	24.10	3.50	4.36	23.74	44.35	$\sim$	Ū	
	07/09/2018								Ū	
ACD	05/06/2018	-2.75	24.01	3.48	4.36	23.65	44.40		Ū	
ПТ	04/04/2018								Ū	
	03/02/2018	-2.50	23.89	3.50	4.33	23.98	44.29		Ū	
VCD	02/12/2017								Ū	
	03/09/2017	-2.25	23.75	3.48	4.34	24.07	44.37		Ū	
Lens	04/06/2017								Ū	
A.P.P.	03/02/2017	-2.00	23.68	3.50	4.33	23.85	44.50		Ū	
	04/11/2016								Ū	
Ortho-K	29/07/2016	-1.50	23.52	3.48	4.32	23.85	44.45		Ū	
Data	22/05/2016								Ū	
	15/03/2016	-1 00	23 40	3 47	4 35	23 81	44 35		<b>m</b>	
	Rapport			Ligne de	e base 10/0	3/2010 🔻			×	

Bouton « Importation »: Importez les données de la feuille de modèle uniquement pour le patient actuel.

Bouton ajouter données: ajoutez des données manuellement en remplissant le formulaire.

### **Boutons De Ligne**

**Bouton Editer:** Editer les données de la ligne sélectionnée, affiche le formulaire édité avec les valeurs actuelles



Bouton Supprimer: Supprimer la ligne sélectionnée

#### **RAPPORT & SCREENSHOT**



RAPPORT: Créer un rapport avec:

- Tendance de Réfraction et Longueur Axiale
- o tableau de données
- o Remarques



SCREENSHOT: créer une page de rapport avec la vue actuelle

Destinations de sortie disponibles:

- o Imprimante (comme dans la forme d'impression principale de l'application Aladdin)
- exportation sur USB
- o dossier réseau partagé

### 11.16.4 Option de tendance RX / AL

En appuyant sur l'icône des paramètres, vous accédez aux options relatives à la tendance RX / AL.

OPTIONS DE TENDANCE RX / AL	×
Options de l'axe temporel	
Date Âge Tranche d'âge fixe: 5 -	16
Réfraction	
Distance du sommet de référence [mm] 14.00	
<u>Utils</u>	
IMPORTATION DE DONNÉES DE	
Exporter un fichier de modèle sur un support amovible	

#### **Options de l'axe temporel**

Les graphiques présentés dans la section Révision des données peuvent avoir l'axe des temps visualisé par:

• Date, date du calendrier des données d'examen



• Âge, âge du patient à la date des données de l'examen

Âge	+0.75 +	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
	0.00		•	+	•	•						
S	-0.75							<b>/</b>				
E [D	-1.50											
-	-2.25											

Si l'option Âge est sélectionnée pour l'axe du temps, la tranche d'âge fixe peut être activée / désactivée et configurée.

Si la tranche d'âge fixe est activée au moins, la tranche d'âge définie par les deux valeurs associées sera visualisée dans l'axe des temps. Les données qui dépassent éventuellement cette plage seront également affichées.

### **Options de refraction**

La valeur de distance de sommet de référence déterminera la distance de sommet (VD) à laquelle toutes les données de réfraction seront affichées dans les tableaux (transposée si l'entrée VD était différente).

Utils

- Importation: Importer des données à partir d'un fichier de modèle de feuille prédéfini. Une boîte de dialogue permettant de sélectionner un fichier à partir d'une clé USB connectée apparaît. Dans cette action peuvent être importées des données pour:
  - Le patient actuellement actif (sera apparié par ID)
  - Un autre patient existe déjà dans les archives Aladdin (sera identifié par ID)
  - Un patient non présent dans les archives Aladdin (un nouveau patient sera créé si au moins l'identifiant et la date de naissance sont spécifiés dans la feuille, sinon les données seront ignorées)
- **Exporter**: créez sur les lecteurs USB connectés un fichier de modèle de feuille vide, à remplir en externe et à utiliser pour importer des données précédentes / existantes.

### FICHE DE MODELE D'IMPORTATION DE DONNEES

IMPORTANT: Ne modifiez pas la structure de la feuille!

Patient			Examination		Refraction/OverRefraction				Over Refraction Info		Biometry			Note					
ID 🔻	LastNam 🔻	Name 🔻	DoB 🔻	Gender 🔻	Eye 🔻	Ŧ	Rx VD [mm]	Rs Sphere [D]	Rx Cyl [D]	Rx Cyl Axis [deg]	Rs type	Eye Status	Lens Power SE [D]	Base Curve [mm]	AL [mm]	ACD [mm]	LT [mm]	APP [D]	Test note
PationtiD			25705/1997	м	De	10/07/19	12.00	-2.62	0.00	0.00	Subjective	Normal	-2.00		25.67	4.00	3.48	44.37	Note: Only First Text Note for same Patient/Esam date is imported
PotiestilD			25/05/1097	r	Sx.	10/07/19	0.00	-4.37	-0.25	172.00	Objective	Cycloplegia							not imported

Cette feuille doit être utilisée pour importer automatiquement un ensemble de données dans la collection de données de tendance RX / AL disponible pour Aladdin. La feuille peut être arrangée pour contenir des données pour différents patients et pour les yeux droit et gauche.

Chaque ligne de la peut contenir des données pour:

- identification du patient
- identification des données d'examen
- données biométriques
- Données de réfraction
- Remarque appartenant à la date de l'examen

DONNÉES REQUISES (pour chaque ligne)

- Patient ID: ce champ correspond aux patients déjà présents dans les archives Aladdin.
- Date de naissance du patient: nécessaire pour importer des patients qui n'existent pas déjà dans les archives Aladdin. (si la base de données n'est pas spécifiée, le patient ne sera pas créé et les données relatives ignorées)
- **Oeil d'examen** (valeurs acceptées uniquement pour Dx ou Sx)
- Date d'examen

### **REGLES D'IMPORTATION**

- Si les données obligatoires ne sont pas fournies, la ligne simple feuille sera ignorée
- Les dates (nassaince du patient et date d'examen) seront analysées en fonction du format de date sélectionné dans les paramètres de l'application Aladdin. Les dates non compatibles entraîneront l'ignorance de la ligne.
- Si, par rapport à une seule date d'examen / identifiant de patient, il y a plus d'une ligne (généralement deux pour chaque date d'examen d'un patient pour l'œil droit et l'œil gauche):

### ALADDIN - Manuel de l'utilisateur

- Seule la première occurrence pour chaque œil sera importee
- Seule la note (si présente) de la première occurrence sera importée

#### EXEMPLE

Données pour une date d'examen du patient avec une date pour les yeux droit et gauche

Patient			Exa	mination	Refraction/OverRefraction				Over Refra	Biometry				Note					
ID	✓ LastNam ✓	Name 🔻	DoB 👻	Gender 💌	Eye 🗸		Rx VD [mm]	Rs Sphere [D]	Rx Cyl [D]	Rx Cyl Axis [deg]	Rs type	Eye Status	Lens Power SE [D]	Base Curve [mm]	AL [mm]	ACD [mm]	LT [mm]	APP [0]	Text note
Polised			25/05/1997	м	Dz	10/07/19	12.00	-2.62	0.00	0.00	Subjective	Normal	-2.00		25.67	4.00	3.48	44.37	Note: Only First Test Note for some Potient/Eson date is imported
Potiesti			25/05/1997	r	\$1	10/07/19	0.00	-4.37	-0.25	172.00	Objective	Cycloplegia							not imported
							1												

#### **DESCRIPTION DES DONNÉES**

• Identification du Patient

Patient											
ID ·	v Surname 💌	Name 💌	DoB 🔻	Gender 💌							
Patient ID	Surname	Name	11/11/2011	м							
Patient ID	Surname	Name	11/11/2011	м							
			,,2022								

#### • Identification des données d'examen

Identification des yeux et date de l'examen

Examination								
Eye 💌	Date 🔻							
Dx	07/05/2019							
Sx	07/05/2019							
		Ľ						

• Données de mesure de réfraction

		Contact Lens					
Rx VD	Rx Sphere	Rx Cyl	Rx Cyl Axis	Rx type	Eye Status	Lens Power SE	Base Curve
12	-2.22	0	0				
12	-2.80	0	0				

- Distance du sommet (VD) en mm par rapport à la mesure de la réfraction
- Mesure de la réfraction dans la notation préférée (notation au cylindre positif ou notation au cylindre négatif)
- o type de Rx:
  - Subjective ou Objective (subjectif ou objectif, maintenir les mots anglais dans l'excel)
- Statut oculaire: état au moment de la mesure de la réfraction
  - Cycloplegia ou Normal (maintenir les mots anglais dans l'excel)
- Données de la lentille de contact (en cas de mesure de surref)
  - Lens Power SE en dioptries
  - Courboure de base de la lentille de contact en mm
- Données biométriques

Biometry									
AL	ACD	LT	АРР						
25.02	3.6	4.02	45.2						
25.15	3.8	4.2	44.7						

- Axial Length [mm]
- Anterior Chamber Depth (Epithelium to Anterior Capsule) [mm]
- Crystalline Lens Thickness [mm]
- APP (Average Pupillar Power) [D]: Puissance cornéenne dans la zone optique de la pupille d'entrée

# **12 MESURES**

Toutes les mesures à exécuter pendant l'examen peuvent être revues dans la section « Mesures ». Il y a quatre types différents de mesure.

- KER : Kératométrie
  - **ZER :** Analyse de Zernike
- AL : Longueur axiale
- ANT: sections du segment antérieur CCT, ACD, LT
- PUP : Pupillométrie

auxquelles correspondent plusieurs environnements décrits de manière détaillée dans les sections suivantes.

# 12.1 Carte Topographique (KER)





L'environnement affiché est montré dans la Figure 60.

Cliquer sur les boutons « **R** » ou « **L** » pour visualiser la carte de l'œil droit ou gauche. Les boutons R et L sont actifs uniquement si la kératométrie de l'œil en question a été acquise.

Dans la colonne droite, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Axiale ou Tangentielle : carte axiale ou tangentielle
- Absolue ou Normalisée : échelle absolue ou normalisée
- *Œil, Carte, Anneaux* : pour afficher l'image de l'œil, la carte, les anneaux

En appuyant sur un point quelconque de la carte, les informations suivantes s'affichent :

- Dioptres (D)
- Rayon (r)
- Méridiens (θ)
- Altimétrie (z)

Les boutons d'échelle permettent de basculer entre Absolu et normalisé étapes de couleur (réglable) de l'échelle. Lorsque normalisé est pressé le bouton est remplacé avec des contrôles qui permet de régler l'étape de la couleur pour voir la carte de la topographie actuelle. La taille minimale de pas est de 0,25 D ou 0,05 mm selon l'unité de mesure sélectionnée.



Reportez-vous à la section 13.2 pour plus de paramètres relatifs à la représentation de la carte topographique. Les boutons à l'écran montrent les indices de la carte topographique (voir les paragraphes suivants pour plus de détails):

- K : Kératométrie
- *I* : indices kératoréfractifs
- KC: Kératocône
- **P** : Pupille

# 12.1.1 Keratometry

Appuyer sur le bouton **« K »** pour visualiser les données kératométriques sur les zones de 3 mm, 5 mm et 7 mm comme montré dans la Figure 60. (Par les paramètres les zones peuvent être réglées sur le 2,4,6 mm).

# 12.1.2 Indices kératoréfractifs

Appuyer sur le bouton « *I* » pour visualiser les indices kératoréfractifs:





- Astigmatisme : Astigmatisme à 3 et 5 mm (ou 2 et 4 mm)
- Moyenne Pupille : puissance pupillaire moyenne pour une pupille de 4,5 mm

- Asphéricité : Asphéricité de la cornée à un diamètre de 8 mm
- Aberration Sphérique : Aberration longitudinale sphérique d'une aire cornéenne de 4,5 mm de diamètre
- Irrégularité de Courbure : Irrégularité de la courbure calculée sur la déviation standard des lectures instantanées pour une aire cornéenne de 4,5 mm de diamètre
- Asymétrie + SAI :Asymétrie entre l'hémisphère plus recourbé et le plus plat calculée pour une aire cornéenne de 4,5 mm de diamètre et un SAI (Indice d'Asymétrie de la Surface) qui représente l'indice d'asymétrie de la surface d'une aire cornéenne de 4,5 mm de diamètre.

# 12.1.3 Keratocône

Appuyer sur le bouton *"KC"* pour ouvrir la page d'écran du keratocône avec les informations suivantes :





- **AK**: Courbure apicale.
- Représente la puissance de la cornée à son sommet
- AGC: gradient apical de courbure.
   Représente les variations moyennes par unité de longueur de la puissance cornéenne, en faisant référence à la puissance apicale.
- **SI** : différence entre la puissance moyenne de deux zones circulaires centrées sur l'axe vertical de la règle et situées dans l'hémisphère inférieur et dans l'hémisphère supérieur de la cornée respectivement.
- *Kpi*: : Index de probabilité de diagnostic de kératocône

Sur la base de l'évaluation combiné des trois premiers index et de l'index de probabilité, les situations possibles sont trois, à savoir : topographie compatible avec un kératocône (vert) ; kératocône suspect (jaune) ; topographie compatible avec un kératocône (rouge).

Si la topographie est compatible avec un kératocône ou si elle indique un kératocône suspect, dans la partie inférieure du panneau sont affichées les valeurs numériques des paramètres géométriques du cône, et notamment :

- A : aire du kératocône (mm<sup>2</sup>)
- *D* : Diamètre moyen du kératocône (mm)
- r, ø: coordonnées polaires (mm, °) du barycentre du kératocône par rapport au centre de la carte
- RND : facteur de circularité du kératocône

# 12.1.4 Pupille

Appuyer sur le bouton **P** pour ouvrir les indices de la pupille:



Figure 63

- KC: KC est la kératométrie centrale en dioptries
- Pot. Pupill. Moyen: puissance moyenne des élèves d'une pupille de 4,5 mm et 3 mm
- Photopique
  - o Decentram. Pup.: Décentralisation élève de l'axe optique
  - o Ø Pupill. Moyen: diamètre moyen de la pupille
- Mésopique
  - o Decentram. Pup.: Décentralisation élève de l'axe optique
  - Ø Pupill. Moyen: diamètre moyen de la pupille

### 12.1.5 Profil

Appuyer sur le bouton « *Profil* » pour visualiser le profil de courbure le long du méridien plus recourbé et du méridien plus plat (rouge et bleu). La différence est affichée en vert (Figure 64).

En appuyant sur les touches fléchées, on peut varier les méridiens plus flats et plus recourbés. Le graphique sera modifié en conséquence.

En appuyant sur le bouton « *Carte* », on peut revenir à la carte topographique



Figure 64

### 12.2 Zernike

Le module de Zernike offre une vue globale des aberrations du front d'onde engendrées par la surface frontale de la cornée. Les résultats sur l'axe de Zernike sont illustrés par des indices numériques et des représentations graphiques (Figure 65).



Figure 65

Cliquer sur « **R** » ou « **L** » pour visualiser les résultats de l'analyse de Zernike pour l'œil droit et gauche respectivement.

À gauche est affichée la <u>Carte OPD</u>, avec l'aberration totale correspondant à la somme de toutes les facteurs d'aberration et la valeur RMS, qui vous permet d'évaluer la déviation par rapport à un front d'onde idéal. En entrant dans le module, sera affichée la carte des aberrations (section **« Cartes »**) :

- <u>Histogrammes des coefficients d'expansion de Zernike</u> : chaque histogramme représente le poids du polynomial correspondant.
- <u>Carte aberrations primaires :</u>
  - ✓ Astigmatisme : la carte, la grandeur en dioptres, l'axe et la valeur RMS sont affichés
  - Aberration sphérique : la carte, la quantité d'aberration sphérique longitudinale en dioptres et la valeur RMS sont affichées
  - ✓ **Coma** : la carte, la valeur RMS et la direction sont affichées
  - Ordre haut : tous les composants d'un ordre plus haut que les primaires sont regroupés ; la carte et la valeur RMS sont affichées.

Cliquer sur « *Graphiques* » en haut à gauche pour visualiser le tableau récapitulatif de la qualité de vision (Figure 66).

Cette section affiche :

- **Pyramide Coefficient de Zernike** : représente la valeur numérique de chaque coefficient par une échelle de gris ; plus le coefficient est grand, plus le contraste de la couleur avec la pyramide en arrière-plan est fort.
- Fonction de diffusion d'un point : représente l'intensité du front d'onde de la rétine.
- **Diagramme spot** : représente la distribution spatiale du front d'onde de la rétine.

• **Bas Contraste Visus/Visus :** représente la vision réelle du patient à haut et bas contraste.



Figure 66

Les données affichées font référence uniquement au composant induit par la surface de la cornée, et non pas par tout le système optique de l'œil.

Appuyer sur le bouton « *Cartes* » pour revenir à la page d'écran des cartes.

Le bouton *« Pupille »* ouvre un panneau la (Figure 67) où vous pouvez choisir le diamètre de la pupille (dans une plage de 2 mm à 7,5 mm) pour voir la manière dont les aberrations changent au fur et à mesure que le diamètre de la pupille varie.

Double-cliquez sur chaque image (sauf la simulation Visus) pour revoir le graphique agrandi.



Prin	cipal	Acquisition	Calcul IOL	Mesures	🔎 📥 💥
Г	OD	S TOPCON	DEMO 01/01/1950	10/02/2015 - 17	7:55 OS
	Mappes	Graphiques	Pyramide coefficients de	Fonction de PSF PSF PSF Max	Visus NCVKD
KER	MAPPE D'AB	ERRATIONES	3	A	CZSHN
ZER	7.0 mm	7.5 mm			
AL ANT	6.0 mm 5.0 mm	6.5 mm	-7-6-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 Noir Blanche -1.50 µm 1.50 µm	Diagramme spot	Visus LC
PUP WTW	4.0 mm	4.5 mm	VISUS		CZSHN CZSHN ONVSR KDNRO ZKOBY
	3.0 mm	3.5 mm	● ETDRS O Landolt C	Centre de Soot = 0.000 mm -0	002 mm
	2.0 mm	2.5 mm		Domeine de Spots = 0.026 mm	1

Figure 67

Il est possible de basculer entre ETDRS et Landolt C vue de simulation visuelle.



## 12.3 Longueur Axiale (AL)

Principal Acc			quisition Calcul IOL			sures		×
_	OD	С Т	TOPCON DEMO 01/01/1950         10/02/2015 - 17:55					
			23.73			23.93		
	23	3.79					23	8.95
	23	3.77					23	8.91
KER	23	3.72		l onqueur axiale - 23		23	8.85	
ZFR	23	3.73				23	8.93	
	23	3.73	N				23	8.96
AL	23	3.72					23	3.94
ANT								
PUP								
WTW								
						lia linuk, vilaen artaga artaga atau		



La Figure 68 montre une mesure de la longueur axiale.

Dans cette page d'écran vous pouvez choisir et afficher le graphique interférométrique pour chaque mesure et dans les colonnes de droite et gauche les mesures exécutées pour l'œil droit et gauche respectivement. Les mesures affichées en jaune sont celles utilisées pour calculer la longueur axiale moyenne et acceptables par rapport au signal/bruit. Les mesures en rouge sont celles rejetées par le système ou non acceptables. Il est toujours conseillé de répéter soigneusement les mesures rejetées.

# 12.4 Segment Antérieure (ANT, CCT-ACD-LT)



Figure 69

La Figure 69 fournit un exemple de mesure de Segment antérieure (ANT).

Dans cette page d'écran on peut sélectionner et afficher le graphique interférométrique de chaque mesure en sélectionnant parmi celles effectuées pour l'œil droit et gauche de la colonne correspondante à côté du graphique (OD à gauche et OG à droite).

Pour la longueur axiale, si l'instrument ne détecte pas de signaux de bonne qualité lors de la mesure ou si les données ne sont pas cohérentes, l'acquisition est rejetée.

Dans la section centrale en haut sont reportées les valeurs pour les deux yeux, alors que dans la colonne à gauche du graphique interférométrique sont reportées les valeurs de la mesure sélectionnée.

Les résultats LT sont toujours affichés avec des symboles de danger si la mesure AL pour le même œil n'est pas présente.
# 12.5 Pupillométrie (PUP)

Le module de pupillométrie permet d'afficher et d'analyser la pupillométrie dynamique et statique (images de la pupille acquises dans des conditions d'éclairement contrôlé).

Normalement, si la pupillométrie est acquise, le logiciel entre dans le mode dynamique (Figure 70).



Figure 70

Cliquer sur **« R »** ou **« L »** pour afficher la pupillométrie de l'œil droit ou gauche respectivement. En dessous de la page d'accueil, avec l'œil du patient, il y a les boutons qui permettent de surfer entre les photogrammes acquis. Le photogramme courant est visualisé d'un côté. Ci-dessous un résumé des fonctions disponibles sur cet écran:

### Affichage

- Centre Anneau : montre la position du point de fixation
- Pupille : montre l'anneau bleu qui met en évidence les bords de la pupille
- Grille : montre une grille superposée
- **Règles :** montre les règles calibrés

#### Séquences

L'utilisateur peut sélectionner la séquence d'images à afficher par les boutons en haut :

- **Dynamique** pour visualiser la pupillométrie dynamique dans la colonne gauche, les informations suivantes seront également affichées :
  - **Moyenne :** Valeur du diamètre pupillaire maximum et minimum mesuré pour toutes les images acquises pendant la séquence
  - **Centre Pupille :** Coordonnées cartésiennes du centre pupillaire moyen et déviation standard correspondante
  - **Diamètre :** diamètre pupillaire pour la section choisie

- **Centre Pupille (cadre) :** Coordonnées cartésiennes du centre de la pupille pour le cadre sélectionné
- **Photopique**, **Mésopique** En cliquant sur les boutons « Photopique », « Mésopique », au contraire, les acquisitions de pupillométrie statique s'affichent avec les informations suivantes :
  - Valeur du diamètre pupillaire moyen mesuré dans toutes les images acquises pendant la séquence

Les autres informations sont les mêmes déjà décrites pour la pupillométrie dynamique.

### Effacer

En appuyant sur le bouton « *Effacer* », le système supprime le cadre actuel de la pupillométrie et les données qu'il contient.

### Graphiques

En appuyant sur le bouton « **Graphiques** » les graphiques relatifs à la pupille s'affichent. Cette fonction est expliquée dans le paragraphe successif.

# 12.5.1 Graphiques

Dans cette section sont affichés trois types de graphiques :

- Décentrage (Figure 71)
- Latence (
- Figure 72)
- **Statistique** (Figure 73)

Dans tous les graphiques vous pouvez sélectionner l'œil que vous souhaitez analyser en cliquant sur « R » ou « L ».

Le bouton « Fermer » ferme les graphiques.

#### Décentrage



Figure 71

Les cercles concentriques verts identifient le décentrage du centre de la pupille par rapport au point de fixation. Les segments rouges, de l'autre côté, représentent les variations des coordonnées pendant l'acquisition de la pupillométrie dynamique.

#### Latence



Figure 72

Le graphique montre le temps en secondes sur l'abscisse et le diamètre pupillaire en mm sur l'ordonnée, sur une échelle normalisée en fonction de la valeur maximum et minimum enregistrée. À côté est représentée la progression du diamètre de la pupille au fil du temps.

En tenant compte du fait que la pupillométrie dynamique consiste dans l'acquisition de différentes images dans des conditions d'éclairement variable, de mésopique à photopique et encore mésopique, la page d'écran **« Réglages »** permet de régler les temps d'acquisition pour chaque mode (ce qui sera expliqué ensuite) alors que la colonne gauche contient la légende du graphique.

Rouge: pour l'acquisition dans des conditions d'éclairement mésopique.

**Vert:** pour indiquer la phase de contraction de la pupille suite à une variation de la luminosité provoquée par l'allumage des diodes.

**Bleu:** pour la phase de dilatation de la pupille suite au passage des diodes de l'état d'allumage à l'état d'extinction.

Ne pas oublier que ces graphiques sont disponibles uniquement après l'acquisition de la pupillométrie dynamique.

#### Statistique

Principal	Acquisition	Calcul IOL	Mesures	📥 🔀
OD	SAMPLE PATIENT 01	/01/2001	30/10/2013 - 15:30	OS
STATISTIQUES         Photopique         Val. Moy       3.39 mm         P10%       3.26 mm         P25%       3.31 mm         P75%       3.48 mm         P90%       3.55 mm         Mésop.       Val. Moy         Val. Moy       4.13 mm         P10%       3.99 mm         P25%       4.02 mm         P75%       4.18 mm         P90%       4.43 mm	Décentralis.	Latence	Statistiques	Val Moy dP 25:75 d a 10-30 o Autres
		n noupriçõe mesigo.		Fermer

Figure 73

Le graphique représente la valeur statique du percentile de l'échantillon pour chaque acquisition dans des conditions d'éclairement contrôlé.

Comme expliqué dans la légende à droite et par les valeurs à gauche, la ligne rouge représente la valeur moyenne de l'échantillon, la section bleue l'intervalle entre le 25ème et le 75ème percentile, la ligne verte l'intervalle entre le 10ème et le 90ème percentile et le cercle rouge les valeurs ne rentrant pas dans cet intervalle.

Le graphique statistique est visible uniquement si les images de la pupille dans des conditions d'éclairement photopique et mésopique ont été acquises.

# 12.6 White To White (WTW)

La section White to White permet à l'utilisateur de visualiser le diamètre cornéen affiché par le limbus.



Figure 74



Figure 75

En cliquant sur le bouton **Ouvrir** dans la section **Modifier**, l'utilisateur peut repositionner les indicateurs de position afin d'accroître, si nécessaire, la précision du calcul automatique.

À côté de l'image obtenue de manière automatique par l'algorithme de calcul, on peut visualiser :

- Diamètre Cornéen;
- **Décentrage** : Déviation du centre de l'iris par rapport au point de fixation.

La modification des indicateurs de position se reflète sur les valeurs du diamètre cornéen et sur le décalage de l'axe visuel.

Le bouton de réinitialisation permet de reporter les valeurs du diamètre cornéen et du décalage aux valeurs calculées de manière automatique.

 $\mathbf{x}$ 

# 13 RÉGLAGES

Pour entrer dans la section « *Réglages* », appuyer sur le bouton

Général Mesures Chirurgiens	IOL Connectivité Administrat.
LANGUE	CLAVIER
French   Régler	QWERTY
Langue actuelle	Clavier courant
French	QWERTY
DATE	
Format Date	DISPOSITIFS DE POINTAGE
jj/mm/aaaa ▼ Régler	Visibilité curseur souris
Date/Heure Courant	Activé     O Désactivé
	NOTATION OD/OG
PATIENT	
O Seul ID      Nom, Prénom, Date de Naissance	● OD/OS O Langage Natif
	Garmer
	Fermer

Figure 76

La page d'écran des réglages est répartie dans les catégories suivantes.

- Généralités
- Mesures
- Chirurgiens
- IOL
- Connectivité
- Admin

Pour chaque environnement de réglage, vous pouvez sortir et revenir à la page précédente en sélectionnant le bouton « **Fermer** ».

# 13.1 Généralités

Se reporter à la Figure 76:

**Langue :** La première fois que le programme est démarré, la langue de défaut réglée est l'Anglais et le clavier est réglé dans la configuration « QWERTY ».

Pour modifier les réglages de la langue, sélectionner la langue souhaitée parmi celles listées et cliquer sur le bouton  $\underline{\Psi}$ ; appuyer sur « **Régler** » pour régler le démarrage automatique avec la langue choisie.

**Configuration clavier :** pour modifier la configuration du clavier, sélectionner la configuration souhaitée et appuyer sur « *Régler »*. Vous pouvez afficher les mises à jour de configuration dans la fenêtre des données personnelles (« **Principal »**).

**Date :** Choisir le format souhaité et appuyer sur le bouton « Régler ». Vous pouvez aussi régler la date et l'horaire courants du système en appuyant sur le bouton « Éditer ».

Dispositifs de pointage : active ou désactive le curseur de la souris.

**Notation OD/OS (OD/OS) :** en passant entre deux valeurs différentes, OD/OS est la notation latine pour l'œil acquis. La langue native dépend des mots utilisés pour gauche et droit.

**Patient Champs obligatoires:** Alterne entre deux options différentes de champs requis pour la création des détails de ce nouveau patient. Avec ID que l'ID est le seul champ obligatoire pour insérer lors de la création d'un patient. Avec cette option, la liste des patients est par défaut affiché par ID (peut être changé en nom et prénom dans la vue de la liste des patients).

# 13.2 Mesures

Le panneau des réglages d'acquisition permet de régler les paramètres d'affichage de la carte cornéenne, l'impression, l'acquisition et l'affichage de la pupillométrie.

<u>MAPPE</u>				<b>PUPILLOMÉTRIE</b>		
Type	O Tar es © Mill	ngentielle limètres		Affichage □ Grille ☑ Règles	☑ Cent ☑ Pupil	re boucles le
<ul> <li>Absolue</li> <li>Classic</li> <li>Notation Cyli</li> </ul>	e O No O ISO indre	rmalisée )	O ISO 2005	<u>OPTIONS CARTE</u> Kératométrie O Sim-K	Des	ssin Carte ∃ Méridiens
O Positive Index réfract 1.3375 Asphéricité	© Nég if ▼	gative		<ul> <li>Méridiens</li> <li>Semi-méridiens</li> <li>3-5-7 mm</li> <li>2-4-0</li> </ul>	[ [ 6 mm	□ 3 Zones □ Règles ☑ Grille
€ e <u>ACQUISITION</u> Default Séquer	O SF C	) p AL-ANT	O Q O K-AL			

Figure 77

### 13.2.1 *Mappe*

#### Туре

Sélectionner un type de carte :

- Axiale
- Tangentielle

### Échelles

Sélectionner une unité de mesure pour l'échelle :

- Dioptries
- Millimètres

Sélectionner un type d'échelle :

- Absolue
- Normalisée

Sélectionnez une carte de couleur de l'échelle (voir le paragraphe 13.2.5) :

- Classic
- *ISO*<sup>1</sup>
- ISO 2005<sup>2</sup>

#### **Notation Cylindre**

Sélectionner le type de notation du cylindre :

- Positive
- Négative

#### Indice réfractif

Sélectionner l'indice réfractif à utiliser. Vous pouvez choisir parmi 5 indices :

- 1,3315
- 1,3320
- 1,3360
- 1,3375
- 1,3380

Prêter beaucoup d'attention aux modifications dans cette section : un index différent comporte une kératométrie et une carte topographique différentes.

#### Asphéricité

Sélectionner une unité de mesure de l'asphéricité :

- E
- SF
- P
- Q

### 13.2.2 Acquisition

Sélectionnez l'acquisition de séquence Biométrie par défaut:

• K-AL-ANT: la séquence d'acquisition par défaut est Keratometry-> Axial longueur-> Anterior Segment (CCT-ACD-LT)

• **K-AL**: la séquence d'acquisition par défaut est Keratometry-> Longueur axiale. Segment antérieur (CCT-ACD-LT) peut être exécuté en appuyant sur la touche correspondante

### 13.2.3 Pupillométrie

Sélectionner un o plusieurs articles pour personnaliser l'affichage des images de la pupille :

- Grille
- Règle
- *Centre Anneau* : le centre de la pupille (en bleu) et le point de fixation (en rouge) seront affichés.
- **Pupille** : le contour de la pupille sera affiché en bleu

### 13.2.4 **Options** Carte

#### **Dessin carte**

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ISO 19980:2012(en) Ophthalmic instruments — Corneal topographers

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ISO 19980:2005(en) Ophthalmic instruments — Corneal topographers

Sélectionner un ou plusieurs articles pour personnaliser l'affichage de la carte

- Méridiens
- 3 Zones
- Règle
- Grille

### Kératométrie

Sélectionner un des indices kératométriques

- Sim-K
- Méridiens
- Sémi-méridiens
- **3-5-7 mm ou 2-4-6 mm,** sélectionne les 3 zones diamètres auxquels les valeurs méridiens ou Emi Méridiens sont affichés

# 13.2.5 Couleur Carte Topographie

Versions logicielles antérieures ont toujours utilisé la même échelle de couleurs pour les cartes de topographie (absolues et normalisées), ce qu'on appelle l'échelle de couleurs "Classic". Cette version du logiciel introduit la possibilité de changer l'échelle de l'échelle de couleur ISO<sup>3</sup> and ISO 2005<sup>4</sup>, en allant à la section sur les mesures des paramètres. L'option de l'échelle de couleur sélectionnée affecte toute carte topographique dessin dans l'application Aladdin et dans les rapports imprimés (aussi la coutume normales).

L'échelle de couleur absolue classique et ISO sont présentées dans la figure suivante pour la même carte de la topographie.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ISO 19980:2012(en) Ophthalmic instruments — Corneal topographers

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ISO 19980:2005(en) Ophthalmic instruments — Corneal topographers

	ISO	٥	67.50	66.UU	64.50	63.00 61 50	60.00	58.50	57.00	55.50	54.00	52.50	51.00	49.50	48.00	46.50	45.00	43.50	42.00	40.50	39.00	37.50	36.00	34.50	33.00	31.50	30.00	
	ISO 2005	D	65.50	64.UU	06.23	61.00 59 50	58.00	56.50	55.00	53.50	52.00	50.50	49.00	47.50	46.00	44.50	43.00	41.50	40.00	38.50	37.00	35.50	34.00	32.50	31.00	29.50	28.00	
	Classic	D	44.75	44.50	44.25	44.00	43.50	43.25	43.00	42.75	42.50	42.25	42.00	41.75	41.50	41.25	41.00	40.75	40.50	40.25	40.00	39.75	39.50	39.25	39.00	38.75	38.50	
échelle normalisé (réglable)	ISO	D	44.75	14.50	67.44	44.00	43.50	43.25	43.00	42.75	42.50	42.25	42.00	41.75	41.50	41.25	41.00	40.75	40.50	40.25	40.00	39.75	39.50	39.25	39.00	38.75	38.50	
	ISO 2005	D	44.75	14.30	44.25	44.00	43.50	43.25	43.00	42.75	42.50	42.25	42.00	41.75	41.50	41.25	41.00	40.75	40.50	40.25	40.00	39.75	39.50	39.25	39.00	38.75	38.50	

# 13.3 Chirurgiens

Le panneau « Chirurgiens » vous permet de créer plusieurs profils d'utilisateurs.

Général	Mesures	Chirurgiens	IOL	Connectivité	Administrat.
DONNÉES DU CHIR	<u>URGIEN</u>				
Surgeon Generic			Nom		
			Prénom		
			Adresse		
			Date de Naissance	Sexe	
				<b>O</b> Male	O Femelle
Ajouter	Modifier	Effacer			
					Fermer

Figure 78

Sélectionner le chirurgien dans la colonne gauche pour visualiser les données.

Appuyer sur le bouton « Éditer » pour modifier les données insérées.

Appuyer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter un nouveau chirurgien.

Après avoir entré/modifié les données, appuyer sur le bouton « **Retour** » ou « **Enregistrer** » pour effacer ou pour enregistrer les données.

### 13.4 **IOL**

Général Preset	Liste IOL
Chirurgien	Disclaimer
Surgeon Generic 🔹 🔻	Ce calculateur IOL est entendu comme un instrument additionnel
Formules de calcul <ul> <li>Haigis</li> <li>Hoffer Q</li> <li>Holladay I</li> <li>SRK II</li> <li>SRK/T</li> </ul>	pour alder les praticiens dans la selection d'un foit approprie pour chaque patient. Cet instrument a été conçu pour être utilisé avec les données mesurées grâce à un examen ophtalmique complet et des tests de diagnostic spécifiques pour les patients devant être soumis à une opération de cataracte. Les résultats du calculateur ne doivent pas être entendus comme des instructions chirurgicales ou médicales provenant de TOPCON et, TOPCON non plus ne saurait pas garantir que le calculateur sera précis à tout moment. Les médecins ou les chirurgiens utilisant cet instrument devraient prendre leurs décisions à l'égard des patients indépendamment et ils sont responsables des résultats réfractifs post-opératoires. L'usage de cet instrument comporte l'acceptation des conditions reportées dans cette section et libère TOPCON de toute
	responsabilité ou problème découlant de l'utilisation de ce calculateur intégré.
© Camellin Calossi	
● Shammas	Visualisez l'avertissement à chaque utilisation IOL
Formules de Calcul Post-Op © Camellin Calossi © Shammas	✓ Visualisez l'avertissement à chaque utilisation IOL

Figure 79

Vous pouvez configurer les différentes options et préréglages pour l'environnement IOL (Figure 79) associé au chirurgien sélectionné dans la section "Nom", répartie en trois différents environnements, décrits ci-après :

- Généralités
- Préréglage
- Liste d'IOL

# 13.4.1 Généralités

Le panneau « Général » contient les termes et les conditions pour l'utilisation de la section de Calcul IOL et permet de choisir les formules à activer. On peut activer à nouveau l'affichage de l'avis des responsabilités à chaque accès dans la section de Calcul IOL, en cochant la case ci-après et ensuite en enregistrant. On peut réactiver la page d'écran des responsabilités pour le praticien choisi à chaque calcul IOL en sélectionnant la case ci-après et en enregistrant.

# 13.4.2 Préréglage

Général	Prese	et 🔤	List	te IOL		
hirurgien						
urgeon Generic			IOL	IOL Torique	es I	OL Post-Opérato
Cible réfractive : 0						
Producteur	Producteur	Product	eur	Producteur	Pro	ducteur
1stQ •	Aaren	▼	•		•	•
Modèle	Modèle	Modèle		Modèle	Mod	lèle
Basis Q 🔹	Scientific EC-1R PAL	▼	•			▼
Formule	Formule	Formule	:	Formule	For	nule
Haigis 🔹	SRK II	▼	▼			•
					RA7	Sauvegarder
						Sauvegarder

Figure 80

L'environnement prédéfini (Figure 80) est composé de trois 5 sections principales, où chaque chirurgien peut définir:

- Sous "IOL" le préréglage pour le calcul de l'IOL (inclus la section sphérique Barrett Universall II du module Barrett)

- Sous **"Toric"** le préréglage pour le **calcul de l'IOL Toric** (inclus la section torique Barrett Universall Toric et True K du module Barrett)

- Sous **«Post Refractive IOL»**, le préréglage de la **IOL après réfraction** (inclus la section Barrett TrueK du module Barrett)

- Sous "Olsen Sph. IOL "le préréglage pour Olsen Section de calcul IOL sphérique du module Olsen

- Sous "Olsen Toric IOL", le préréglage pour la section de calcul d'Olsen Toric IOL du module Olsen

En cliquant sur le bouton **"Sauvegarder"**, les paramètres sélectionnés sont sauvegardés. Cette fonction sera particulièrement utile lors du calcul de la LIO, lorsque chaque réglage est rechargé à chaque fois comme préréglage.

En appuyant sur le bouton «**RAZ**», les sélections précédentes sont réinitialisées, supprimant tous les presets associés au chirurgien.

Les sections "IOL" et "Post Refractive IOL" ont le même écran, l'image "Toric" est présentée dans la Figure 81.

Général	Preset		ste IOL	
hirurgien		IOL	IOL Toriques	IOL Post-Opérato
Surgeon Generic				
		Olsen Sph IOL	Olsen Toric IOL	
Cible réfractive :	SIA	Position de l'incision		
0	0	• Axe recourbé (K	O Valeur fixe	
Producteur	Producteur	Producteur	Producteur	Producteur
Alcon 🗸	AMO 🔻	Oculentis 🔻	▼	▼
Modèle	Modèle	Modèle	Modèle	Modèle
Acrysof SN6AT	Tecnis ZCTx	LU-313 MF20T 🔻	•	•
Formule	Formule	Formule	Formule	Formule
Holladay I 🛛 🗸	Hoffer Q 🗖	SRK/T 🔻	▼	▼
			R/	AZ Sauvegarder

Figure 81

Le preset Toric utilise un ensemble différent de lentilles (non seulement l'torique) et nécessite quelques réglages supplémentaires par rapport aux sections "IOL" et "post-opératoire IOL".

En particulier, vous pouvez spécifier la valeur de "astigmatisme chirurgicale induite - (SIA)" induite par le chirurgien et l'emplacement de l'incision utilisé pendant la chirurgie.

Pour définir la position de l'incision ou de la valeur de l'axe plus courbé (K2) de kératométrie ou une valeur spécifique doit être indiquée.

Le "Toriques Calculateur Sélectionné" est de choisir entre:

"Generique Torique Calculateur", qui permet de définir les lentilles prédéfinis d'une collection entièrement personnalisable de modèles et de fabricants.

• "Teleon Calculateur", qui permet de limiter la collecte de lentilles disponibles à Teleon fabricant seulement. Dans ce cas, la sélection du fabricant est verrouillé à la fois dans le préréglage set-up et dans les environnements de calcul Toric IOL.

Lorsque l'option Calculateur torique Teleon est sélectionnée, vous avez accès aux fonctionnalités supplémentaires suivantes:

- Passez en revue l'image d'alignement de la LIO torique avec l'aspect spécifique de Teleon également dans l'interface de calcul Toric.
- Imprimez les bons de commande spécifiques à Teleon à l'aide du calculateur torique Barrett Universal II (si activé)
- Obtenez le rapport de contrôle de vraisemblance Lentis Comfort Toric (LS-313MF15Tx) avec le formulaire de commande.

Ce paramètre est par chirurgien.

Dans le "Olsen Sph. IOL "et" Olsen Toric IOL "prédéfinis, la formule est verrouillée à la formule Olsen.

	Preset		Liste IOL								
nirurgien Urgeon Conoric				IOL Tariana							
urgeon Generic				IOL Torique	s OLI	ost-Operato	re				
Cible réfractive : 0	SIA 0	Principa	al	Acquisi	tion	Calcul	IOL	Mes	ures		
Producteur	Producteur	0	D	👌 TOPCON	D. 01/01/19	50		10/02/201	5 - 17:55	OS	
Dculentis	Oculentis	Donn	ées		Calcul IO	L	Cal	cul IOL Tor.		Calcul IOL Po	st Chir
odèle	Modèle	Chirurgien				Mesures					
J-313 T 🔹 🔻		Surgeon Gene	ric		T	AL (mm)	23.73	K1 (D)	40.74	CYL (D) 1.4	5ax 9
ormule	Formule	Target (D)	SIA (D)	IL (°)	_	ACD (mm)	3.14	K2 (D)	42.19	WTW (mm)	11.69
aigis 🔻		2 0	0	98	3		4.04		0.344		
		Oculentis		Oculentis		Oculentis		Oculentis		Oculentis	
Coporiques Calculateur Se	ectionne	LU-313 T									
o Generique Toriques					· · · ·		· · · ·				
		- Haigis			<b>•</b>		<b></b>	101 0 7		101.0 7	
		101.0 7				101 0 7				IOL @ Target	
		IOL @ Target 22.19	A0 = 0.820 A1 = 0.400 A2 = 0.100	IOL @ Target		IOL @ Target		iot e fuiget			
		IOL @ Target 22.19 IOL (D)	A0 = 0.820 A1 = 0.400 A2 = 0.100 REF (D)	IOL @ Target	REF (D)	IOL @ Target IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D
		IOL @ Target 22.19 IOL (D) 21.99	A0 = 0.820 A1 = 0.400 A2 = 0.100 REF (D) 0.15	IOL @ Target IOL (D)	REF (D)	IOL @ Target IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (I
		IOL @ Target 22.19 IOL (D) 21.99 22.09 22.19	A0 = 0.820 A1 = 0.400 A2 = 0.100 REF (D) 0.15 0.07 0.00	IOL @ Target IOL (D)	REF (D)	IOL @ Target	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (I

Figure 82

### 13.4.3 Liste d'IOL

Dans cette section (Figure 83) on peut gérer la liste des lentilles IOL sphériques et toriques. On peut changer les producteurs et les modèles disponibles en les ajoutant, en les supprimant ou en les modifiant.

Pour chaque lentille on peut afficher et modifier les constantes utilisées dans chaque formule. Les deux environnements principaux « Sphériques » et « Toriques » présentent une structure similaire et peuvent être sélectionnés en cliquant sur le bouton correspondant

#### 13.4.3.1 Liste IOL sphériques

La page d'écran « Sphériques » est montrée dans la (Figure 84)

À gauche, est affichée la liste des producteurs, au centre la liste des modèles sphériques du producteur sélectionné et à droite, les constantes de calcul de la lentille choisie (Figure 84)

Général	Mesures	Chirurgiens	IOL	Co	nnectivité	Administrat.
Général		Preset	Liste	IOL	]	
Chirurgien						
Surgeon Generic		Sphéi	riques	Toriques		Export. Post Op
PRODUCTEURS ET	LENTILLES					Acri.Lens 11C
.ZEISS		Acri.Lens 11C			Manu A	118.000
1stQ		Acri.Lens 12C				
Aaren		Acri.Lyc 45LC			SRKII A	118.900
Alcon		Acri.Lyc 45S			SRK/T A	118.900
		AT LISA 801 (ACTILIS	SA 376D)			E 460
		AT LISA 609101(AT LIN	SA 300D)		HofferQ pACD	5.460
Bausch&Lomb		CT 47LC (Acri Lvc 47	(LC)		Holladay SF	1.720
Biotech		CT 47S(Acri.Lyc 47S	)		Haidis a0	1.210
Ciba		CT ASPHINA 404(Ac	ri.Lyc 44LC)		Thangis au	
Corneal		CT ASPHINA 409M (A	Acri.Smart 46L0	C)	Haigis a1	0.400
Croma		CT ASPHINA 509M (A	Acri.Smart 36A)		Haigis a2	0.100
Curamed		CT ASPHINA 509M (	India)			
DISTRA		CT ASPHINA 603P ()	(L Stabi 20)		Camellin Calossi A	118.000
				Ulib	Shammas A	118.000
						Fermer



Liste de fonctions pour la colonne producteur d'IOL :

- Icône Ajouter : permet d'ajouter un nouveau producteur à la liste courante
  - Insérer le nom du producteur
  - Insérer le nom du modèle
  - Insérer le type de formule et constante
  - Insérer la valeur de la constante, « Hoffer Q pACD » dans la case ci-après (d'autres constants seront automatiquement converties).

AJOUTER		
Producteur TEST		
Modèle TEST		
Constante Hoffer Q ▼	pACD	5
	Arrière	Sauvegarder

Figure 84

Icône Éditer : permet d'éditer le nom du producteur actuel dans la liste

- **Icône Supprimer :** permet de supprimer un producteur. Cette fonction permettra également de supprimer tous les IOL associés au producteur actuel.

### Liste de <u>fonct</u>ions pour la colonne du modèle IOL :

**Icône Ajouter :** permet d'ajouter un nouveau modèle IOL au producteur courant :

- Insérer le nom du modèle
- Insérer le type de formule et constante
- Insérer la valeur de la constant « Haigis A0 » dans la case ci-après (d'autres constantes seront automatiquement converties).

AJOUTER		
Producteur		
.ZEISS		
Modèle		
TEST		
Constante		
Haigis 🔹	A0	1.3
	Arrière	Sauvegarder



- **Icône Éditer :** permet d'éditer le nom de l'IOL courant
- Icône Supprimer : permet de supprimer l'IOL sélectionné

**Les Historie de Calcul des Constantes :** fournit des informations sur les changements des valeurs des constantes calculée

Les sources pouvant être modifiées sont « Manuel » (valeurs des constantes modifiées manuellement par l'utilisateur), « ULIB » (valeurs des constantes modifiées après une mise à jour ULIB) et « Rétablissement » (valeurs des constantes rétablies par l'utilisateur à une version précédente). Pour rétablir une version précédente, il faut sélectionner la version à rétablir et cliquer sur la flèche jaune à droite et ensuite cliquer sur le bouton « Sauvegarder ».

Cán fail Manuar	Chimmine Tol	and a set of the set o	Instation and
CHRONOLOGIE CONSTANTES .ZEISS"Acri.Lens 11C	Constants Olsen Sélectionné	Acti	ıel
Chronologie non disponible	SRKII A         SRK/T A         HofferQ pACD         Holladay SF         Haigis a0         Haigis a1         Haigis a2         Camellin Calossi A         Shammas A         Barrett LF	SRKII A SRK/T A HofferQ pACD Holladay SF Haigis a0 Haigis a1 Haigis a2 Camellin Calossi A Shammas A Barrett LF	118.900 118.900 5.460 1.720 1.210 0.400 0.100 118.000 1.831
		Arrière	Sauv.

Figure 86

Le bouton « **Ulib** » permet d'importer les fichiers .mdb ou .zip dans le format Zeiss IOLMaster /ULIB (User Group for Laser Interference Biometry – Groupe d'Utilisateurs pour Biométrie Laser Interférence). Décomprimer le fichier et le copier dans la carte principale d'une clé USB formatée FAT32 vide

- 1. Insérer la clé USB dans le dispositif Aladdin
- 2. Cliquer sur le bouton « Imperter Ulib » sur le panneau « Liste d'IOL ».
- 3. Sélectionnez les données à importer dans la liste des tables de sources disponibles dans le package téléchargé.



### 13.4.3.2 IOL Spherical model Advanced paremeters (Olsen)

Pour utiliser un modèle d'IOL avec la formule d'Olsen, des paramètres optiques avancés pour le modèle d'IOL doivent être définis.

Les paramètres avancés du modèle IOL ne sont pas contenus dans la base de données Ulib et ne seront pas modifiés ou ajoutés à un modèle IOL lors de la mise à jour Ulib.

Aladdin fournit par défaut ces paramètres pour un sous-ensemble des modèles IOL. L'utilisateur, en fonction de ses connaissances et de ses besoins, peut modifier ces paramètres ou les ajouter à un modèle qui ne les possède pas par défaut.

Pour modifier ou insérer les paramètres avancés de la LIO d'un modèle d'IOL existant (ou nouvellement créé),

sélectionnez le modèle d'IOL souhaité et appuyez sur le bouton d'édition

VARIATION   Producteur   ZEISS   Modèle   Acri. Lens 11C   Nodèle   Constants   Optic Material' Other   Optic Material' Other   Index réfractif   Modèle   Acri. Lens 11C   Constants   Optic Material' Other   Dist   Dist

Matériau optique et indice de réfraction: l'utilisateur peut sélectionner le matériau optique correspondant au modèle d'IOL sélectionné pour obtenir automatiquement la valeur du champ d'indice de réfraction. Sinon, l'utilisateur peut sélectionner "Autre" dans la liste pour spécifier un indice de réfraction différent. La valeur de l'indice de réfraction est utilisée dans la formule d'Olsen pour effectuer les calculs de la LIO. Cela n'affecte pas les autres formules.

Aladdin fournit des valeurs standard d'indice de réfraction pour les matériaux suivants:

- Acrylique
- Acrylique hydrophobe
- PMMA
- Acrylique hydrophile
- Silicone
- Collamer
- HEMA

Il est recommandé d'obtenir la valeur exacte du fabricant; cette information est généralement fournie dans la fiche technique du modèle IOL.

**Moy. Épaisseur, rayon avant et rayon arrière**: ces valeurs doivent être spécifiées par rapport à la même puissance IOL. Il est recommandé de spécifier ces valeurs par rapport à une valeur de puissance IOL moyenne de 22D.

**Aberration sphérique**: [facultatif] la valeur d'aberration sphérique doit être fournie par le fabricant en fonction de la correction d'aberration sphérique appliquée au modèle d'IOL. Les valeurs typiques sont de - 0,27 µm pour une correction complète. La valeur zéro est pour un modèle qui n'ajoute pas ou ne soustrait pas l'aberration sphérique à l'œil. Si la valeur est laissée vide, une valeur de 0,1 µm d'aberration sphérique s'ajoute à l'œil.

A Const: valeur A Const utilisée pour la formule SRK / T sur le modèle IOL sélectionné. Peut être inséré pour obtenir l'IOL ACD Const (Olsen) automatiquement calculé à partir de cette valeur si une valeur directement optimisée pour IOL ACD Const (Olsen) n'est pas disponible.

**IOL ACD Const (constante d'Olsen)**: si une valeur directement optimisée pour IOL ACD Const (Olsen) est disponible, elle peut être insérée et utilisée sans avoir besoin d'insérer une valeur A Const correspondante.

**Configuration optique**: cette valeur indique la relation entre la courbure de la lentille avant et la courbure de la lentille arrière. Les valeurs disponibles dans la liste sont les suivantes:

- Biconvexe 1: 1, rayon avant positif Le rayon arrière est négatif
- Biconvexe 2: 1, rayon avant positif Le rayon arrière est négatif
- Biconvexe 3: 1, le rayon avant est positif Le rayon arrière est négatif
- Biconvexe 1: 2, rayon avant positif Le rayon arrière est négatif
- Biconvexe 1: 3, rayon avant positif Le rayon arrière est négatif
- PlanoConvex, rayon avant 0 rayon négatif
- ConvexoPlano, le rayon avant est un rayon arrière positif de 0
- ConvexoConcavo, rayon avant et arrière sont des valeurs positives

### 13.4.3.3 Liste IOL Toriques

La page d'écran « Toriques » est montrée dans la Figure 87.



Figure 87

### Liste des fonctions pour la colonne « producteur IOL » :

- Ajouter : Ajouter un nouveau producteur non présent dans la liste courante
  - Insérer le nom du producteur
  - Insérer le nom du modèle
  - Insérer le type de formule et constante

- Insérer la valeur de la constante, « Hoffer Q PACD » comme montré ci-après (d'autres constantes seront automatiquement converties)
- Définir la « plage de puissance sphérique », en insérant la valeur minimum, maximum et le degré de puissance sphérique de la lentille
- Choisir la « Définition du cylindre » de la lentille avec les « Sous-modèles » ou la « Gamme des modèles de base ».
  - En sélectionnant « Sous-modèles » (Figure 88) on peut ajouter une liste de sousmodèles chacun ayant une valeur cylindrique de toricité différente, en appuyant sur le bouton IOL dans le tableau ci-après (ajouter, modifier ou effacer).
  - En sélectionnant « Gamme des cylindres de base » (Figure 89), il faut insérer la valeur minimum, maximum et le degré de puissance du cylindre afin d'établir l'intervalle de toricité de la lentille.



Figure 88



Figure 89

- Modifier : modifier le nom du producteur courant dans la liste
- **Effacer :** effacer un producteur. Veuillez noter que cette fonction permet aussi d'éliminer toutes les lentilles IOL associées au producteur sélectionné.

### Liste des fonctions pour la colonne du modèle de lentille IOL :

- **Ajouter:** ajouter un nouveau modèle IOL au producteur actuel par la même procédure décrite dans la section « Ajouter producteur IOL » ci-dessus.
  - Modifier: Modifier le nom et les propriétés de l'IOL courante
- Effacer : efface la lentilles sélectionnée
- **Propriétés** : affiche les propriétés, les constantes de calcul et la liste des sous-modèles de la lentille (ou la gamme du cylindre).

**Calcul des constantes historiques :** fournit des informations sur les changements des valeurs des constantes de calcul.

Les sources pouvant être modifiées sont « manuel » (valeurs des constantes modifiées manuellement par l'utilisateur) et « rétablissement » (valeurs des constantes rétablies à une version précédente par l'utilisateur). Pour rétablir une version précédente, il faut sélectionner la version à rétablir et cliquer d'abord sur la flèche jaune à droite et ensuite sur le bouton « Sauvegarder ».

13.4.3.4 *IOL Toric model Advanced paremeters (Olsen)* Reportez-vous à la section 13.4.3.2 pour plus de détails.

### 13.5 Connectivité

Ce panneau (Figure 90) vous permet de configurer tous les paramètres relatifs à la connectivité réseau: avec des logiciels externes ou des destinations de stockage.

Général Mesures Chirurgiens	IOL Connectivité Administrat.
DOSSIER DE RÉSEAU Dossier de réseau actuel	L'EXPORTATION VERS UNE APPLICATION EXTERNE Paramètres pour la connexion à une apllication externe
Username	<ul> <li>Effectuer l'exportation lors de l'enregistremen Configurer</li> <li>Ne pas demander de confirmation lors de l'exportation</li> </ul>
Password Vérifier	IMAGENET 6 O Validé O Invalidé Adresse Web Server Courant
EXPORTATION XML Exportation vers dossier de réseau	
O Valider  © Invalider INTÉGRATION I-BASE	DICOM Config. DICOM ✓ Valider DICOM
Validé     O Invalidé  Adresse IP i-base courante	Demande en attente Mode Exportation
10.1.3.10 Configurer	Encapsulated Pdf Document
	Fermer

Figure 90

### 13.5.1 Configuration dossier de réseau

Le panneau "Dossier de réseau" permet à l'utilisateur de configurer et d'utiliser un dossier à distance de réseau comme dispositif de sortie pour les rapports d'Aladdin.

Cette ressource peut être sélectionnée comme destination dans le modèle d'impression des rapports.

Pour permettre à Aladdin, la connexion, la ressource à distance a besoin des autorisations d'accès spécifiques qui doivent être correctement insérées dans Aladdin.

Les paramètres nécessaires sont :

- **Parcours dossier de réseau :** Le parcours à distance, accessible du point d'accès d'Aladdin au réseau (sans barres obliques inverses finales)
  - Par exemple
  - \\10.0.0.81\path\_to\AladdinSandbox
  - \\TopconNetwork\path\_to\AladdinSandbox
  - *Nom d'utilisateur* : spécifié avec le domaine d'appartenance, si nécessaire. Par exemple
    - TopconDomain\username
- Mot de passe : pour l'utilisateur spécifié

En cliquant sur le bouton « Configurer » sera amorcée une procédure de découverte du réseau. Le temps nécessaire pour cette procédure varie suivant le réseau présent. Le succès ou l'erreur de la tentative de

connexion sont indiqués comme montré dans Figure 91. L'erreur peut être due à des raisons telles qu'un parcours ne pouvant pas être atteint ou des autorisations non valides.

IOL Connectivité Administrat.	IOL Connectivité Administrat.
DOSSIER DE RÉSEAU Dossier de réseau actuel	DOSSIER DE RÉSEAU Dossier de réseau actuel
\\10.0.0.81\aladdinsand	\\10.0.0.81\aladdinsand
Username 10.0.0.81\marco	Username 10.0.0.81\marco
Password *******	Password ********
- Vérifier	C Vérifier
Réalisation	Erreur
	Fermer

Figure 91

# 13.5.2 XML Export

Active option XML / Désactive pour exporter des données XML de l'examen dans le dossier du réseau par la fenêtre d'exportation.

# 13.5.3 Logiciel IMAGEnet i-base

Aladdin peut recevoir et transférer des données par le logiciel Topcon IMAGEnet i-base, grâce à une connexion sans fils ou bien câblée. L'activation d'IMAGEnet i-base se fait en cliquant sur le bouton de validation et en fournissant l'adresse IP de la machine à laquelle l'on souhaite se connecter. En cliquant sur le bouton de configuration (Figure 94), l'utilisateur pourra visualiser une liste d'adresses IP des machines pouvant être atteintes à travers le réseau par Aladdin et où IMAGENET i-base est en cours d'exécution. Après avoir sélectionné l'adresse IP souhaitée, Aladdin est prêt pour échanger les données avec IMAGEnet i-base.

General Meas	urements Suraeons IOL	Connectivity	Admin
NETWORK FOLDER Current Network Folder (\server\path_to_serve Username domain\user Password	SERVER LIST 192.168.56.1	Search	Configure
XML EXPORT Export to shared folder © Enable IBASE INTEGRATION	<b>•</b>	m Con Pen	figure DICOM ding request
Current IBase IP Addres:     192.16	Patien	100 / Captu	ire Image ▼
	Figure 92		Close

# 13.5.4 IMAGEnet 6 Server Software

Aladdin peut recevoir et transférer des données à Topcon IMAGEnet 6 Server par l'intermédiaire d'un réseau sans fil ou LAN. IMAGEnet 6 Server peut être activé en cliquant sur l'Option Validée et en fournissant l'adresse IP du serveur extérieur à connecter. Une fois l'IP correct choisi, Aladdin est prêt pour échanger des données avec la machine IMAGEnet 6 Server (Figure 93).



Figure 93

# 13.5.5 L'Exportation vers une application externe



Dans ce panneau, il est possible de contrôler deux principaux aspects du comportement du dispositif par rapport à la fonction d'exportation.

- *"Effectuer l'exportation lors de l'enregistrement",* permet d'être promu automatiquement le formulaire d'exportation une fois l'enregistrement d'une nouvelle ou existante examen.
- *"Ne pas demander de confirmation lors de l'exportation",* permet de sauter la sélection des cibles lors de l'exécution de l'exportation tout en économisant ou en appuyant sur le bouton d'exportation

Il est également possible d'accéder à la configuration (bouton "Configurer") des autres destinations de logiciels externes qui ne sont pas présents dans les autres panneaux de la présente section.

En activant la case d'une destination à l'exportation, cela est inclus dans les objectifs de la fonction d'exportation.

OSSIER DE RÉSEAU Possier de réseau actuel					
			L'EXPORTATION VER Paramètres pour la connexi	RS UNE APPLICA on à une apllication ext	TION EXTERNE terne
	ENVOY	ER À		tre	<sup>men</sup> Configurer
Username	🗹 D	ICOM Storage Server		de	l'exportation
Password	и 🗆	/AGEnet Web		é	
XPORTATION XML Exportation vers dossier • Valider	D Pl	nacoOptics®	Config	gurer	
NTÉGRATION IBASE	01			Fermer	Config. DICOM
Adresse IP IBase cour	rante	onfigurer	Encapsulated Pd	f Document	

### PhacoOptics®: <u>http://www.phacooptics.net/</u>

Afin d'obtenir des données d'examen à l'exportation vers le logiciel PhacoOptics<sup>®</sup>, en cours d'exécution sur un PC externe, il est nécessaire de configurer un chemin de réseau et d'accès des informations d'identification pour la cible de l'exportation. Consulter les manuels PhacoOptics<sup>®</sup> sur la façon d'obtenir les données exportées depuis Aladdin dans l'application.

Général	Mesures Chirurgiens IOL Connectivité	Administrat.
DOSSIER DE RÉSEAU		EXTERNE
Dossier de réseau actu	PhacoOptics ®	
	Dossier de réseau actuel	Configurer
Username	\\path_to_destination	tation
Password	Username domain\username	
	Password	
EXPORTATION XML	Configurer	
Exportation vers dossi		
© Valider		onfig. DICOM
INTÉGRATION IBASI		
© Validé		mande en attente
Adresse IP IBase co		
	FERMER	
		Fermer

# 13.5.6 *DICOM*

Le panneau de DICOM de l'article Connectivity permet de définir les paramètres nécessaires pour les connexions aux services DICOM disponibles.

Les services disponibles sont:

- **Modality Worklist**, Le service DICOM Modality Worklist fournit une liste de procédures d'imagerie qui ont été prévues pour la performance par le dispositif d'acquisition.
- **Patient Root Query,** Ceci permet au dispositif de trouver des patients les détails à partir d'un serveur DICOM.
- **Storage,** Le service DICOM Storage est utilisé pour envoyer des images ou d'autres objets persistants (rapports structurés, etc.) à l'image du système d'archivage et de communication (PACS) ou poste de travail.
- **Storage Commitment** Le service d'engagement DICOM Storage est utilisée pour confirmer que l'image a été stockée en permanence par un dispositif.

Pour chaque service le paramètre nécessaire sont:

- Remote Application Entity (AE) title
- Remote IP address
- Remote connection port

Le "*Local Application Entity title* " est le nom de l'identifiant à travers lequel le dispositif se présente aux serveurs

Le *"N-EVENT Report node port"* est le port auquel l'appareil est capable de recevoir des rapports AN-ÉVÉNEMENT pour les engagements de stockage (par défaut 115).

Local Application Entity Title (AETitle)	Local IP Address
VisiaAE	10.1.1.126
Transfer Syntaxes	Local N-EVENT Node Port
ImplicitVRLittleEndian 🔻	115
Worklist SCP Titre Application Entity DVTK_MWL_SCP ID Adresse 10.1.3.10 Porte 107 Test de connexion	Query/Retrieve SCP Titre Application Entity DVTK_QR_SCP ID Adresse 10.1.3.10 Porte 106 Test de connexion
Storage SCP	Storage Commitment SCP
DVTK_STR_SCP	DVTK_STRC_SCP
ID Adresse	ID Adresse
10.1.3.10	10.1.3.10
Porte	Porte
104	105
Test de connexion	Test de connexion
	Sauv. Fermer

La connectivité au serveur défini peut être testé en utilisant la fonction "C-ECHO" activé par le relatif bouton "Test de connexion". Le résultat du test de connexion est indiqué par l'icône verte ou rouge.

Application AE	
WL_SCP_AE_TITLE	
IP Address	
10.1.1.30	
Port	
107	
	Test de connexion

Pour configurer correctement le DICOM flux de travail, il pourrait être nécessaire d'effectuer certaines opérations ou configurations du côté du serveur. Pour cela, contactez l'administrateur système.

Le module DICOM d'Aladdin est décrit en détail dans sa déclaration de conformité DICOM. Visitez http://www.topconmedical.com/conformance.cfm pour le télécharger.

# 13.6 **Admin**



Figure 94

C'est le panneau d'administrateur de l'instrument (Figure 94).

Il fournit certaines informations sur le système : numéro de série (S/N) et version de logiciel (S/V). Le bouton *« Contrôle »* démarre la procédure de contrôle du calibrage.

### • Contrôler le calibrage

Voir le paragraphe qui décrit la procédure <u>Contrôle du calibrage</u>.

Il est fondamental de contrôler le calibrage si le dispositif a été transporté d'un lieu à un autre, s'il a été heurté ou s'il a subi de chocs thermiques.

Il est recommandé de contrôler les mesures chaque jour au moment de l'allumage du dispositif.

La fonction «Activer la tendance RX / AL» donne accès à la fonction permettant de consulter les données de biométrie au fil du temps dans les diagrammes à partir de la vue de la liste d'examen. Voir la section 11.16 pour plus de détails.

Le cadre « Application » gère le comportement du logiciel intégré :

- Actualisation → Permet d'actualiser le logiciel intégré
- Sauvegarde (Backup) → Démarre la procédure de sauvegarde sur un driver USB
- Interrompre → Ferme l'application
- **Privacy**  $\rightarrow$  Se référer à la section 13.7

### 13.6.1 Dossier de Reséau

Dans le "Dossier de Reséau" panneau de la section d'administration, il est possible de définir un en-tête personnalisé pour tous les rapports, ainsi que la définition du format de sortie des rapports exportés vers un dossier réseau. Les formats disponibles sont: Pdf, Jpeg, Bmp, Tiff, Png.

Il est également possible de régler la sauvegarde automatique de l'examen après l'impression.

	Cancel
Pdf	
Jpeg	
Bmp	
Tiff	
Png	

#### Convention de nom de fichier de sortie

Option permettant de choisir entre deux conventions de nom de fichier pour les rapports exportés vers le dossier réseau:

• Standard:

patientID[\_patientSurname][\_patientName][\_patientDoB]\_reportName[\_eyelabel]\_ExamD
ateTime[\_progressiveNumbert].extension

• Alternative:

patientID[\_patientDoB]\_Aladdin\_eyelabel[\_progressiveNumber].extension

eyelabel is:

- R, right eye
- L, left eye
- B, both eyes
- N, no eye related

### 13.6.2 Assistance à distance

Dans le cas où vous avez besoin d'une assistance à distance l'application Aladdin intègre Teamviewer QS (Quick Support) pré-installé.

- Il n'y a pas besoin de désactiver la protection Write Filter
- Assurez-vous d'avoir accès à Internet pour votre appareil disponible Aladdin
- Allez dans Paramètres -> Admin et appuyez sur "Remote Assistance".
- Attendez que le TeamViewer pour ouvrir
- Communiquer à l'opérateur à distance l'ID indiqué sous la rubrique «Votre ID" et attendez que la connexion entrante
- Le mot de passe est masqué, l'opérateur sait déjà

INFORMATION     CALIBRAGE       S/N:     S/N:       00000000     1.5.0 bits?       DOSSIER DE RÉSEAU     Sauvegarde txamen Après Impr.       O Valder     Invalider       Titre     Topcon Europe Medical BV       OUTPUT-ForMAT     Pre       Particular de la state de carded en carded	Général Mesures	Chirurgiens IOL	Connectivité Administrat.
S/N: S/N: 00000000 L3.0 bito2 Medide instruct Austrantic Control Cont	INFORMATION	CALIBRAGE	
DOSSIER DE RÉSEAU Sativegarde Examen Après Impr. O Valider  © Invalider Titre Topcon Europe Medical BV OUTPUT-FORMAT Presentation de la strore Control 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	S/N: S/V:	beta2 Aladdin Remote Assistance	
Sauvegarde Examen Après Impr. O Valider  Intre Torcon Europe Medical BV OUTPUT-FORMAT Pre Retre defaue De Dre genete una water Torcon Europe Medical BV Des ender de la setter Torcon Europe Medical BV Des ender de la setter Torcon Europe Medical BV Des ender de la setter Torcon Europe Medical BV Torcon Europe Medical	DOSSIER DE RÉSEAU	- ALADDIN	
Remote Ass. OFF	Satuvegarde Examen Après Impr. O Valider  © Invalider Titre Topcon Europe Medical BV OUTPUT-FORMAT	Allow Remote Central	ere Administrateur
			Remote Ass. OFF

Pour désactiver manuellement l'assistance à distance, vous pouvez fermer la fenêtre Teamviewer ou appuyez sur "Remote Ass. OFF".

Si vous obtenez l'une des fenêtres suivantes s'il vous plaît vérifier votre connexion Internet pour Aladdin ou communiquez avec votre personnel informatique.



# 13.6.3 Actualisation du logiciel intégré

Dans cette section est décrite la procédure de mise à niveau du logiciel d'une version à la version suivante. Pour mettre à jour le logiciel, effectuez les opérations suivantes:

- 1. Dézippez l'ensemble de mise à niveau à la racine d'une clé USB et vierge formatée en FAT32.
- 2. Allumez l'Aladdin.
- 3. Appuyez sur Annuler pour demander vérification de l'étalonnage (Figure 95).

Nouveau	Liste	Chercher Server	Acquisition	08/07/2016 08:22 🔀
DONNÉES PATIENT				
Nom		ID		Ok
Prénom	ATTENTIO mesures su	N : Contrôler le calibrage ava ur les patients	nt de commencer les	Effacer
Date de naissa	ance (jj/mm/aa	Démarrer Ann	nuler	
HTO ALAI	PCON DDIN A Z	2 3 4 5 W E R S D F X C V I	6 6 T 7 7 G H J B N M '	9 0 ESC 0 P K L J

Figure 95

4. Appuyer sur l'icône des réglages (Figure 96).

Nouveau	Liste	Chercher Server	Acquisition	08/07/2016 08:24
DONNÉES PATIENT				
Nom		ID		Ok
Prénom		Sexe O Mâle		ar
Date de naiss	ance (jj/mm/aaaa)	O Femelle		
	1	2 3 4 5	5 6 7 8	9 0 ESC
HTO ALA		QWER	ΤΥυ	ΙΟΡ
		S D F	G H J I	K L 🚽
	Ζ	X C V	B N M '	←

Figure 96

5. Appuyer sur l'onglet « Administrateur » (Figure 97).

Général Mesures Chirurgiens	IOL Connectivité Administrat.
INFORMATION           S/N:         S/V:           00000000         1.5.0 beta2	CALIBRAGE Vérifie
DOSSIER DE RÉSEAUSauvegarde Examen Après Impr. O ValiderO Valider TotreTotre Topcon Europe Medical BVOUTPUT-FORMATPdf<▼	APPLIC Backup_Restore Mettre à jour Interrom pre Administrateur Remote Assistance

Figure 97

6. Insérer la clé USB du paquet de mise à jour dans l'une des portes USB d'Aladdin (Figure 98).





7. Appuyer sur le bouton « Mettre à jour» (Figure 99).

#### Rév.20 FR du 10/05/2023

Général Mesures Chirurgiens	IOL Connectivité Administrat.
INFORMATION           S/N:         S/V:           00000000         1.5.0 beta2	CALIBRAGE Vérifier
DOSSIER DE RÉSEAU	APPLICATION
O Valider <ul> <li>O Invalider</li> <li>Titre</li> <li>Topcon Europe Medical BV</li> <li>OUTPUT-FORMAT</li> <li>Pdf&lt;</li> <li>Image: State of the state o</li></ul>	Backup Restore   Mettre à jour   Désactiver Filtre   Interrom pre   Administrateur   Remote Assistance
	Fermer

Figure 99

8. Appuyer sur « OK » pour redémarrer le système et commencer la mise à jour (Figure 100).

INFORMATION		CALIBRAGE		
S/N: S	1.4.0	Vérifier		
INTÉGRATION IBASE		APPLICATION		
● Validé O Adresse IP IBase courante 10.1.	Appuyez sur OK pour lancer système redémarrera.	r la procédure de mise à niveau. OK	Le Mure de	criture est active
IMAGENET O Validé © I Adresse Web Server Courar	invalidé nt	Interrompre	Administ Remote As	rateur
http://10.1.3.10:89/IMA	GEnet/Exam			

Figure 100

9. Après la mise à jour, vous verrez le message montré dans la Figure 101 à l'écran.



Figure 101

- **10.** Le système redémarrera ou fera démarrer l'application Aladdin.
- **11.** Après le redémarrage, le logiciel mettra à jour le système ; cette opération peut durer quelques minutes. Ne pas redémarrer la machine pendant cette procédure (Figure 102).

I fatement	



**12.** En cas d'affichage du message montré dans la Figure 103, vous devez couper Aladdin et l'allumer à nouveau. De cette manière, votre Aladdin devrait fonctionner correctement.



Figure 103

**13.** Votre Aladdin a été mis à jour.
Vous pouvez vérifier s'il a été mis à jour en sélectionnant Réglages, panneau « Administrateur » et en vérifiant si la version de logiciel « S/V » est correct (Figure 104).

Général Mesures Chirurgiens	IOL Connectivité Administrat.
INFORMATION           S/N:         ALA20-HW4VMMA         S/A:         1.9.0 RC3           RAPPORT         Interview         Interview         Interview	<u>CALIBRAGE</u> Vérifier
Sauvegarde Examen Après Impr. O Valider O Invalider Titre Topcon Europe Medical BV	APPLICATION Privacy Backup Restore
OUTPUT-FORMAT     Pdf       Convention de nom de fichier de sortie          • Standard       • O Alternative	Mettre à jour Désactiver Filtre
Activer la fonction de tendance RX / AL	Interrompre Administrateur Remote Assistance
	Fermer

Figure 104

### 13.6.4 Backup \_Restore

Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde d'avoir une copie de toutes les données des patients stockées de sécurité. En fonction de la taille attendue de l'ensemble des archives, nous vous suggérons d'utiliser un lecteur USB externe ou avoir assez d'espace disponible sur un réseau conçu partagé folderdisk plutôt que d'un stylo USB moins capacious.

En appuyant sur le bouton "Backup \_Restore" la sauvegarde et de restauration utilitaire est ouvert. Il est possible d'utiliser un lecteur USB externe ou un dossier réseau partagé pour sauvegarder et restaurer les données.

### Contenu de la sauvegarde

Avec cet utilitaire, il est possible de sauvegarde:

- Local Exams archive: la liste complète des patients et des examens qui sont actuellement stockées dans la base de données locale de la machine
- Surgeon's presets and IOL collections: liste des chirurgiens avec toutes les données associées à chacun, comme par défaut IOL presets de lentilles, collections IOL (constantes personnalisées ou manuellement ajoutées modèles IOL)
- Application user settings: paramètres d'interface tels que les options de visualisation, des unités d'affichage, les échelles, les paramètres réseau, tête de rapport
- Machine calibration: paramètres de calibrage internes de la machine à stocker pour la sécurité.

L'étalonnage de la machine peut être restaurée que par le technicien pour le même dispositif à partir duquel la sauvegarde a été effectuée.

Backup procédure

Pour effectuer la sauvegarde connecter le périphérique de stockage externe USB souhaité ou passer à l'option Dossier réseau.

- 1. Sélectionnez la destination souhaitée:
- USB, sélectionnez la partition souhaitée dans la liste des disponibles

Les sauvegardes disp	ponibles				
AladdinBackup_Stan	dalone_00000000_2016-07-07-11-44-54				
AladdinBackup_Stan	dalone_00000000_2016-07-07-11-49-05				
Aladdinbackup_Stan	daione_00000000_2016-07-07-11-53-04				
Aladdinbackup_Stan	daione_0000000_2016-07-07-12-07-01				
AladdinBackup_Stan	dalone_74150001_2016-06-28-10-52-18				
	Dispositifs				
Dossier réseau	E:\ MARCO_1				
0	F:\				
	G:\				
	H:\ x64				
	Ε\				
	J:/				
	K:\				
	L:\				
	M:\				
	O:\ SHARED				
		Le sauveg	arde	Restaurer	Fermer

• Dossier réseau, définir (si pas déjà défini) la destination du dossier réseau partagé désiré, vérifier la connectivité.

Les sauvegardes disp	onibles		
AladdinBackup_Stan	alone_00000000_2016-06-21-10-54-55		
AladdinBackup_Stan	alone_00000000_2016-06-21-10-55-40		
AladdinBackup_Stan	alone_92150006_2016-06-20-19-03-41		
AladdinBackup_Stan	alone_92150006_2016-06-20-19-06-10		
<b>USB</b>	Dossier réseau		
🔵 Dossier réseau	\\Server\path_to_backup		
	Username		
	Domain\user		
	Password		
	*****		
			Configure
			5
	Le sauvegarde	Restaurer	Fermer

2. Appuyez sur "Le sauvegarde" bouton, attendez que la procédure se termine. Appuyez sur "OK" pour confirmer l'opération ou "Non" pour ne pas effectuer la sauvegarde.

Les sauvegardes dis	ponibles			
Les sauvegardes dis AladdinBackup Star AladdinBackup Star AladdinBackup Star AladdinBackup Star AladdinBackup Star AladdinBackup Star	ombles Malone_0000000_2016-07-07-11-44-54 dalone_00000000_2016-07-07-11-49-05 dalone_00000000_2016-07-07-11-53-04 dalone_0000000_2016-07-07-12-07-01 dalone_74150001_2016-06-28-10-49-56 dalone_74150001_2016-06-28-10-52-18			
USB     Dossier réseau	Dispositifs           Fit           Grit           Hit sofd           Jit           Jit           Kit           Lit           Mit	Etes-vous sûr que vous voulez sav	vegarder? Oui	Non
		Le sauvegarde	Restaurer	Fermer

Ne pas éteindre l'appareil ou débranchez le câble d'alimentation et Ethernet lors de cette opération. Ne pas débrancher les périphériques USB si USB est la destination de sauvegarde. Cela peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille de l'archive d'examen.



3. Une fois la procédure terminée, une nouvelle entrée apparaît dans la liste des données de sauvegarde disponibles avec la convention de dénomination suivante:

AladdinBackup\_Standalone\_<device serial number>\_<backup date>

### **Restore procédure**

La sauvegarde d'étalonnage de la machine ne peuvent être restaurées à une machine différente de celle d'origine.

Si vous essayez de restaurer une sauvegarde de la machine différente de la machine actuelle l'étalonnage restauration est sauté. Demandez à l'assistance technique en vue de rétablir l'étalonnage.

- 1. Sélectionnez la source de l'image de sauvegarde à restaurer (USB ou un dossier réseau). Naviguez la liste des images de sauvegarde détectées disponibles à la source sélectionnée.
- 2. Sélectionnez dans la liste l'image de sauvegarde que vous souhaitez restaurer et appuyez sur le bouton "Restaurer".

Appuyez sur "OK" pour confirmer l'opération.

AladdinBackup_Stand AladdinBackup_Stand AladdinBackup_Stand	dalone_00000000_2016-07-07-11-49-05 dalone_00000000_2016-07-07-11-53-04	
AladdinBackup_Stand AladdinBackup_Stand	dalone_00000000_2016-07-07-11-53-04	
AladdinBackup_Stan		
	dalone_00000000_2016-07-07-12-07-01	
AladdinBackup_Stan	dalone_74150001_2016-06-28-10-49-56	
AladdinBackup_Stan	dalone_74150001_2016-06-28-10-52-18	
L		
	Dispositifs	
	E:\	
Obsaler reseau	G:\	
	H:\ x64	Etes-yous sûr que yous voulez restaurer la sauvegarde sélectionnée
	EX	eres rous sur que rous rource restaurer la surregarde selectorinee
	7:V	
	K:\	Oui Non
	L'A	
	M:\	
	O:\ SHARED	

3. La procédure commence restauration.

Ne pas éteindre l'appareil ou débranchez le câble d'alimentation et Ethernet lors de cette opération. Ne pas débrancher les périphériques USB si USB est la source de sauvegarde.

		E%/
		5 /8
Dossier	vous plaît ne pas éteindre l'a	ippareil ou débrancher un périphérique USB ou réseau
	Protection of the second of the	paren eu destanenen an peripriendae eus eu reseda m

4. Dans la séquence, il est invité à confirmer si la restauration ou non chaque type de contenu de la sauvegarde. Appuyez sur "OK" si vous souhaitez restaurer le contenu ou appuyez sur "Non" pour sauter la restauration du contenu mentionné

### 13.6.4.1 Restore machine calibration files.

Le calibrage peut être restaurée que sur le périphérique à partir duquel la sauvegarde a été faite à l'origine.

Cette opération est autorisée uniquement à des techniciens autorisés. Contactez votre distributeur pour une assistance. Le calibrage de la machine de restauration est ignoré si la procédure est effectuée par l'utilisateur.

### 13.6.4.2 Restore Application User Settings.

Le contenu actuel de la machine sera écrasé.

Voulez-vous restaurer les paramètre	es utilisateur de l'	application?
	Oui	Non

#### 13.6.4.3 Restore Surgeons settings.



### 13.6.4.4 Restore Local Exams archive.

Le contenu de sauvegarde sera ajouté au contenu actuel si pas déjà présent. Cela peut prendre plusieurs minutes en fonction du nombre d'examens dans l'archive.



### 13.6.5 Fermer le logiciel

Appuyez sur le **"App Fermer"** pour fermer l'application et revenir sur le bureau Windows, il sera demandé pour confirmer.

Appuyez sur le stand-by pour éteindre l'appareil.

#### **Options de Confidentialité et sécurité (Privacy & Security)** 13.7

🕰 Si la connexion par mot de passe est maintenue activée et qu'un mot de passe a déjà été défini, il est nécessaire de saisir le mot de passe de connexion défini pour utiliser l'appareil.

<u>CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ</u>	
Dans cette section, vous pouvez configurer vos options de protection des données dans cet appareil. L'option princip définition du mot de passe de l'utilisateur pour accéder au périphérique. Pour plus de détails sur les options de protec données, veuillez vous reporter aux sections 4.8 et 13.7 du manuel d'utilisation.	ale est la ction des
Utiliser le mot de passe de connexion pour utiliser l'appareil Configurer le mot d	
🗹 Déconnexion automatique / économiseur d'écran Délai d'attente ┥ 🚺 🕨 🕨	
Masquer les détails du patient dans les rapports et les packages d'export exportés	
Anonymiser les noms de fichiers des rapports exportés et des packages d'examen	
Protégez par mot de passe les rapports PDF exportés (utilisez un mot de passe de connexion)	
Aasquer les noms des patients et désactiver les actions en mode d'assistance	
	Fermer

### 13.7.1 Login protégé par mot de passe

Les options permettent de protéger par mot de passe l'accès aux opérations et aux données de l'application de Aladdin. Par défaut, l'option est activée, mais le mot de passe doit être configuré.

When the option is enabled and the password configured the login is prompted when (refer to section 11.1):

- l'application de Aladdin démarre ٠
- le délai d'extinction automatique du journal est écoulé (si activé)
- le bouton de verrouillage dans la barre supérieure principale est enfoncé ٠

Appuyez sur le bouton «Configurer le mot de passe» pour définir le mot de passe préféré.

l est recommandé d'utiliser un mot de passe fort. Le mot de passe est sensible à la casse. Aucune vérification de la force du mot de passe n'est appliquée.



A Il est recommandé d'appliquer une stratégie de vieillissement du mot de passe.

Tapez le mot de passe souhaité dans le champ de mot de passe et tapez-le à nouveau dans le champ de confirmation du mot de passe.

ALADDIN										
		a moc de pa		llisateur	pour sec	unser rao	ces a ce p	enphenque	-	
	Confirme	u. Dacew	ord.						-	
	Committee	2 Fa55v	ioru.							
		Annule	r			S	auv.			
1 2	3	4	5	6	;	7	8	9	0	÷
q	w	е	r	t	у	u	i	о	р	
	а	s	d	f	g	h	j	k	I	ل <del>ه</del>
Û	z	x	с	v	b	n	m	'*?		

### 13.7.2 Screen Saver / Déconnexion automatique

Cette option permet de définir le verrouillage automatique d'Aladdin après un délai d'installation configurable.

Par défaut, l'option est activée avec un délai d'attente défini à 15 minutes.

Lorsqu'aucune interaction avec l'appareil n'est effectuée pendant le délai d'attente, le Screen Saver est affiché. Lorsque le Screen Saver est fermé, l'écran de connexion (s'il est activé et configuré) s'affiche.



13.7.3 Masquer les détails du patient dans les rapports et les packages d'examen exportés

L'option, si elle est activée, permet de masquer les détails du patient dans l'en-tête des rapports imprimés ou exportés. Seul l'identifiant du patient utilisé sera signalé normalement.



Topcon	Europe	Medical	bv
--------	--------	---------	----

Patient	
Patient ID	
Date Of Birth	

: \*\*\*\*\*\*N \*\*\*\*O : QREWVBQ : \*\*/\*\*/\*\*\*\* Surgeon Exam Date : Surgeon Name : 11/15/2018 - 16:57

Si, pour des raisons d'assistance, les données d'examen sont exportées, les détails du patient seront remplacés par des indications sur le périphérique source. Seul l'identifiant du patient sera conservé.

### 13.7.4 Anonymiser les noms de fichiers des rapports exportés et des packages d'examen

Si l'option est sélectionnée, la convention du nom du fichier de sortie du rapport sera forcée comme alternative, reportez-vous à la section 13.6.1 pour plus de détails.

e pd F	QREWVBQ_20181115_165700_Aladdin_B.pdf	
e pdf	QREWVBQ_20181115_165700_Aladdin_B_01.pdf	
e pdF	QREWVBQ_20181115_165700_Aladdin_B_02.pdf	
e pdF	QREWVBQ_20181115_165700_Aladdin_B_03.pdf	
e pdf	QREWVBQ_20181115_165700_Aladdin_B_04.pdf	

### 13.7.5 Protéger par mot de passe les rapports PDF exportés

Cette option est disponible si le mot de passe de connexion est activé et configuré. Si cette option est activée, les rapports PDF exportés vers le dossier partagé du réseau ne seront accessibles qu'en saisissant le mot de passe de l'utilisateur défini pour accéder à l'application intégrée Aladdin.

### 13.7.6 Masquer les noms des patients et désactiver les actions en mode d'assistance

Les options, utilisées en combinaison avec une connexion protégée par mot de passe, permettent de rendre les informations du patient et les actions associées non accessibles lors de l'interaction avec l'application intégrée Aladdin en mode technicien / service. Pour basculer l'application en mode technicien, appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller l'application. Laissez le personnel du technicien se connecter à l'application avec le mot de passe du technicien. L'application passera en mode technicien. Pour revenir en mode utilisateur, appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage et entrez le mot de passe de l'utilisateur.

#### Mode utilisateur

En mode utilisateur normal, les détails du patient et les actions associées sont régulièrement accessibles.



#### Mode technicien

En mode technicien, les détails du patient ne sont pas accessibles et les actions de suppression / modification ne sont pas disponibles.

Lors de l'exportation de paquets d'examen dans ce mode, les détails du patient sont automatiquement anonymisés.

Nouveau	Liste	Chercher Serv		er Serve	er Acquisition		12/1 1	2/2018 2:58		
ID		PATIENT			<u>LISTE E</u>	KAMENS				mport
	Exporter tout	Prénom			12/1	2/2018	12:57:0	0	N	ouv. Ex.
02 tes20111111		Date de	naissance							Ouvrir
03 tes20111111 04 tes20111111 07 tes20011111		ID Sexe	09 tes20	018122			▼ [			
09 tes2018122		Oiviale	O Fem					Exporte	er P	ost-Op.
1048 11749		1	2 3	4	5	6	78	3 9	0	ESC
17301 36620		Q	w	E I	R 1	ГΥ	U	Ι	0	Ρ
640 9aH48h2xoI		А	S	D F	G	Н	J	К	L	Ļ
•	Page 1/3	z	хс	v	В	Ν	М	•		←

## **14 REMPLACEMENT DES FUSIBLES**

#### Phase 1

Ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles à l'aide d'un tournevis.

Phase 2

Extraire la boîte à fusibles rouge (utiliser un tournevis pour la dégager).

#### Phase 3

Retirer le fusible grillé de son emplacement et le remplacer par un fusible identique, comme indiqué dans le tableau ci-après

Phase 4 Remettre délicatement la boîte à fusibles à sa place.

Figure 105

🕰 Il faut utiliser uniquement des fusibles avec les caractéristiques indiquées.

L'emploi de fusibles sous-dimensionnés peut provoquer la coupure du dispositif pendant le déroulement normal du travail. Dans ce cas, il n'y a pas de dangers pour l'opérateur ni pour le patient, mais la coupure inattendue du dispositif peut comporter la perte de données.

Au contraire, l'emploi de fusibles surdimensionnés peut provoquer des dommages du circuit électronique interne du dispositif dû à une surcharge non interrompue par le fusible. Dans ce cas, le patient ne court pas de risques, mais l'opérateur pourrait subir des lésions, l'instrument pourrait être endommagé et certaines données pourraient être perdues.

Type de fusible	Puissance du fusible
20 x 5 mm	T 2.5 A L 250 V anti-surge









### **15 SPECIFICATIONS TECHNIQUES**



Aucune modification de l'instrument n'est autorisée.

**NOTE** : le producteur peut fournir, sur demande, les schémas de câblage, la liste des composants, des descriptions, les instructions de calibrage ou d'autres informations qui pourront aider le personnel du service après-vente dans la réparation des pièces du dispositif indiquées par le constructeur comme pouvant être réparées par le personnel du service après-vente.

**NOTE :** pour l'isolation des dispositifs du réseau principal, le dispositif est doté d'un interrupteur principal qui coupe le courant au dispositif et d'une prise haute tension qui assure la même fonction que l'interrupteur principal.

INFORMATIONS GÉNÉRALES						
FONCTIONNALITÉ	Ν	NÉTHODE DE MESURE	SOURCE DE LUMIÈRE			
	Disque de Placio	lo				
	Cône de	24 anneaux également distribués				
	kératométrie	sur une sphère 43D				
	Analysed	Due do 100 000 pointe				
Topographie cornéenne - kératométrie	points	Plus de 100,000 points				
	Points	Plus do 6 000 points	LED rouge			
	mesurés	Plus de 6,000 points				
	Couverture cornéenne	Jusqu'à 9,8 mm sur une sphère				
		ayant un rayon de 8 mm (42,2				
		dioptres avec n=1,3375)				
	Système de	Mise au point guidée				
	mise au point					
Pupillométrie	Analyse image		Diode à infrarouges et blanche			
AL						
ACD Interférométrie		à bassa cobárance sur fibre ontique	SLED @ 820pm			
ССТ	milerreronnethe	a basse concretence sur libre optique				
LT						

RADIATION OPTIQUE								
FONCTIONNALITÉ	LIGHT	SOURCE	LONGUEUR D'ONDE	PUISSANCE ŒIL				
LED de fixation centrale	Jaune vert LE	)	572 nm	< 0.01 mW				
Éclairage du disque de Placido	Rouge LED Ty	pe1	633 nm	<0.02 mW				
pour analyses topographiques	Rouge LED Ty	pe2	615 -630 nm	<0.02 mW				
		Blue	473 nm	0.03 cd				
Analyza nynillamátninya	Blanche LED	Green	532 nm	0.005 cd				
Analyse pupiliometrique		Red	630 nm	0.008 cd				
	IR LED		780 nm	<0.4 mW				
	SLED		830 nm	< 0.7 mW				
AL mesure	IR LED (couror	Red         630 nm         0.008 cd           LED         780 nm         <0.4 mW	< 0.1 mW					
	Sled		830 nm	< 0.7 mW				
CCT-ACD-LT measure	Rouge LED Ty	pe1	633 nm	<0.02 mW				
	Rouge LED Ty	pe2	615 -630 nm	<0.02 mW				

ATTENTION - La lumière émise par cet appareil est potentiellement dangereuse. Plus la durée d'exposition est longue, plus le risque de dommages oculaires est élevé. L'exposition au voyant de l'appareil lorsqu'il est utilisé à une intensité maximale enfreint l'indication de sécurité après une utilisation de 60 minutes.

ALADDIN est doté d'une série de diodes de différents types et puissances. Toutes les caractéristiques sont listées dans la section des spécifications techniques de ce manuel.

Le groupe de diodes satisfait les limites d'émission pour les instruments du Groupe 2 du standard ISO 15004-2.

	INFORMATIONS SUR LES MEASURES								
	MEASURE	MEASURE GAMME	DISPLAY RESOLUTION	IN VIVO REPEATABILITE					
	Rayon de courbure	5.00 – 12.00 mm	0.01 mm	±0.02 mm					
Keratometrie	Rayon de courbure en Dioptres (D) (n=1.3375)	28.00 - 67.50 D	0.01 D	±0.12 D					
Longueur axiale		15.00 – 38.00 mm	0.01 mm	±0.016 mm					
Profondeur de la c	hambre antérieure	1.50 – 6.50 mm	0.01 mm	±0.04 mm					
épaisseur crnéenn	e centrale	0.300 – 0.800 mm	0.001 mm	±0.02 mm					
Épaisseur de la	Phakic oeil	1.50 – 6.50 mm	0.01 mm	±0.06 mm					
lentille Pseudo-phakic oeil		0.50 – 3.50 mm	0.01 mm	±0.06 mm					
Dimensions pupille	9	0.50 – 10.00 mm	0.01 mm	±0.05 mm					
Limbe (White-To-	White)	8.00 – 14.00 mm	0.01 mm	±0.05 mm					

CONDITIONS ENVIRONMENTALES									
	TRAVAIL STOCKAGE TRANSPORT								
Température	10 - 40° C	-20 - 70° C	-20 - 70° C						
Humidité relative	8-75% (non condensée)	8-75% (non condensée)	8-75% (non condensée)						
Pression atmospherique	800-1060 hPa	700-1060 hPa	700-1060 hPa						

DONNEES ELECTRIQUES					
Alimentation		AC 100-240V 50/60 Hz			
Consommation		<100 VA			
Туре		20 x 5 mm			
rusibles	Puissance	T 2.5 A L 250 V anti-surge			

SPECIFICATIONS MECANIQUES							
	Device	Device Packaged					
Largeur	320mm	600mm					
Hauteur	490mm	800mm					
Langueur	470mm	710mm					
Poids	18 kg	29kg					

SPECIFICATIONS COMPOSANTS DE PC DU BORD					
System d'eploitation	WINDOWS 10 64bit				
Processeur	Intel <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup>				
RAM	4GB				
Hard disk	At least 500GB SATA + mSATA SSD 32GB				
<b>Connexions exterieurs</b>	LAN integrated, 2x USB				

### **16 DECLARATION DE CONFORMITE**

### DECLARATION OF CONFORMITY/ Déclaration de conformité : Manufacturer/Producteur: Name/Nom : VISIA imaging S.r.l. Address/Adresse : Via Martiri della Libertà 95/e, - 52027 San Giovanni Valdarno (AR) -ITALY Name of device/Nom du dispositif : BIOMETER and CORNEAL ANALYSER integrated (BIOMÈTRE et ANALYSEUR CORNÉEN intégré) Marque/Brand : TOPCON ALADDIN Model/Modèle : I. the undersigned, hereby declare that the aforementioned devices comply with Directive 93/42/EEC (implemented in Italy by Legislative Decree no. 46/97) and subsequent amendments and additions (Directive 2007/47/EC - implemented in Italy by Legislative Decree no. 037/10) for Class IIa equipment. Par la présente, moi soussigné, je déclare que les dispositifs détaillés ci-dessus sont conformes à la Directive 93/42/CEE (reçue en Italie par le D.Lgs 46/97) et modifications et intégrations successives (Directive 2007/47/CE - reçue en Italie par le D.Lgs 037/10) pour les dispositifs de Classe IIa. Alessandro Foggi Directeur général Représentant Légal

## **17 PERFORMANCE TESTS**

### **BREF RÉSUMÉ ET RÉSULTATS DES ESSAIS DE PERFORMANCE**

Une étude prospective, site unique étude clinique comparant les performances du HW3.0 ALADDIN avec LENSTAR LS 900 a été réalisée dans 66 yeux (un œil pour chaque inscrit sous réserve). Cette étude a évalué l'accord et de précision dans les extrémités suivantes:

Data Type	All Devices
	Axial Length (AL)
	Cylinder Axis (AX)
	Anterior Chamber Depth (ACD)
Quantitative	Lens Thickness (LT)
Measurements	Central Corneal Thickness (CCT)
	White-to-white distance (WTW)
	<ul> <li>Keratometry at the flattest meridian (K1_D)</li> </ul>
	<ul> <li>Keratometry at the steepest meridian (K2_D)</li> </ul>

L'unité connexe de mesures sont:

- Axial length: millimeters;
- Cylinder Axis: degrees;
- Anterior Chamber Depth: millimeters;
- Lens Thickness: millimeters;
- Central Corneal Thickness: millimeters;
- White-to-white distance: millimeters;
- Keratometry: diopters.

### Analyse de l'accord

Les mesures pour l'analyse de l'Accord proviennent des trois premiers types de mesure acceptables acquises de chaque appareil.

Pour chaque paramètre (AL, AX, ACD, LT, CCT, WTW, K1\_D, K2\_D), l'analyse de l'accord a été effectuée pour chaque unité ALADDIN HW3.0 pour LENSTAR LS configuration 900 unités pour chaque opérateur séparément.

L'analyse a été effectuée l'estimation de la différence moyenne, son écart-type, 95% Limites d'accord, Bland-Altman dispersion et tracé de différence en utilisant Bland-Altman méthode pour de multiples observations sur un individu (Bland et Altman, 1999).

L'analyse globale de l'accord est rapporté dans le tableau ci-dessous.

Les moyens de point final Avec Leurs écarts types ont été fournis aussi.

Les détails concernant les analyses de Bland-Altman: termes du modèle ont été estimés par REML en supposant que les réplications échangeables et un dispositif \* terme sujets d'interaction.

Agreement between ALADDIN HW3.0 and LENSTAR LS 900.								
	ALADDIN	HW3.0	LENSTAR	LS 900	Agreement parameters			
	ALADDIN	ALADDI	LENSTAR	LENSTAR	Difference	Difference	Lower	
Endpoint	Mean	N SD	Mean	SD	Mean	SD	LoA	Upper LoA
AL[mm]	24.04	1.43	24.05	1.43	-0.010	0.024	-0.058	0.038
AX [°]	76.73	78.26	76.56	77.56	0.174	6.176	-12.177	12.525
ACD[mm]	3.67	0.38	3.67	0.39	0.004	0.040	-0.076	0.085
LT[mm]	3.67	0.27	3.65	0.27	0.021	0.054	-0.088	0.129
CCT[mm]	0.555	0.035	0.555	0.035	0.000	0.004	-0.008	0.008
WTW[mm]	12.27	0.34	12.30	0.36	-0.032	0.068	-0.167	0.103
K1[D]	43.16	1.43	43.17	1.44	-0.010	0.105	-0.221	0.201
K2[D]	44.26	1.52	44.26	1.53	-0.006	0.178	-0.362	0.349

L'accord entre les instruments est résumée dans le tableau 1:

Table 1.

Notes sur le Tableau 1:

- La date de la table concernent la comparaison succincts produite par 3 opérateurs utilisant 3 Aladdin différents et 3 différents Lenstar LS 900 unités.

Les résultats de l'étude démontrent que la longueur axiale (AL), l'axe du cylindre (AX), la profondeur de la chambre antérieure (ACD), l'épaisseur du cristallin (LT), l'épaisseur de la cornée centrale (CCT), la distance du blanc au blanc (WTW) et Les mesures de kératométrie (K1\_D et K2\_D) de l'ALADDIN HW3.0 sont sensiblement équivalentes à celles du prédicat.

### Analyse de précision

Les mesures d'analyse de précision proviennent des trois premiers types de mesure acceptables acquises à partir de chaque dispositif.

Analyse de précision, pour chaque critère d'évaluation, sera effectuée sur ALADDIN et LENSTAR séparément en utilisant une méthode REML pour les mesures répétées Dans l'objet, y compris les termes suivantes: dispositif d'identification (A1, A2, A3 pour ALADDIN et L1, L2, L3 pour LENSTAR) identifiant d'opérateur (1, 2 et 3), identifiant l'objet (1 à 66) et chaque interaction à deux voies et trois voies d'interaction; matrice composante de la variance standard sera utilisé comme structure de covariance de la matrice R-côté. Les résultats liés seront utilisés pour estimer: - la répétabilité SD comme la racine carrée du modèle MSE; la limite de répétabilité répétabilité SD Multiplié par 2,8; le coefficient de variation (répétabilité SD / moyenne) Multiplié 100 répétabilité; - La reproductibilité SD comme la racine carrée de (dispositif composante de la variance estimation opérateur + variance estimation de composante + dispositif estimation \* composante sous réserve de la variance estimation opérateur + \* composante sujet de la variance estimation + dispositif \* composante opérateur de variance estimation + dispositif opérateur \* \* composante de la variance de l'objet + modèle MSE); la limite de reproductibilité reproductibilité SD Multiplié par 2,8; le coefficient de variation de reproductibilité que (reproductibilité SD / moyenne) Multiplié 100.

Les estimations des composantes de la variance ont été fournies pour chaque terme du modèle.

Pour évaluer si la variabilité des mesures répétées dans au sujet est assez constant dans l'ensemble des résultats:

1) Terrain de l'écart type des résultats répétés dans les yeux (axe vertical) par rapport à la moyenne des résultats répétés (axe horizontal) a été prévu pour chaque critère d'évaluation;

2) coefficients de corrélation de Spearman et les valeurs p connexes pour hypothèse H0: = 0 ☐Spearman entre moyenne et écart-type ont été fournies pour chaque critère.

Analyse décrite au point précédent 1 et 2 a été fourni pour ALADDIN HW3.0 et LENSTAR LS 900 séparément.

Détails sur REML analyse: termes du modèle seront estimés en utilisant la somme des carrés.

Les résultats de l'analyse de la répétabilité et la reproductibilité sont résumés dans le tableau 2:

DEVICE	Endnoint	Overall Mean	RI	EPEATABILI	ТҮ	REF	REPRODUCIBILITY		
DEVICE	Enupoint	Overall weath	SD	Limit	% COV	SD	Limit	% COV	
ALADDIN HW3.0	AL[mm]	24.04	0.020	0.056	0.084	0.024	0.068	0.100	
ALADDIN HW3.0	AX [°]	76.73	2.859	8.004	3.726	2.918	8.170	3.803	
ALADDIN HW3.0	ACD[mm]	3.67	0.026	0.073	0.708	0.026	0.074	0.721	
ALADDIN HW3.0	LT[mm]	3.67	0.031	0.086	0.833	0.032	0.090	0.878	
ALADDIN HW3.0	CCT[mm]	0.555	0.005	0.013	0.837	0.005	0.013	0.858	
ALADDIN HW3.0	WTW[mm]	12.27	0.066	0.184	0.536	0.066	0.186	0.541	
ALADDIN HW3.0	K1_D [D]	43.16	0.077	0.217	0.179	0.082	0.230	0.191	
ALADDIN HW3.0	K2_D [D]	44.26	0.121	0.339	0.274	0.127	0.355	0.286	
LENSTAR LS 900	AL[mm]	24.05	0.014	0.040	0.059	0.015	0.041	0.061	
LENSTAR LS 900	AX [°]	76.56	5.304	14.852	6.928	5.312	14.873	6.938	
LENSTAR LS 900	ACD[mm]	3.67	0.036	0.100	0.974	0.036	0.102	0.991	
LENSTAR LS 900	LT[mm]	3.65	0.052	0.145	1.418	0.053	0.147	1.440	
LENSTAR LS 900	CCT[mm]	0.555	0.004	0.011	0.722	0.004	0.011	0.726	
LENSTAR LS 900	WTW[mm]	12.30	0.065	0.183	0.532	0.066	0.184	0.533	
LENSTAR LS 900	K1_D [D]	43.17	0.114	0.320	0.265	0.118	0.329	0.272	
LENSTAR LS 900	K2_D [D]	44.26	0.186	0.522	0.421	0.191	0.535	0.432	

Table 2Repeatability and reproducibility.

Notes relatives au tableau 2:

- Répétabilité comprend deux variations d'une erreur de mesure;
- Reproductibilité comprend deux variantes de l'appareil, l'opérateur, l'interaction entre l'appareil et l'objet, l'interaction entre l'opérateur et l'objet, l'interaction entre les appareils et les opérateurs, l'interaction entre les dispositifs, les opérateurs et sous réserve, et les erreurs de mesure;
- Répétabilité% VOC = (répétabilité SD / abs (moyenne globale)) \* 100;
- Reproductibilité% VOC = (Reproductibilité SD / abs (moyenne globale)) \* 100.

Le résultat de la répétabilité et étude de reproductibilité démontrer que ALADDIN HW3.0 est sostanzialmente équivalent pour les deux répétabilité et la reproductibilité du dispositif de prédicat.

Les analyses de la reproductibilité et la répétabilité qui montre ALADDIN HW3.0 et LENSTAR LS 900 représentations sostanzialmente sont équivalentes pour les effets évalués.

### **18 APPENDICE A: INSTALLATION D'UNE IMPRIMANTE EXTERIEURE**

### 18.1 Acquisition des drivers et transfert à ALADDIN

Il est conseillé de télécharger les derniers drivers pour l'imprimante. Pour ce faire utiliser un PC extérieur. Chaque producteur d'imprimantes doit disposer des derniers drivers dans la section Assistance Technique de son site.

Télécharger les drivers qui sont généralement fournis dans un dossier comprimé. Décomprimer et conserver le fichier .inf dans un endroit facilement accessible (par exemple : "C:\Drivers"). Copier les drivers sur une clé USB FAT32 qui devra être ensuite connectée au port USB d'ALADDIN.

Sur ALADDIN désactiver le « Write Filter » en exécutant les étapes suivantes :

Désactiver le Write Filter

 Désactiver le filtre d'écriture dans l'onglet Administration du panneau des Réglages et Confirmer.

Réglages→Administrat.→ Désactiver filt. Appuyer sur OK

2. La machine redémarrera automatiquement.

INFORMATION		CALIBRAGE	
S/N:	S/V:	Vérifier	
92150003	1.4.0		
INTÉGRATION IBASE	Vous allez désactiver le filtre dans un état non protégé.	d'écriture. Cela mettra la r	machine
Validá	Vous serez responsable de t	ous les malfonctionnemen	ts dus à
© Valide	êtes-vous sûr ?	risées du système.	
Adresse IP IBase coura			Le filtre d'écriture est activé
			ésactiver Filtre
IMAGENET	ОК	Annuler	
O Validé	● Invalidé		Idministrateur
A design Web Commerce			Remote Assistance
Adresse web Server Co	MAGEnot/Evam		
http://10.1.5.10.89/1	WAGENEL/EXam		
			Ferm
	Fig	uro106	
	FIS		
	פי י	uleioo	
	סי י	uleioo	
	9, 1	uleioo	
	16	uleioo	
	1.8	ureioo	
	1.6	uleioo	
	1.6	uleioo	
	ll tistems & atsua Il sistems d'invoirs à atsua	entiti in uno stato non protetto all'amente. Non secone al marc	tina
	ll sistema à astaul Il sistema ai risovier à sufor sufficient	ente in uno stato non protetto. Las amente 1-bon pergune i a mando ad a alimentación es	dina
	ll sistema è astualn Il sistema ai riavierà auton dall'interro	ente in uno stato non protetto, aslammete, lora spegnere il maco toto e di alimentadore.	dina
	ll sistema è astudio Il sistema di riaviori di auton dall'interro dall'interro	ente in uno stato non protetto. alicamente. Non spegnere la maci toto e di alimentazione.	dina.
	II sistema é attualin II sistema si riavviet à auton dall'interro OK	ente in uno stato non protetto. asicamente. Iton speguere la maci tore el alimentazione	dina
	I sistema é attualn Il sistema á riavvierà autor dall'interro OK	ente inuno stato non protetto. asicamente: Non spegurare la maco titore el alimentacione: Cancel	dina
	I tistema é athain Il sistema di navvierà auton dall'interro OK	ente in uno stato non protetto. asicamente: Non spognare i a maci tatore di alimentazione:	dina
	I sistema é attual Il sistema é attual Il sistema si riavvierà autor dall'interro OK	ente in uno stato non protetto. asioamente. Non segopore i a maci tatore di alimentazione. Cancel 5 sec	dina
	II tistema 4 atsuk II sistema si risvoler a soon dal'interro dal'	erete in sono statio non protesto. solomente i Non spegaret a maci disor d'alimentazione.	dina

 Après le redémarrage, l'application Aladdin signalera l'état non protégé de la machine.

Appuyer sur Annuler pour éviter le redémarrage de la machine.

Figure107

#### Rév.20 FR du 10/05/2023

4. Fermer l'app. Aladdin:

#### Réglages→Administrat.→ Fermer App

- 5. On pourra alors accéder au bureau de la machine.
- 6. Connecter la clé USB avec les drivers à Aladdin.

		CALIBRAGE		
S/N: 92150003	S/V: 14.0	Vérifier		
INTÉGRATION IBASE	E	ADDITCATION		
Adresse IP IBase co	des modifications non au purar	K Annuler	Le filtre d'écritu Activer F	e est déactivé Itre
I <u>MAGENET</u> O Validé		Interrompre	Administr	iteur
IMAGENET O Validé Adresse Web Server	● Invalidé Courant	Interrompre	Administr Remote Assi	stance



### 18.2 Installation d'une imprimante locale (usb)

Les instructions suivantes sont référées à un système Windows 10.

Fermez le logiciel en suivant la procédure expliquée précédemment à l'étape 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de démarrage de Windows et sélectionnez Panneau de configuration.

	Command Prompt (Admin)	
	Task Manager	6
	Control Panel	
	File Explorer	
	Search	
	Run	
	Shut down or sign out	
	Desktop	
-		
	51 400	

Figure 109

Dans le Panneau de configuration, sélectionnez «Devices and Printers».





Figure 110

L'assistant d'ajout d'imprimante apparaîtra. L'imprimante pourrait être automatiquement détectée. Si oui, suivez les étapes, sinon appuyez sur « The printer that I want isn't listed ».

Choose a device	or printer t	o add to t	his PC			
			Printer	0 (HP LaserJe	et MFP M	725)

Figure 111

Sélectionner "Add a local printer or network printer with manual settings". Click Next.

← 🖶 Add Printer	~
Find a printer by other options	
○ My printer is a little older. Help me find it.	
○ Select a shared printer by name	
	Browse
Example: \\computername\printername or http://computername/printers/printername/.printer	
○ Add a printer using a TCP/IP address or hostname	
○ Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer	
Add a local printer or network printer with manual settings	
Nex	t Cancel
Figure 112	

Appuyez sur **Next** pour l'écran suivant.

🖶 Add Printer		
Choose a printer port		
A printer port is a type of con	nection that allows your computer to exchange inform	nation with a print
Use an existing port:	LPT1: (Printer Port)	
O Create a new port:		
Type of port:	HP Universal Print Monitor	

Vous devez maintenant identifier la marque et le modèle de l'imprimante. Cliquez sur le bouton Have Disk...

←	🖶 Add P	rinter			
	Install t	he printer driver			
		Choose your printer fro To install the driver fron	m th n an i	e list. Click Windows Update to see more models. installation CD, click Have Disk.	
	Manufa	cturer	^	Printers	^
	Brother			GBrother Color Leg Type1 Class Driver	
	Canon			GBrother Color Type3 Class Driver	
	Dell			🕞 Brother Color Type4 Class Driver	
	Eastman	Kodak Company		Gamma Brother Generic Jpeg Type1 Class Driver	
	FROM		v	Deather Considering Transport Class Define	*
	📴 This	driver is digitally signed		Windows Update Have Disk	
	Tell	me why driver signing is	imp	ortant	
				Next Cano	el

Figure 113

Cliquez sur le bouton **Browse...** et sélectionnez le dossier dans lequel vous avez extrait les pilotes (fichier .inf) de cette imprimante. Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur OK.

Install Fr	om Disk	×
	Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.	OK
		Cancel
	Conv. manu facturas's files from	
	Copy manufacturer's files from:	Denner



Sélectionnez votre modèle d'imprimante dans la liste Imprimantes, puis cliquez sur le bouton Next.

	Printers
	🔄 HP Color LaserJet 1600 Class Driver
	HP Color LaserJet 2500 PCL6 Class Driver
	HP Color LaserJet 2500 PS Class Driver
	Figure 115

Sélectionner si vous souhaitez régler cette imprimante comme imprimante de défaut. Cliquer sur **Suivant** et ensuite **OK** . La procédure est terminée.

Il est maintenant très important de réactiver le Write Filter. Suivre les instructions sous <u>«Réactivation</u> <u>du filter d'écriture»</u> pour ne pas encourir le risque d'endommager le dispositif.

### 18.3 Installation d'une imprimante de reseau (LAN)

Ne modifiez pas les paramètres Ethernet de "Local Area Connection 2" ou "Reserved" adapter. Si une configuration spécifique pour le réseau LAN est nécessaire, les paramètres peuvent être modifiés en conséquence sur "Local Area Connection" ou "External" Ethernet adapter.

Connecter ALADDIN à un réseau extérieur par le port LAN à l'aide d'un câble Ethernet. Accédez au panneau de configuration et sélectionnez les périphériques et les imprimantes. Reportez-vous à la section précédente. L'imprimante pourrait être automatiquement détectée. Si oui, suivez les étapes, sinon appuyez sur "**The printer that I want isn't listed**".

Add a device						_		:
Choose a device or prin	nter to add to	this P	с					
		\$	NPI3BB6A Printer	0 (HP Las	erJet Mi	FP M7	25)	
The printer that I want isn't listed								
					Ne	t	C	ancel



Sélectionnez "Add a printer using a TCP/IP address or hostname", puis sélectionnez "Standard TCP/IP Port" sur le menu déroulant Type of port. Cliquer Next.

р Ъ	🖶 Add Printer			
	Find a printer by other options			
	O My printer is a little older. Help me find it.			
		В	rowse	
	Example: \\computername\printername or http://computername/printers/printername/.printer			
	Add a printer using a TCP/IP address or hostname			
	○ Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer			
	○ Add a local printer or network printer with manual settings			
	Next		Cancel	
	Figure 117			

Insérer le Nom de l'Imprimante ou l'adresse IP dans la zone de texte « Nom Imprimante » (Printer Name). Le nom du port sera automatiquement inséré. Vous pouvez laisser le nom de défaut. Cliquer sur Suivant (Next). L'ordinateur aura besoin d'un petit délai pour configurer le port.

4

🖶 Add Printer					
	Type a printer hostname o	or IP address			
	Device type:	TCP/IP Device	~		
	Hostname or IP address:	10.1.1.36			
	Port name:	10.1.1.36	_		
	Query the printer and automat	ically select the driver to use			

Figure 118

Ensuite, suivre la même procédure décrite sous « Installation d'une imprimante locale (USB) »

### 18.4 **Réactivation du filter d'écriture**

- 1. Ouvrir l'application d'Aladdin.
- 2. Le système signalera l'état non protégé de la machine.
- 3. Attendre le redémarrage automatique ou appuyer sur OK.
- 4. Le système redémarrera en validant le filtre d'écriture.
- 5. Après le redémarrage, le système sera dans un état non protégé.



Next Cancel

Figure 119

ΟU

1. De l'intérieur de l'application, si elle est déjà ouverte, procéder à :

#### Réglages→Administrat.→ Valider Filtre

2. Après le redémarrage, le système sera dans un état non protégé.



Figure 120

## **19 APPENDICE B: BIBLIOGRAPHIE**

Veuillez consulter les références suivantes sur les formules (en cas de questions spécifiques, vous êtes prié de contacter Visia Imaging) :

- Haigis: http://www.augenklinik.uni-wuerzburg.de/uslab/ioltxt/haid.htm
- HofferQ: HOFFER KJ: The Hoffer Q formula: A comparison of theoretic and regression formulas. J Cataract Refract Surg, 19:700-712, 1993; ERRATA 20:677, 1994
- Reply: Errata in printed Hoffer Q formula. Journal of Cataract & Refractive Surgery, Volume 33, Issue 1, Pages 2-3, January 2007, Authors:Kenneth J. Hoffer, MD
- Holladay: HOLLADAY JT, PRAGER TC, CHANDLER TY, MUSGROVE KH, LEWIS JW, RUIZ RS: A threepart system for refining intraocular lens power calculations. J Cataract Refract Surg, 14:17-24, 1988
- SRKII: RETZLAFF J: A new intraocular lens calculation formula, Am Intra-Ocular Implant Soc J 6:148-152, 1980
- SRK/T: RETZLAFF J, SANDERS DR, KRAFF MC: Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula. J Cataract Refract Surg 16 (3):333-340, 1990
- Barrett Universal II: Barrett Graham D.: An improved universal theoretical formula for intraocular lens power prediction. Journal of Cataract & Refractive Surgery, Volume 19, Issue 6, 713-720
- Olsen: Olsen Thomas et al.: Constante C: Nouveau concept pour le calcul de la puissance des lentilles intraoculaires assistées par tracé de rayons. Journal de la cataracte et chirurgie réfractive, volume 40, numéro 5, 764 773, 2014
- Olsen Thomas: Brevet des Etats-Unis d'Amérique US8657445B2, Système et procédé de détermination et de prédiction de la puissance de l'IOL in situ, février 2014
- Olsen: Olsen T., Corydon L., Gimbel H. Calcul de la puissance de la lentille intraoculaire avec un algorithme amélioré de prédiction de la profondeur de la chambre antérieure. Journal de la cataracte et chirurgie réfractive, volume 21, numéro 3, 313-9, 1995

Correction des rayons cornéens/de la réfraction cornéenne après chirurgie réfractive cornéenne :

- HOLLADAY JT: IOL calculations following RK. Refract Corneal Surg 5(3):203, 1989
- HOFFER KJ: Intraocular lens power calculation for eyes after refractive keratotomy. J Refract Surg 11:490:493, 1995

Calcul d'implants phakiques :

- vd HEIJDE GL, FECHNER PU, WORST JGF: Optische Konsequenzen der Implantation einer negativen Intraokularlinse bei myopen Patienten. Klin MB1 Augenheilk 192:99-102, 1988
- HOLLADAY JT: Refractive power calculations for intraocular lenses in the phakic eye. Am J Ophthalmol 116:63-66, 1993
- HAIGIS W: Biometry in complicated situations, 9th Conv. of DGII 1995, Rochels et al (Hrsg.), Springer, 17-26, 1996

Rapport entre les constantes de calcul biométrique à ultrasons et optique :

- RETZLAFF J, SANDERS DR, KRAFF MC (1990): Lens Implant Power Calculation A manual for ophthalmologists & biometrists, 3rd edition, Slack Inc, Thorofare NJ, USA
- HAIGIS W, LEGE B, MILLER N, SCHNEIDER B: Comparison of immersion ultrasound biometry and partial coherence interferometry for IOL calculation according to Haigis, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmology (2000) 238:765-773

- HOLLADAY, JT: International intraocular lens implant registry 2003. J Cataract Refract Surg (2003) 29:176-197
- HAIGIS W: Relations between optimized IOL constants. Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery of the American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), Philadelphia, PA, USA, June 1-5, 2002, Abstracts, p.112, 2002

Calcul de la puissance de la lentille intraoculaire APRÈS chirurgie réfractive cornéenne :

• Camellin-Calossi: M. CAMELLIN, MD; A. CALOSSI, OPTOM "A new formula for intraocular lens power calculation after refractive Corneal Surgery", Journal of Refractive Surgery, vol. 22 Feb. 2006.

Cette formule est utilisée pour les patients ayant déjà été soumis à chirurgie réfractive. Chaque patient est unique e les résultats peuvent varier considérablement. Toutes les recommandations sur la puissance de l'IOL doivent être interprétées avec prudence.

- Shammas No-history: SHAMMAS H.J., SHAMMAS M.C: "No-history method of intraocular lens power calculation for cataract surgery after myopic laser in situ keratomileusis", J Cataract Refract Surg 2007; 33:31–36 Q 2007 ASCRS and ESCRS.
- Shammas No-history: SHAMMAS H.J., SHAMMAS M.C., GARABET A., KIM J.H., SHAMMAS A., LABREE L.: Correcting the Corneal Power Measurements for Intraocular Lens Power Calculations After Myopic Laser In Situ Keratomileusis" - American Journal of Ophthalmology (Impact Factor: 4.02). 10/2003; 136(3):426-32.
- Shammas No-history: SHAMMAS H.J., SHAMMAS M.C., HILL W.E.: Intraocular lens power calculation in eyes with previous hyperopic laser in situ keratomileusis" J Cataract Refract Surg 2013; 39:739–744 Q 2013 ASCRS and ESCRS.

Calcul de Toric IOL:

- HB Fam, KL Lim: Meridional analysis for calculating the expected spherocylindrical refraction in eyes with toric intraocular lenses. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2007 Elsevier
- N Alpins: Astigmatism analysis by the Alpins method. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2001 Elsevier
- G Savini, KJ Hoffer, M Carbonelli, P Ducoli: Influence of axial length and corneal power on the astigmatic power of toric intraocular lenses Journal of Cataract & ..., 2013 Elsevier
- JT Holladay, TV Cravy, DD Koch: Calculating the surgically induced refractive change following ocular surgery. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 1992 Elsevier
- Abulafia A, Koch DD, Wang L, Hill WE, Assia EI, Franchina M, Barrett GD: New regression formula for toric intraocular lens calculation. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2016 Elsevier
- Alpins N, Barrett GD, Hansen MS, Berdahl JP, Hardten DR, Holladay JT. Innovative toric IOL calculators and how to use them: Barrett Toric Calculator. Cataract Refract Surg Today Europe. May 2015 supplement

# ALADDIN HW3.0



Veuillez préciser les éléments suivants lorsque vous contactez votre fournisseur local concernant des questions sur ce produit:

- Nom du produit: Aladdin HW3.0
- Version du logiciel et numéro de série: comme indiqué dans la section Réglages> Admin
- Période d'utilisation: veuillez nous informer de la date d'installation
- Condition État défectueux: veuillez nous fournir le plus de détails possible

Aladdin HW3.0 User Manual – rev. 20 of 10/05/2023 Published by: VISIA imaging S.r.l.

### MANUFACTURER



VISIA imaging S.r.I. Via Martiri della Libertà, 95/e 52027 San Giovanni Valdarno (AR) Italy